



Philips
Flat TV profesional

23"
LCD

23HF5474



Flat TV para hostelería

con reloj y radio FM integrados

Este televisor panorámico con pantalla LCD de alta definición con reloj (alarma) integrado ofrece varias funciones que mejoran la comodidad del huésped y reducen el coste de propiedad. La unidad SmartCard XPress opcional convierte este televisor en un equipo totalmente preparado para sistemas.

El mejor coste para su inversión

- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
- Conector para altavoz externo
- Compatible con el montaje VESA
- Bloqueo controles frontales/laterales
- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje
- Radio FM incorporada

Preparado para sistemas y para avances futuros

- La unidad SmartCard Xpress es compatible con sistemas interactivos
- Fuente de alimentación adicional integrada

Máxima comodidad para los huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- Mensaje de bienvenida en pantalla

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad

PHILIPS

Destacados

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

Pantalla de reloj integrada

La pantalla de reloj integrada, que también es una alarma de despertador, elimina la necesidad de realizar una inversión para disponer de un reloj adicional con cables y conexiones en la habitación. La sincronización automática de la hora a través del teletexto, y la conservación de los ajustes de la alarma durante breves cortes de luz, aumentan la comodidad de los huéspedes.

Radio FM incorporada

La radio FM integrada aporta comodidad adicional a los usuarios sin la necesidad de realizar inversiones adicionales en receptores de radio.

Conector para altavoz externo

Conector de audio para instalar fácilmente altavoces externos (por ejemplo, en aseos), evitando así la necesidad de inversiones en equipos adicionales.

Bloqueo controles frontales/laterales

Seleccionando en el menú de configuración la opción de bloquear o desbloquear el acceso a los controles frontales y laterales del televisor, se evita el acceso no autorizado al menú del

mismo, con lo que el hostelero ahorra tiempo y esfuerzo en una reinstalación.

Montaje VESA

Un estándar unificado establecido por la Video Electronics Standards Association para el montaje de equipos en la pared o el techo. Este estándar ofrece una gran flexibilidad en cuanto a posibilidades de montaje y una amplia variedad de soportes de montaje.

Unidad SmartCard Xpress

La unidad opcional SmartCard Xpress se puede montar en la parte posterior del televisor y permite que decodificadores y tarjetas de aplicaciones de otros proveedores interactúen con el televisor, añadiendo nuevas funciones a éste. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos, a través de la interfaz de control Serial Xpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Fuente de alimentación adic. integrada

La fuente de alimentación adicional integrada evita la necesidad de disponer de una fuente de alimentación separada para un sistema interactivo. Si se utiliza de forma independiente, se puede desactivar la fuente de alimentación adicional para ahorrar energía.

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede

escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 23 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 58 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 450:1
- Mejora de la imagen: Filtro de peine 2D, Active Control, Mejora del color, Crystal Clear III, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 140 grado
- Ángulo de visión (vertical): 125 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF, FM
- Sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Carga inteligente inalámbrica
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Radio FM, Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador, Reloj despertador, Pantalla LCD con reloj integrado
- Funciones de mejora del reloj: Tiempo sincronizado mediante PDC/TXT
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel
- Ajustes del formato de pantalla: 7 modos de pantalla panorámica, Formato automático
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RC2886
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.

- Otra comodidad: Bloqueo Kensington
- Montaje VESA: 100 x 100 mm
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, mejora dinámica de graves

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector de altavoz externo, HM-Link, Fuente alimentación adicional 12 V/1 W, Preparado para unidad SmartCard Xpress
- Número de euroconectores: 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Otras conexiones: Antena IEC75, DVI-I, Entrada de audio para PC

Potencia

- Red eléctrica: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 75W Normal operation W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, Soporte para la mesa, Manual del usuario
- Accesorios opcionales: Mando distancia de configuración RC2573GR, SmartLoader 22AV1120 inalámbrico

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 615 mm
- Altura del dispositivo: 431 mm
- Profundidad del dispositivo: 99 mm
- Peso del producto: 8,9 kg
- Anchura de la caja: 793 mm
- Altura de la caja: 485 mm
- Profundidad de la caja: 218 mm
- Peso incluido embalaje: 12 kg
- Anchura (con base): 615 mm
- Altura (con base): 477 mm
- Profundidad (con base): 248 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com