



Philips
Prečišćivač vode iz slavine

Micro Pure



WP3811

Jednostavno do čiste vode

uz Micro Pure filter

Kompaktni prečišćivač vode koji se lako montira, pruža čistu vodu tako što uklanja bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor dok ostavlja sve korisne minerale u vodi zahvaljujući Micro Pure filteru.

Čista voda

- Uklanja sve bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor

Na lak način

- Jak mlaz, maksimalno 2 litra u minuti
- PureProtect alarm upozorava vas kada je potrebno zameniti filter

Jednostavnost

- Quick Fit adapteri za brzo i lako montiranje na vašu česmu
- Napredni Quick Twist mehanizam za laku zamenu filtera

Održivost

- Maksimalne performanse bez potrebe za električnom energijom

PHILIPS

Specifikacije

Sistem prečišćavanja

- Uklanjanje isparljivih organskih jedinjenja
- Uklanjanje zamućenosti: 3000 litara ili oko 1 godine
- Uklanjanje bakterija: 99,99 %
- Uklanjanje hlora: >75 %

Specifikacije dizajna

- Boja(e): bela boja
- Materijal: plastika
- Težina proizvoda: 230 g
- Dimenzije proizvoda (D x Š x V): 60 x 137 x 105 mm

Specifikacije filtera

- Glavne komponente filtera: membrana od šupljih vlakana, granulirani aktivni ugalj GAC
- Vek trajanja filtera: 2400 l ili oko 8 meseci

Ulazni uslovi vode

- Min. ulazni pritisak vode: 0,7 bara

- Maks. ulazna temperatura vode: 50 °C
- Maks. ulazni pritisak vode: 3,5 bara

Opšte specifikacije

- Zamenska patrona sa filterom: WP3911
- Pribor: 8 adaptera za brzu montažu na slavinu, PureProtect alarm
- Izbor vode: filtriran raspršen mlaz, nefiltriran raspršen mlaz, nefiltriran mlaz
- Brzina protoka vode: 2 l/min
- Brzina protoka vode: 5 °C

Održivost

- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir
- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala

Zemlja porekla

- Prečišćivač vode: Japan
- Rezervni filter: Japan

Važne karakt.

Quick Fit adapteri za česmu

Ovaj napredni prečišćivač vode dolazi sa nekoliko QuickFit adaptera napravljenih po meri, kako bi vam pomogli da lako i jednostavno instalirate prečišćivač na svoju česmu. Pravi smisao i jednostavnost.

Funkcija Quick Twist za brzo odvijanje filtera

Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.

Ne troši energiju

Dizajniran da radi bez struje pružajući maksimalne performanse. Podstiče održivost.

Micro Pure filter

Micro Pure je sistem za višestruko filtriranje koji uklanja sve bakterije, nečistoće i neprijatne mirise i daje čistu, bezbednu i ukusnu pijaću vodu. Sastoji se od membrane od šupljih vlakana napredne izrade, koja sadrži više od 520 milijardi mikro pora i efikasno uklanja 99,99% svih bakterija i granuliranog aktivnog ugljenika koji uklanja neprijatni hlor, ukuse i mirise. Filter istovremeno čuva sve korisne minerale iz pijaće vode koji su neophodni za ljudsko zdravlje.

PureProtect alarm

PureProtect alarm promenom boje upozorava korisnika da je vreme da se promeni filter. Kada postane tamno siv ili crvenkasto braon, vreme je da zamenite filter.

Jak mlaz

Ovaj kompaktni prečišćivač vode ima maksimalnu brzinu protoka od 2 litra u minuti, što gotovo ne utiče na normalan protok vode. Jednostavnim okretanjem poluge za izbor vode, možete se odlučiti za mlaz ili raspršeni mlaz nefiltrirane vode, ili za raspršeni mlaz filtrirane vode.



Datum izlaska 2023-08-04

Verzija: 5.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com