

Philips
televisor plano profesional
con Digital Crystal Clear

26"
LCD

26HF9472



Televisor plano preparado para sistema

Especialmente diseñado para el entretenimiento de interior

Este televisor LCD con reloj (alarma) integrado ofrece una imagen nítida con colores intensos y un amplio ángulo de visión. Combinado con la unidad SmartCard XPress opcional, está completamente preparado para servicios interactivos y de entretenimiento de interior.

Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro

- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje
- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Límite del nivel de sonido
- Bloqueo de controles frontales
- Programación de canal de encendido
- Acceso a menú de seguridad
- Radio FM incorporada
- Conector de altavoz externo

Preparado para sistema interactivo, preparado para el futuro

- La unidad SmartCard Xpress es compatible con sistemas interactivos
- Alimentación adicional integrada
- Interfaz de control Serial Xpress™

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- **Relación de aspecto:** Pantalla panorámica
- **Brillo:** 450 cd/m²
- **Relación de contraste (típica):** 400:1
- **Tamaño pant. en diagonal:** 26 pulgada / 66 cm
- **Tipo de pantalla de visualización:** LCD TFT Active Matrix WXGA
- **Mejora de la imagen:** Digital Crystal Clear, escaneado progresivo, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Mejora de la transición del color, reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, mejora de transición de luminancia, Ajuste de la nitidez, Filtro de peine 2D, Active Control
- **Mejora de pantalla:** Pantalla recubierta antirreflejante
- **Ángulo de visualización (h / v):** 176 / 176 grado
- **Resolución de panel:** 1280 x 768 p
- **Tiempo de respuesta (típico):** 25 ms

Sonido

- **Mejora del sonido:** Control inteligente del sonido
- **Sistema de sonido:** Nicam estéreo
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 5 W
- **Potencia musical:** 20 W

Altavoces

- **Altavoces integrados:** 2

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Sintonización fina, Nombre del programa, Sintonización digital PLL
- **Facilidad de uso:** Nivelador automático de volumen (AVL), Radio FM, control inteligente de la imagen, control inteligente del sonido, Visualización en pantalla
- **Tipo de mando a distancia:** RC2886
- **Teletexto:** Teletexto inteligente para 10 pág.
- **Mejoras en el teletexto:** 4 páginas favoritas
- **Mando a distancia:** Televisor
- **Ajustes del formato de pantalla:** 7 modos de pantalla panorámica, formato automático
- **Reloj:** Temporizador, Reloj despertador
- **Montaje VESA:** 100 x 100 mm

Sintonización/Recepción/Transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM, hiperbanda, canal S, UHF, VHF
- **sistema de televisión:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I,

- SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Reproducción de vídeo:** NTSC, PAL, SECAM
- **Entrada de antena:** Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- **Pantalla del sintonizador:** PLL
- **Número de presintonías:** 127

Conectividad

- **Euroconector externo 1:** L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, RGB
- **Euroconector externo 2:** L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, Y/C
- **Otras conexiones:** Antena IEC75, Antena FM, Entrada PC VGA + entrada I/D audio, Salida izq./der. de audio analógico
- **Conexiones frontales / laterales:** Entrada de audio
- **Mejoras de conectividad:** Conector RJ12, Conector RJ45

Alimentación

- **Consumo de energía:** 111 W
- **Consumo en modo de espera:** < 3 W
- **Temperatura ambiente:** +5°C/+45°C
- **Alimentación:** 90 V - 240 V CA 50/60 Hz

Dimensiones

- **Dimensiones del producto (LxFxA):** 788 x 439 x 113
- **Dimensiones, con base (Al x Pr.):** 504 x 270 mm
- **Peso del producto:** 15 kg
- **Peso incluido embalaje:** 19 kg
- **Dimensiones caja exterior (LxFxA):** 863 x 587 x 285
- **Color bisel:** Perla blanco plateado (frontal) Blanco brillante (parte posterior)

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de usuario, Soporte para la mesa

Resolución de pantalla compatible

- **Formatos informáticos**

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz

Características destacadas

Pantalla de reloj integrada

La pantalla de reloj integrada, que es también una alarma de despertador, elimina la necesidad de realizar una inversión para disponer de un reloj adicional con cables y conexiones en la sala. La sincronización de hora automática a través del teletexto y la conservación de los ajustes de la alarma durante cortes de luz breves mejoran la comodidad de los huéspedes

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir el volumen excesivamente y se pueda molestar a los huéspedes vecinos.

Bloqueo de controles frontales

Impide el acceso no autorizado a funciones del televisor

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor está encendido.

Acceso a menú de seguridad

Proporciona acceso condicional a los ajustes de instalación y configuración a través de un código especial o mando a distancia principal.

Radio FM incorporada

La radio FM integrada aporta comodidad adicional a los usuarios sin la necesidad de realizar inversiones adicionales en receptores de radio.

Conector de altavoz externo

Conector de sonido amplificado para la instalación sencilla de altavoces externos (por ejemplo, para aseos), evitando así la necesidad de inversiones en equipos externos

Unidad SmartCard Xpress

La unidad opcional SmartCard Xpress se puede montar en la parte posterior del televisor y permite la comunicación de decodificadores y tarjetas de aplicaciones de otros proveedores con el televisor, añadiendo nuevas funciones a éste. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a los sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través de la interfaz de control Serial Xpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Alimentación adicional integrada

La alimentación adicional integrada evita la necesidad de disponer de una alimentación separada para un sistema interactivo. Si se utiliza de forma independiente, se puede desactivar la alimentación adicional para ahorrar energía.

Control Serial Xpress™

La interfaz de control Serial Xpress™ es compatible con los principales servicios de entretenimiento. Los protocolos permiten la conexión del televisor con decodificadores externos, sintonizadores y soluciones basadas en ordenador. Compatible con los protocolos UART y RS232.



Fecha de emisión
2007-11-09

Versión: 8.0

12 NC: 8670 000 20823
EAN: 87 10895 83854 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com