

Philips
professzionális,
síkképernyős TV

26"

LCD HD Ready

26HF7874



Sokoldalú síkképernyős TV vendéglátóhelyeknek

integrált SmartCard bővítőaljzattal és órával

Az elegáns HD-Ready LCD TV az integrált SmartCard bővítőhellyel teljes mértékben fel van készítve az interaktív szolgáltatások, valamint a beltéri szórakoztatás kezelésére. A vendéglátófunkciók nagymértékben növelik a vendégek kényelemérzetét, ugyanakkor csökkentik a fenntartási költségeket.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Külső hangszóró csatlakozó

Üzemkész és jövőbiztos rendszer

- Beépített SmartCard Xpress nyílás interaktív rendszerekhez
- Serial Xpress™ vezérlő interfész
- Beépített kiegészítő tápegység

A vendégek maximális kényelme

- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képméretarány: 16:9, Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényesség: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1 (dinamikus)
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebegzés, 3D színélesítés, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Szaggatott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, Élességállítás
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok

Támogatott képernyőfelbontás

- Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
- Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Előre beállított csatornák száma: 125
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Hangolás megjelenítése: PLL
- TV rendszer: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W RMS
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, SmartCard bővítmény, Külső hangszóró csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő

- tápegység (12 V / 1 W)
- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio be, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75

Kényelem

- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD órákijelző
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók
- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading
- egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture beállítás, Smart Sound beállítás
- Kép a képen: Kép a rajzban
- Képernyő formátum beállítás: 7 széles képernyős üzemmód, automatikus formátum
- Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
- Fejlesztett Teletext: gyorstext
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német
- VESA felszerelés: 200 x 100 mm
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár

Áram

- Tápellátás: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 100 W normál működés W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Méreték

- Készülék háza színe: Kétszínű, fekete és ezüst
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 804 5 x 438 x 114 mm
- Termék súlya: 13,4 kg
- Méreték (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 804 5 x 477 x 222 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 876 x 601 x 209 mm
- Súly csomagolással együtt: 17 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati kábel, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Vezeték nélküli SmartLoader 22AVI 120

Termékkijelölések

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

SmartPower

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

Beépített órákijelző

A beépített órákijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más más órák használatát a helyiségben kábelekkel és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

Beép. SmartCard Xpress nyílás

Az integrált SmartCard Xpress™ kártyanyílás révén a televízió külső alkalmazáskártyák segítségével új funkciókkal egészíthető ki, anélkül hogy ehhez külön beltéri egységre és további külső csatlakozókra lenne szükség. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control csatlakozóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Serial Xpress™ vezérlő

A Serial Xpress™ vezérlő interfész az összes fő szórakoztató szolgáltatással kompatibilis. A protokollok segítségével a TV külső dekóderekhez, beltéri egységekhez és PC-s megoldásokhoz csatlakozhat. Az interfész az UART és RS232 protokollokat támogatja.

Beép. kieg. tápegység

A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs szükség külön áramforrásra az interaktív rendszerhez. Önálló használat esetén a kiegészítő tápegység az energiatakarékosság érdekében kikapcsolható.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

HD Ready

Élvezze az igazi High Definition TV jelek kínálta kivételes képminőséget, és várja felkészülten a HDTV broadcast, Blu-ray Disc vagy HDVD HD forrásokat. A HD Ready védett felirat, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt takar, amely megjeleníti a High Definition TV jelek felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozóval rendelkezik DVI vagy HDMI analóg YPbPr és tömörítés nélküli digitális csatlakoztatásához; támogatja a HDCP-t. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60Hz frekvencia mellett.



Kiadás dátuma
2009-01-22

Verzió: 4.0.5

12 NC: 8670 000 23563
EAN: 87 10895 92712 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com