

Philips
професионален плосък
телевизор

15 инча
LCD

15HF8442



Плосък телевизор с подготвена система

Специално проектиран за забавление в хотелската стая

Телевизор с елегантен дизайн, който предлага най-добрите в категорията си показатели за домашния ви кът за развлечения. Допълнително се предлага бокс SmartCardXPress за лесно интегриране към интерактивни услуги от други доставчици.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Програмиране на канал за включване
- Защитен достъп до менюто
- Блокиране панела за управление отпред
- Ограничаване на силата на звука
- Приветствие на екрана на дисплея
- Вградено FM радио
- Безжичен SmartLoader за бързо клониране

Живи, естествени образи с отлична рязкост

- LCD WXGA дисплей с висока разделителна способност, 1024x768p
- Crystal Clear III за естествени изображения с подобро качество
- Гребенчатият 2D филтър увеличава рязкостта и позволява по-фини детайли

Подготвена интерактивна система, с гарантирано бъдеще

- Допълнително захранване (12 V) (опция)
- Интерфейс за управление Serial Xpress™

PHILIPS

Акценти

Безжичен SmartLoader

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички настройки от програмирането на един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

Блокиране панела за управление отпред

Предотвратява неразрешен достъп до функциите на телевизора

Програмиране на канал за включване

Идеално за собствени реклами или информационни канали, тъй като позволява да се показва определен канал при включване на телевизора.

Защитен достъп до менюто

Осигурява защитен достъп до инсталационните и конфигурационните настройки чрез специален код или главно дистанционно управление

Вградено FM радио

Вграденото FM радио дава на гостите допълнително удобство без излишно инвестиране в радиоприемници.

Устройство SmartCard Xpress

Допълнителното устройство SmartCard Xpress (по желание) може да се монтира отзад на телевизора, като дава възможност декодерите и картовите приложения на други производители да се свързват към телевизора, увеличавайки функционалността му. Телевизорът може да се свързва и към външни декодери и приставки set-top box на всички основни оператори на интерактивни системи през интерфейсите за управление Serial Xpress (поддържащи протоколи UART и RS232) и SmartPlug.

Управление Serial Xpress™

Интерфейсът за управление Serial Xpress™ е съвместим с всички основни първокласни развлекателни услуги. Протоколите позволяват свързване на телевизора с външни декодери, декодери set-top box и решения на базата на компютър. Поддържа протоколите UART и RS232.

Допълнително захранване (12 V) (опция)

Допълнителното захранване (опция) гарантира работата на разширителния слот, дисплея-часовник и сигнала за събуждане, докато телевизорът е изключен.

Софтуер с възможност за актуализиране

Архитектурата с възможност за актуализиране на софтуера гарантира, че телевизорът има осигурено бъдеще и е съвместим с новите технологии и разработки, гарантирайки вашата инвестиция.

Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

LCD XGA дисплей, 1024 x 768p

Този XGA дисплей с най-съвременна технология на LCD екрана има широкоекранна HD разделителна способност от 1024x768 пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живото и рязко изображение ще ви достави повече удоволствие при гледане.

2D гребенчат филтър

Гребенчатият 2D филтър разделя информацията във видеосигнала за цветност от тази за осветеност (яркост), за да може двете да се обработят поотделно с цел подобряване на разделителната способност и минимизиране на изкривяванията.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 15 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 39 см
- Разделителна способност на екрана: 1024 x 768p
- Яркост: 450 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 400:1
- Подобрене на картината: Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта, 2D гребенчат филтър, Active Control, Цифрово шумопотискане, Crystal Clear III, Подобрене на цветните преходи
- Тип на екрана на дисплея: LCD XGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 16 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 130 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 100 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Телевизионна система: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 127
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Лесно инсталиране: Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Smart Picture, Интелигентен звук, FM радио, Екранно меню
- Часовник: Таймер за заспиване
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2886
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст

- VESA монтиране: 100 x 100 мм
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2x2W
- Звукова система: Nicam стерео
- Подобрене на звука: Интелигентен звук
- Музикална мощност: 8 W

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Съединител тип RJ12, Съединител тип RJ45
- Предни/стрични букси за свързване: Звуков вход, Изход за слушалки, Вход S-video, Вход за CVBS
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Антена IEC75, FM антена, VGA вход за компютър

Захранване

- Мрежово захранване: 90V - 240V променлив ток 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 32 W W
- Мощност на потребление в режим на готовност: $3 W$

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Дистанционно управление, Захранващ кабел, Ръководство за потребителя

Размери

- Тегло на изделието: 5,8 кг
- Тегло с опаковката: 7,5 кг
- Цвят на козметичния панел: Сребрист скреж
- Размери на изделието (ШxДxВ): 467x308x80
- Размери на външния кашон (ШxДxВ): 543x480x198
- Височина (с основата): 357 мм
- Дълбочина (с основата): 178 мм



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com