



Philips
Rezervni filter za
prečišćivač vode na slavini

Pure Taste

WP3961

Jednostavno do ukusnije vode

Pure Taste filter

Poboljšava ukus vode za piće i kuvanje tako što uklanja hlor i druge nečistoće zahvaljujući sistemu sa aktivnim ugljenikom i slojem srebra.

Ukusnija voda

- Pure Taste filter za čistiju vodu boljeg ukusa

Na lak način

- Jak mlaz, maksimalno 2 litra u minuti

Jednostavnost

- Napredni Quick Twist mehanizam za laku zamenu filtera

PHILIPS

Specifikacije

Sistem prečišćavanja

- Uklanjanje zamućenosti: 3000 litara ili oko 1 godine
- Uklanjanje hlora: >80 %

Specifikacije dizajna

- Boja(e): bela boja
- Materijal: plastika
- Težina proizvoda: 50 g
- Dimenzije proizvoda (D x Š x V): 44 x 44 x 90 mm

Specifikacije filtera

- Glavne komponente filtera: Granulirani aktivni ugljenik sa slojem srebra
- Vek trajanja filtera: 2000 l ili oko 6 meseci

Ulazni uslovi vode

- Min. ulazni pritisak vode: 0,7 bar
- Maks. ulazna temperatura vode: 50 °C
- Maks. ulazni pritisak vode: 3,5 bar

Opšte specifikacije

- Brzina protoka vode: 2 l/min
- Brzina protoka vode: 5 °C

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala

Zemlja porekla

- Rezervni filter: Japan

Važne karakt.

Pure Taste filter

Pure Taste filter uklanja neprijatni hlor, loše ukuse i mirise, kao i značajnu količinu sedimenta iz vode na slavini, pa garantuje čistiju vodu boljeg ukusa za piće, kuvanje i pranje voća i povrća. Pored toga, aktivni ugljenik sa slojem srebra sprečava razvoj bakterija u filteru, što vam pruža još bezbedniju vodu.

Jak mlaz

Ovaj kompaktni prečišćivač vode ima maksimalnu brzinu protoka od 2 litra u minuti, što gotovo ne utiče na normalan protok vode. Jednostavnim okretanjem poluge za izbor vode, možete se odlučiti za mlaz ili raspršeni mlaz nefiltrirane vode, ili za raspršeni mlaz filtrirane vode.

Funkcija Quick Twist za brzo odvijanje filtera

Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.

