

Philips  
On-tap filtratie

X-Guard Ultra

AWP3754



## Kraakhelder en puur drinkwater

direct uit de kraan

Geniet van kraakhelder en puur drinkwater elke keer als u de kraan opendraait. Het Philips X-Guard microfiltersysteem vermindert chloor, lood, bacteriën en meer. Dankzij eenvoudige installatie met slechts één klik bevestigt u het binnen enkele seconden aan uw kraan.

### **Kraakhelder en puur drinkwater**

- Vermindert effectief chloor, lood, bacteriën en meer

### **In een handomdraai**

- Schakel eenvoudig tussen verschillende modi
- Installatie met één klik - geen loodgieter nodig
- De timer herinnert u eraan wanneer u het filter moet vervangen
- Snel draai-ontwerp voor eenvoudige vervanging van het filter

### **Goed voor u en goed voor het milieu**

- Heerlijk water voor een fractie van de kosten van een fles water

# PHILIPS

# Specificaties

## Filterspecificaties

- Vervangende filtercassette: X-Guard-filter AWP305, X-Guard Ultra-filter AWP315

## Watercondities invoer

- Waterkwaliteit invoer: Kraanwater

- Waterdruk invoer: 0,15 - 0,35Mpa bar
- Watertemperatuur invoer: 5-38 °C

## Algemene specificaties

- Doorstromingsnelheid: 1,6 l/min.
- Filtratiecapaciteit: 1200L

# Kenmerken

## 3 modi om te selecteren

Gefilterd stromend water is geschikt voor drinken en koken, terwijl ongefilterde stroom en ongefilterde douchemodi geschikt zijn voor het wassen van vaat en andere reinigingsdoeleinden.

## Eenvoudig te vervangen filter

Vervang het oude filter moeiteloos door een nieuw filter met een eenvoudige draai.

## Herinnering voor het vervangen van het filter

De timer herinnert u eraan wanneer u het filter moet vervangen voor het beste resultaat.

## Installatie met één klik

Nadat de juiste adapter is geïnstalleerd, bevestigt u het filter aan de kraan en laat u het los. U kunt aan de slag!

## Zuinig en milieuvriendelijk

Heerlijk water voor een fractie van de kosten en verspilling van flessenwater.

## X-Guard Ultra-filter

Door gebruik te maken van de innovatieve actieve koolstofvezel- en holle vezel-membraan, vermindert dit X-Guard Ultra-filter effectief chloor, lood, pesticiden, microplastic en deeltjes tot 0,1 micron. Het filter filtert ook tot 99,99% van de bacteriën.

