

Philips  
LCD TV

26" (66 cm)

displej LCD  
HD Ready (s podporou HD)

26HF5473



## Pripravený systém s TV s plochou obrazovkou

### s Digital Crystal Clear

Tento LCD televízor s integrovanými hodinami (s budíkom) ponúka obraz ostrý ako britva so živými farbami a veľkým uhlom zobrazenia. V kombinácii s voliteľnou jednotkou SmartCard XPress je plne pripravený na interaktívne služby a domácu zábavu.

#### **Jasné, prirodzené a ostré obrázky**

- HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HD signálov
- Digital Crystal Clear pre jasný obraz ako v kine

#### **Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti**

- Programovanie kanálov pri zapnutí
- Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Uzamknutie predných ovládacích prvkov
- Obmedzenie hlasitosti
- Uvítacia správa na obrazovke
- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- Detekcia slabej batérie pre diaľkový ovládač
- Konektor pre externý reproduktor
- Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie

#### **Pripravené na interaktívny systém a budúcnosť**

- Prídavný integrovaný napájací zdroj

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Vstavaný displej s hodinami

Vstavaný displej s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, eliminuje potrebu investícií do dodatočných hodín s káblami a zapájaním. Automatická synchronizácia času cez teletext a uchovanie nastavení budíka v prípade krátkodobých výpadkov napájania ešte viac zvýšia pohodlie vašich hostí

### Ovládač Wireless SmartLoader

Zabezpečuje možnosť jednoducho a bezšnúrovo kopírovať všetky nastavenia programovania z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

### Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

### Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predídete rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

### Uzamknutie predných ovládacích prvkov

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k funkciám televízora

### Programovanie kanálov pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

### Prístup do bezpečnostnej ponuky

Poskytuje podmienený prístup k inštačným a konfiguračným nastaveniam prostredníctvom špeciálneho kódu alebo hlavného diaľkového ovládača

### Detekcia slabej batérie

Táto funkcia informuje o potrebe výmeny batérií v diaľkovom ovládači, čím sa predchádza neprijemnostiam a zbytočným výmenám batérií.

### Konektor pre externý reproduktor

Konektor zosilneného zvuku pre ľahkú inštaláciu externých reproduktorov (ako napríklad pre kúpeľne), ktorý odstraňuje potrebu investovať do externého vybavenia

### Rozširujúci box SmartCard Xpress

Voliteľný rozširujúci box SmartCard Xpress sa môže nainštalovať na zadnej strane TV prijímača a umožňuje pripojenie dekodérov a aplikačných kariet od iných výrobcov k televízoru, čím zvyšuje jeho funkčnosť. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie Serial Xpress Control (s podporou protokolov UART a RS232) a kontrolné rozhranie SmartPlug.

### Príd. integrovaný napájací zdroj

Vďaka prídavnému integrovanému napájacímu zdroju už nie je potrebný samostatný zdroj napájania pre interaktívny systém. V prípade samostatného používania môžete prídavný zdroj vypnúť a šetriť tak energiu.

### Aktualizovateľný softvér

Architektúra aktualizovateľného softvéru zabezpečuje, že televízor je pripravený na budúcnosť a kompatibilný s novými technológiami a vývojovými trendmi, čím je zabezpečená vaša investícia.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balík inovácií obrazu, ktorý digitálne prispôbuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostrosti. Je to ako sledovať obraz na živo v kine.

### HD Ready (s podporou HD)



Vychutnajte si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako napríklad HDTV koncové prijímače alebo disky Blu-ray. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka kvalitu obrazu prevyšujúcu kvalitu dosiahnutú technológiou progresívneho riadkovania. Je v súlade s prísnyimi štandardmi vydanými organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obraz s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu signálu s vysokým rozlíšením. Je vybavený univerzálnym pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže zobrazovať signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 600:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Aktívne ovládanie, 3D hrebeňový filter, Digital Crystal Clear, Digitálna redukcia šumu, Potlačanie rušivých signálov, Zvýšenie kontrastu, Vylepšenie prechodu farieb, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Vylepšené prechody jasu, Nastavenie ostrosti, Vylepšenie farieb
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 16 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 176 stupňů
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 176 stupňů
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet predvolených kanálov: 125
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Bezdrôtové inteligentné načítavanie, Názov programu, Pokročilý hotelový režim
- Jednoduché používanie: Smart Picture, Smart Sound, Bočné ovládanie
- Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez PDC/TXT
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Automatický formát, 7 širokouhlých režimov
- Diaľkové ovládanie: TV
- Typ diaľkového ovládača: RC2886
- Teletext: 10-stránkový Smart Text

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina
- Upevnenie VESA: 200 x 100 mm
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Virtual Dolby Surround
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

## Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, Konektor RJ45, HM prepojenie, Dodatočné sieťové napájanie 12 V/1 W, Pripravený na jednotku SmartCard Xpress, Konektor pre externý reproduktor
- Počet Scart konektorov: 2
- Predné/bočné konektory: Vstup S-video, Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-video
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, DVI-I, Počítačový zvukový vstup

## Príkon

- Napájanie zo siete: AC 100-250 V +/-10%
- Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 110 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Podstavec na stôl, Sieťový napájací kábel, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, kábel antény RF
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Bezdrôtový SmartLoader 22AV1120

## Rozmery

- Šírka prístroja: 804 5 mm
- Výška prístroja: 436 mm
- Hĺbka prístroja: 114 mm
- Šírka krabice: 876 mm
- Výška krabice: 209 mm
- Hĺbka krabice: 601 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 18,8 kg
- Šírka (bez základne): 804,5 mm
- Výška (so základňou): 477 mm
- Hĺbka (so základňou): 222 mm
- Hmotnosť prístroja: 16 kg



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 4.0.5

EAN: 87 10895 89901 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)