

Philips
televisor plano profissional

15"
LCD

15HF8442



Televisor plano preparado para sistemas

Especialmente desenhado para os quartos de hotel

Um televisor de design elegante que proporciona o melhor desempenho da sua classe para o entretenimento em quartos de hotel. Caixa SmartCardXPress opcional disponível para permitir a integração simples de outros serviços interactivos.

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Programação de canal ao ligar
- Acesso seguro aos menus
- Bloqueio dos controlos frontais
- Limitação de volume
- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Rádio FM integrado
- Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas

Imagens vivas, naturais e límpidas

- Visor XGA LCD de alta definição, 1024 x 768 p
- Crystal Clear III para imagens naturais com melhor qualidade
- O Filtro Comb 2D torna as imagens mais límpidas para detalhes mais precisos

Preparado para sistemas interactivos, actuais e futuros

- Alimentação adicional opcional (12 V)
- Interface de controlo Serial Xpress™

PHILIPS

Destques

Wireless Smart Loader™

Proporciona a capacidade de copiar facilmente e sem fios todas as definições de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Bloqueio dos controlos frontais

Impede o acesso não autorizado a funções do televisor

Programação de canal ao ligar

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Acesso seguro aos menus

Proporciona acesso condicionado às definições de instalação e configuração através de um código especial ou telecomando principal

Rádio FM integrado

O rádio FM integrado proporciona aos clientes conforto adicional sem ser necessário fazer um investimento extra nos receptores de rádio.

Caixa SmartCard Xpress

A caixa SmartCard Xpress opcional pode ser montada na parte de trás do televisor e permite a interação dos descodificadores e placas de aplicações de outras marcas com o televisor, adicionando-lhe novas funcionalidades. O televisor também pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através da interface Serial Xpress Control (suporta os protocolos UART e RS232) e da interface SmartPlug Control.

Controlo Serial Xpress™

A interface de controlo Serial Xpress™ é compatível com todos os principais serviços de entretenimento premium. Os protocolos permitem a ligação do televisor a descodificadores externos, set-top boxes e soluções informáticas. Suporta os protocolos UART e RS232.

Alimentação adicional opcional (12 V)

A Alimentação Adicional (opcional) assegura o funcionamento da Ranhura de expansão, do Visor do relógio e do Despertador quando o televisor está desligado.

Software actualizável

A arquitectura de software actualizável assegura que o televisor é à prova de futuro e compatível com novas tecnologias e desenvolvimentos, protegendo o seu investimento.

Crystal Clear III

O Crystal Clear III combina um nível de melhorias de imagem: filtro comb 2D, Dynamic Contrast, Blue Stretch e melhoramento dos verdes para cores mais naturais.

Visor XGA LCD, 1024 x 768p

Este ecrã XGA com a avançada tecnologia de ecrã LCD possui uma resolução panorâmica de alta definição de 1024 x 768p pixéis. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Filtro Comb 2D

O filtro comb 2D separa as informações de crominância (cor) das da luminância (luminosidade) do sinal de vídeo para um processamento independente, melhorando a resolução da imagem e minimizando a distorção.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 4:3
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 15 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 39 cm
- Resolução do painel: 1024 x 768p
- Brilho: 450 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 400:1
- Melhoria de imagem: Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez, Filtro Comb 2D, Controlo Activo, Redução de Ruído Digital, Crystal Clear III, Melhoria da transição das cores
- Tipo de ecrã de visualização: TFT XGA LCD
- Tempo de resposta (típico): 16 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 130 graus
- Ângulo de visão (vertical): 100 graus
- Melhoria de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de canais predefinidos: 127
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Nome do Programa
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Smart Picture, Som Inteligente, Rádio FM, Visualização no ecrã
- Relógio: Temporizador
- Telecommando: TV

- Tipo do telecommando: RC2886
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Montagem VESA: 100 x 100 mm
- Melhoramentos de teletexto: 4 páginas favoritas

Som

- Potência de saída (RMS): 2X2 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo
- Melhoria do som: Som Inteligente
- Potência Musical: 8 W

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, Conector RJ45
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio, Saída auscultador, Entrada S-video, Entrada CVBS
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Outras ligações: Antena IEC75, Antena FM, Entrada PC VGA

Potência

- Alimentação elétrica: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 32 W W
- Consumo de energia em modo de espera: < 3 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Suporte para mesa, Telecommando, Cabo de alimentação, Manual do utilizador

Dimensões

- Peso do produto: 5,8 kg
- Peso incl. embalagem: 7,5 kg
- Cor do aro: Prata Gelo
- Dimensões do produto (LxPxA): 467x308x80
- Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 543x480x198
- Altura (com base): 357 mm
- Profundidade (com base): 178 mm



Data de publicação
2024-04-05

Versão: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com