



Philips
Máy lọc nước RO

Thẩm thấu ngược (RO)
11,8 lít/giờ
Hệ thống lọc 9 cấp

ADD8980

Tăng cường hiệu suất cho dòng nước tinh khiết

Cung cấp nước lạnh và nước nóng theo nhu cầu

Với khả năng lọc thẩm thấu ngược (RO), máy lọc nước này giúp loại bỏ hiệu quả các chất gây hại kích cỡ lớn hơn 0,0001 micron. Các bộ lọc chức năng bổ sung các thành phần có lợi cho sức khỏe. Máy được trang bị màn hình điều khiển cảm ứng để bạn dễ dàng lựa chọn nước nóng/lạnh theo nhu cầu.

Nước sạch hơn và có lợi cho sức khỏe hơn

- Bộ lọc chống vi khuẩn ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn
- Loại bỏ các chất gây hại kích cỡ lớn hơn 0,0001 micron
- Bộ lọc khoáng chất Pro4 bổ sung các thành phần có lợi cho sức khỏe

Thiết kế hữu ích và xứng đáng với số tiền bỏ ra

- Bộ lọc khoáng chất Pro4 dễ tháo lắp và tiết kiệm chi phí
- Màn hình cảm ứng điều chỉnh nước nóng/lạnh theo nhu cầu
- Khóa an toàn để tránh bỏng nước nóng
- Màn hình cảm ứng LED thông minh

PHILIPS

Các thông số

Hiệu suất lọc

- Giảm clo: lên tới 99%
- Giảm amoni: lên tới 99%
- Giảm vi khuẩn: lên tới 99,999%
- Giảm thuốc trừ sâu: lên tới 99%
- Giảm vi rút: lên tới 99,999%
- Công suất bộ lọc: 75 GPD (11,8 lít/giờ)
- Cấp độ lọc: 9 cấp
- Giảm kim loại nặng: lên tới 99%

Điều kiện đối với nước đầu vào

- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C
- Chất lượng nước đầu vào: QCVN 02:2009/BYT
- Áp suất nước đầu vào/ MPa: 0,06-0,4

Thông số chung

- Mô-đun lọc thay thế: Chồng vi khuẩn - AWP933, GAC - AWP921, PP, 1 micron - AWP922, PP, 5 micron - AWP920, Pro4 - AWP938, RO - AWP926
- Kích thước sản phẩm: 1106 (Cao) x 424 (Rộng) x 400 (Sâu) mm
- Ngăn chứa nước: 10 L
- Nhiệt độ nước: Nóng, lạnh, bình thường

Xuất xứ

- Lõi lọc RO: Hoa Kỳ

Những nét chính

Hệ thống lọc thẩm thấu ngược

Hệ thống lọc thẩm thấu ngược 4 cấp với màng lọc DOW RO giúp loại bỏ tới 99,999% vi khuẩn và vi rút, giảm tới 99% thuốc trừ sâu, kim loại nặng như thạch tín, clo và amoni*

Hiệu suất Pro4

Bộ lọc khoáng chất Pro4 được làm từ lõi lọc đạt chứng nhận NSF, bổ sung hiệu quả các khoáng chất thiết yếu, tạo nhiều hydro hơn gấp 5 lần, tăng khả năng chống oxy hóa của nước và thay đổi nước kiềm*.

Chống vi khuẩn

Bộ lọc chống vi khuẩn ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn** và cải thiện mùi vị của nước

Pro4 dễ tháo lắp

Bộ lọc Pro4 kết hợp 4 lõi lọc trong 1 dễ tháo lắp và tiết kiệm chi phí.

3 mức nhiệt độ

Bạn có thể tùy chọn một trong 3 mức nhiệt độ nước khác nhau: nóng, lạnh và bình thường.

Khóa an toàn

Khóa an toàn để tránh vô tình bị bỏng do nước nóng.

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng thông minh để bạn dễ dàng điều khiển nhiệt độ nước. Các chỉ báo nóng/lạnh sẽ cho biết khi nào nước sẵn sàng để uống.



Ngày phát hành
2023-11-01

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 48 97099 30373 2

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

** Được kiểm tra bởi BV trong điều kiện phòng thí nghiệm
*** Được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm nội bộ