

# PHILIPS

## sonicare

Nejchytřejší sonický  
kartáček se SenseIQ

9900 DiamondClean  
Prestige

Limitovaná edice půlnoční modř

SenseIQ vnímá, přizpůsobuje se,  
pečuje

Hlava kartáčku Premium All-in-  
One

Aplikace Sonicare využívající AI

HX9992/42



## SenseIQ: Umělá inteligence pro čištění na míru s technologií SenseIQ

Náš nejpropracovanější model kartáčku. Kombinuje pokročilé funkce, specifický tvar hlavice a ještě k tomu schopnost přizpůsobit se přímo vám. Tak zvanou SenseIQ technologii. Ta během používání rozpozná vaše zvyklosti při čištění zubů a dásní a pomocí senzorů a aplikací na ně na míru reaguje. Podobně jako to dělá dentální hygienistka. Akorát že odtěd budete mít tuhle extra péči na míru každý den ve vaší koupelně.

### Designed around you

- Elegantní a kompaktní design

### Always get it right with SenseIQ

- Přizpůsobí se vám v reálném čase i v případě přílišného tlaku při čištění
- Zpětná vazba k čištění zubů v reálném čase
- SenseIQ vnímá, přizpůsobuje se a pečuje
- Snímá váš styl čištění
- Intuitivně pečuje o zuby a dásně

### Personalized clean without compromise

- Hlavice kartáčku Sonicare Prestige odstraňuje vyzrálý plak, pigmentace a zajišťující šetrnou péči o dásně
- Individuální pokyny na míru z aplikace Philips Sonicare
- Sonické čištění: mistrovská třída efektivního čištění

### Premium accessories

- Snadné nabíjení díky minimalistické nabíjecí základně
- Limitovaná edice elegantního cestovního pouzdra s integrovaným portem USB-C v barvě noční oblohy

# Přednosti

## Hlavice kartáčku Sonicare Prestige



Čistíte si zuby bez kompromisů s hlavicí kartáčku A3 Philips Sonicare Prestige. Naše historicky nejlepší hlavice má šikmo střížená vlákna, která pomáhají odstranit až 20x více plaku i na těžko přístupných místech\*. Vlákna s konečky stříženými do tvaru trojúhelníku slouží k odstranění až o 100 % více skvrn za méně než dva dny\*\*\*. A delší vlákna čistí důkladně dásně, které jsou až 15x zdravější za pouhé dva týdny\*\*. To vše bez výměny kartáčkové hlavice. Věděli jste, že kartáčkové hlavice jsou po 3 měsících používání méně účinné? Funkce BrushSync™ vám může připomenout, že je téměř čas na jejich výměnu.

## Přizpůsobí se vám v reálném čase



Většina z nás vyvíjí při čištění příliš velký tlak. Proto náš zubní kartáček automaticky upraví intenzitu, když na něj zatlačíte příliš silně. A díky bezplatné aplikaci Philips Sonicare si můžete vyzkoušet pokyny a individuální doporučení, které vám pomohou posunout čištění zubů na vyšší úroveň.

## Snadné nabíjení



Když je načase kartáček nabít, jednoduše jej umístíte na nabíjecí základnu.

## Individuální pokyny na míru



Aplikace Philips Sonicare je vybavena umělou inteligencí a funguje v dokonalé harmonii se zubním kartáčkem. Můžete ji použít k čištění s vedením v reálném čase v oblasti tlaku, pohybu, pokrytí vyčištěných míst, trvání a frekvence. Prohlédněte si zprávy o vašem pokroku v průběhu dne, týdne, měsíce a roku. Získejte individuální doporučení a praktické kroky pro lepší čištění zubů. Automatická synchronizace pak udržuje data o čištění v aplikaci aktuální, i když nemáte aplikaci při čištění zubů po svém boku.

## Elegantní a kompaktní



Při používání zubního kartáčku Sonicare Prestige oceníte výkonnou technologii, která je dodávána se stylem a kompaktností. Zubní kartáček je o 18 mm kratší než kartáček DiamondClean a je vyroben z prvotřídních materiálů, díky kterým je toto luxusní zařízení příjemné na pohled i na dotek.

## Zpětná vazba v reálném čase



Vy si možná nevšimnete, že při čištění příliš tlačíte nebo jste začali zuby drhnout, ale zubní kartáček to zaznamená. Světelný kroužek na konci rukojeti vás jemně upozorní, abyste zmírnili tlak nebo omezili drhnutí.

## Osvědčené sonické čištění



Odstraňte zubní plak sonickou technologií – naším měřítkem efektivního a jemného čištění. Během čištění vám až 62 000 pohybů vláken za minutu, která vytváří efekt dynamické vlny, pomohou vyčistit i těžko přístupná místa, takže v ústech budete mít pocit výjimečné svěžesti a čistoty.

## Technologie SenseIQ



Při čištění snímá technologie SenseIQ tlak, pohyb, pokrytí vyčištěných míst a další parametry až 100x za sekundu. Poté upraví intenzitu, pokud na kartáček příliš tlačíte. Díky umělé inteligenci technologie SenseIQ nemusíte při čištění spoléhat na pouhý odhad správné techniky čištění, takže si v průběhu času můžete užít snadnou péči a lepší čištění zubů.

# Specifikace

## Možnosti připojení

**Bezdrátová technologie Bluetooth®:** Aplikace pro čištění zubů

## Spotřeba

**Napájení:** 110–220 V

## Technické údaje

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** 2+ týdnů\*\*\*\*

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

## Design a provedení

**Barva:** Půlnoční modř

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

## Kompatibilita

**Kompatibilita se systémem Android:** Android OS 8.0 nebo vyšší

**Kompatibilita se systémy iOS:** Zařízení iPhone se systémem iOS 13.0 nebo novějším

## Snadné použití

**Rukojeť:** Úhledný a kompaktní design, Bezproblémové dotykové ovládání

**Kompatibilita s tělem kartáčku:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Indikátor baterie:** Rozsvícená ikona indikátoru cestovní pouzdro: Elegant, Limitovaná edice půlnoční modř, kompaktní nabíjecí pouzdro, veganská kůže

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:** Ikona připomenutí se rozsvítí, pro nejlepší výsledky při každém použití

## Balení obsahuje

**Rukojeť:** 1 Sonicare 9900 Prestige

**Kartáčkové hlavice:** 2 A3 Premium „vše v jednom“

**Nabíjecí pouzdro Prestige, USB:** 1

**Základna nabíječky:** 1

**Kabel USB:** 1

## Výkon čištění

**Výkon:** Odstraňuje až 20x více plaku\*

**Frekvence:** Až 62 000 pohybů za minutu

**Přínos pro zdraví:** Až 15x zdravější dásně\*\*

**Časovač:** Technologie BrushPacer a Smartimer

**Bělící účinky:** Až o 100 % méně skvrn\*\*\*

**Kontrola tlaku:** Nachové zabarvení kroužku, Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Zpětná vazba k drhnutí:** Jantarové zabarvení kroužku, Vibrace těla kartáčku jako upozornění, Možnost zapnutí/vypnutí v aplikaci

## Technologie SenseIQ

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš velký tlak čištění

**Snímač polohy:** Sleduje pokrytí, při každém čištění zubů

**Tlakový senzor:** Návod na redukci drhnutí

**3D mapa úst:** Upozorní na opomenuté oblasti

**Adaptivní intenzita:** Slouží k nastavení úrovně intenzity, když je tlak příliš vysoký

**Umělá inteligence:** Detekuje a synchronizuje čištění

## Aplikace Sonicare s technologií A.I.

**Rady v reálném čase:** Osobní doporučení,

Zpráva o pokroku za den/měsíc/rok

**Přizpůsobitelné režimy:** Clean, White+, Zdraví dásní, Deep Clean, Sensitive



\* oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

\*\* oproti manuálnímu zubnímu kartáčku za 6 týdnů

\*\*\* v laboratorním testu oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

\*\*\*\* založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu