



Philips
professionell platt TV

26"
LCD

26HF5444

Systemförberedd Platt TV

med den senaste HD-LCD-skärmen

Redo för framtiden. Modern HD Ready TV som ger fantastisk bildkvalitet med en rad särskilda funktioner för hotellmiljöer. I kombination med SmartCard Xpress-enheten (tillval) är TV:n fullständigt systemförberedd.

Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Extern högtalaranslutning
- Låsning av kontroller på framsida/sidan
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Avkänning för svagt batteri i fjärrkontrollen

Systemförberedd och framtidssäkrad

- SmartCard Xpress-boxkompatibel för interaktiva system
- Extra inbyggd strömförsörjning
- Serial Xpress™-kontrollgränssnitt

Maximal trivsel för gäster

- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler

PHILIPS

Funktioner

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

Låsning av kontroller på framsida/sidan

Genom att i inställningsmenyn välja alternativet för att låsa eller låsa upp åtkomst till kontrollerna på TV:ns framsida och sida kan du förhindra obehörig åtkomst till TV-menyn så att hotellpersonalen slipper installera om den.

Avkänning för svagt batteri

Tack vare den här funktionen informeras du om att batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas, vilket förhindrar olägenheter och onödiga batteribyten.

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av

interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Extra inbyggd strömförsörjning

Med den extra inbyggda strömförsörjningen slipper du använda en separat strömkälla för ett interaktivt system. Om du använder enheten fristående kan du slå av den extra strömförsörjningen för att spara energi.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekodrar eller Blu-ray-skivor. HD Ready

är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

ESP™

Du kan välja funktionen på inställningsmenyn och ange att TV:n ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod för att spara energi och förlänga produktens livslängd. Det tillgängliga tidsintervallet är mellan 0 och 99 timmar.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgränssnittet är kompatibelt med alla större underhållningstjänster. Med hjälp av protokollen går det att upprätta TV-anslutning med externa avkodare, digitaldekodrar och datorbaserade lösningar. Funktioner för UART- och RS232-protokoll.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 1200:1 (dynamisk)
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, Skärpeinställning
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Wireless Smart-inläsning
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 7 Widescreen-lägen, Autoformat
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics)
- Text-TV: Snabbtext

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anlutning, RJ45-anlutning, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar
- Antal SCART-kablar: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75

Effekt

- Nätström: 110-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 100W Normal operation W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Fjärrkontroll, Bordsställning, Bruksanvisning
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Mått

- Bredd: 698 mm
- Höjd: 495 mm
- Djup: 102 mm
- Produktvikt: 13 kg
- Lådbredd: 880 mm
- Lådhöjd: 560 mm
- Låddjup: 214 mm
- Vikt inkl. förpackning: 17 kg
- Bredd (med sockel): 698 mm
- Höjd (med sockel): 541 mm
- Djup (med sockel): 247 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com