

Philips  
LCD-TV ammattikäyttöön

42"  
LCD  
HD Ready

42HF7845



## Täydellisin vuorovaikutteinen Hospitality-TV

### Philipsin LCD-TV ja SmartCard-korttipaikka

Tyylikäs ja energiaa säästävä Hospitality-TV, jossa on kiinteä SmartCard-korttipaikka, on paras vuorovaikutteinen ratkaisumme, jossa on varkaudenesto. Vieraat voivat nauttia täydellisestä katseluelämyksestä sekä musiikista kylpyhuoneessa. Tervetuliaisviesti on muokattavissa.

#### **Paras kokonaiskustannusratkaisu**

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Asennusvalikon lukitus
- Ulkoinen kaiutinliitäntä ja ylimääräinen virtalähde
- Seinäkiinnike

#### **Ympäristöä säästävä ja turvallinen**

- SmartPower säästää energiaa
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

#### **Integroitu järjestelmäratkaisu ja päivitettävissä**

- Turvallinen SmartCard-korttipaikka
- Ohjelmiston etäpäivitys

#### **Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen**

- Tervetuliaisviesti näytössä
- Pixel Plus HD antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Ohjelmiston etäpäivitys

Sertifioidut järjestelmien valmistajat voivat päivittää TV:n hotellikäyttöominaisuuksia ohjaavan ohjelmiston etäsijainnista.

### Kiinteä SmartCard-korttipaikka

Kiinteän SmartCard-korttipaikan ansiosta kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon, eikä erillistä kortinlukijaa ja ulkoisia liitäntöjä tarvita. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja multimediasovittimiin SerialXpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD on kuvankäsittelytekniikka, jonka ansiosta kuvasisältö näyttää eloisalta, luonnolliselta ja todenmukaiselta. Tuloksena on todentuntuinen, uskomattoman

yksityiskohtainen ja syvä kuva mistä tahansa HD-lähteestä.

### Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

### Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

### Ulkoisen kaiutin ja virtalähde

Televisiossa on vahvistettu ääniliitäntä, jonka avulla ulkoiset kaiuttimet on helppo asentaa esimerkiksi kylpyhuoneisiin. Ulkoista laitteistoa ei tarvitse hankkia. Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

### Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan

käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

### Seinäkiinnike

Seinäkiinnike

### SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

### Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 42 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 107 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: 3D-kampasuodatin, 3:2/2:2-liikemuunto, Active Control, Contrast Plus, Dynaaminen kontrastisäätö, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -toiminto, CTI (Color Transient Improvement), LTI (Luminance Transient Improver), Pixel Plus HD
- Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 5 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformaatit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 125
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Viritimen näyttö: PLL

## Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti, Painikkeiden lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-ääni
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Uniajastin, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Tervetuliaisviesti
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 7 laajakuvatilaa
- Kaukosäädin: akun varkaudenesto, lataus vähissä - ilmaisin
- Kaukosäätimen tyyppi: RC2886
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Muuntuu tavalliseksi televisioksi, Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Hotelli-TV:n ohjelmiston etäpäivitys, TV:n ohjelmiston paikallinen päivitys
- Tekstitelevisio kielit: Kyrillinen, Itäeurooppalainen, Länsieurooppalainen

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, HM-linkki, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W, Käyttövalmis SmartCard Xpress -yksikkö, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Serial Xpress -liitäntä, SmartPlug Xpress -liitäntä, Scart-liitäntä, SmartCard-laajennuskorttipaikka
- Scart-liitinten määrä: 2
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC-tulo, VGA
- Ext 3: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, S-video-tulo
- Ext 4: Äänitulo v/o, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Virta

- Verkkovirta: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 240 W
- Korkea SmartPower-tila: 122 W
- Alhainen SmartPower-tila: 220 W
- Aktiivinen valmiustilakulutus: 20 W
- Passiivinen valmiustilakulutus: 2 W
- Normaali SmartPower-tila: 160 W

## Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Takuuvihko, Virtajohto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Seinäkiinnike
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Langaton SmartLoader 22AV1135, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel

## Mitat

- Laitteen leveys: 1046 mm
- Laitteen korkeus: 686 mm
- Laitteen syvyys: 113 mm
- Laitteen paino: 26 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1046 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 749 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 265 mm
- Laatikon leveys: 1152 mm
- Laatikon korkeus: 788 mm
- Laatikon syvyys: 313 mm
- Paino pakattuna: 31,4 kg
- Sopii seinätelineeseen: 600 x 400 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 4.0.4

EAN: 87 12581 32865 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)