



Philips
Profesionální televizor
LCD

Pro+, úhl. 82 cm

LCD integrovaný digitální

32HFL3350D



Více pohodlí pro hosty

Digitální televizor Philips Hospitality LCD

Tento moderní televizor Hospitality přináší do pokoje hostům více pohodlí a umožní jim připojit svá vlastní zařízení. Protože jde o digitální televizor ve standardu HD ready, zajistí vám přípravu na budoucnost a je schopen hostům nabídnout nejnovější digitální služby.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Uvítací zpráva na displeji
- Programování kanálů pro zapnutí
- HD Ready s integrovaným tunerem DVB-T

Pestrost zážitků pro hosty

- Omezení hlasitosti
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Snadno použitelné dálkové ovládání Hospitality
- Kompatibilní s připojovacím panelem společnosti Philips, který hostům umožní využít vlastní zařízení

Nejlepší celkové provozní náklady

- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Kompatibilní se zařízením set-top box

Trvalý a bezpečný

- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Programování kanálů pro zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

HD Ready s tunerem DVB-T

Poskytněte hostům potěšení z výjimečné kvality obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set top box HDTV. Televizor umožňuje příjem analogových signálů YPbPr i nekomprimovaných digitálních signálů nejvyšší kvality DVI nebo HDMI. Digitální signály odporují ochranu proti kopírování HDCP. Integrovaný tuner DVB-T v televizoru může kromě existujících analogových kanálů nabídnout příjem kanálů digitálního pozemního televizního vysílání. Rovněž umožní hostům poslouchat digitální rádiové stanice ve vysoké zvukové kvalitě, aniž by bylo nutné investovat zvlášť do radiopřijímačů.

Zobrazení integrovaných hodin

Zabudované zobrazení hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu

a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

Dálkový ovladač Hospitality

Tento televizor je vybaven stylovým dálkovým ovládáním, které je speciálně navrženo pro ubytovací služby. Z důvodu snadného použití hosty nabízí pouze nezákladnější tlačítka a funkce. Funkce kontrola vybité baterie a ochrana proti krádeži baterie dále přispívají k efektivnímu provozu hotelu.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Kompatibilní s připojovacím panelem

Tento televizor hladce spolupracuje s připojovacími panely společnosti Philips. Host může snadno připojit a vychutnat si média z počítače, přehrávače MP3, DVD přehrávače, videokamery a různých dalších zařízení. Díky funkci automatické detekce se připojovací

panel a televizor automaticky přenou na zobrazení obsahu zařízení, které host připojí.

USB klonování

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Kompatibilní se zařízením set-top box

Tento hotelový televizor lze připojit k zařízení set-top box, takže nabízí indikátor zapnutí konektoru Scart a protokol Serial Express Lite.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.



Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 32 palec / 81 cm
- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Rozlišení panelu: 1 366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1
- Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Úhel sledování (h / v): 176 / 176 stupňů
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Elektronika Black Stretch, Elektronika Blue Stretch, Zdokonalení barev, Digital Noise Reduction, Odstr. prokládání s adaptací na pohyb, Progressive Scan, Automatická korekce pleťových odstinů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Elektronika White stretch, Rozšíření Green, Pixel Plus HD

Podporovaná rozlišení

Video formáty

| Rozlišení | Obnovovací frekvence |
|-----------|----------------------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 1080i | 50 Hz, 60 Hz |
| 720p | 50, 60 Hz |

Počítačové formáty

| Rozlišení | Obnovovací frekvence |
|---------------|----------------------|
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1366 Hz x 768 | 60 Hz |

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Počet kanálů předvoleb: 250
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- Displej tuneru: PLL
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: Pozemní vysílání DVB *

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 15 W
- Zvukový systém: Mono, Stereo, Stereo NICAM, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound
- Ekvalizér: 5 pásem

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet konektorů Scart: 2
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr
- Konektor Ext 4: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI v1.3
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video, USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- Další připojení: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup S/PDIF (koaxiální), Běžné rozhraní
- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Indikátor zapnutí konektoru Scart, USB2.0

Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Rychlé spuštění, Uvítací zpráva, Indikátor zpráv, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem
- Režim Věznice: Možnost vypnutí teletextu a funkce MHEG
- Hodiny: Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač, Budík
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce Now + Next EPG
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Celobrazovkový režim, Šířka filmu 14:9, Šířka filmu 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Typ dálkového ovládání: 22AV1104/10 (RC6)
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB
- Další výhody: Zámek Kensington

Zdravotní péče

- Ovládání: Dálkové ovládání pro více přístrojů, Kontrola přívěskem prostřednictvím infračerveného propojení
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG, Soubory prezentace (.alb)

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 130 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1,2 W
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 819 x 518 x 92 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 819 x 579 x 220 mm
- Rozměry krabice (Š x V x H): 918 x 629 x 255 mm
- Hmotnost výrobku: 13 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 16 kg
- Hmotnost včetně balení: 19 kg
- Barva skříňky: Černá
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 200 x 300 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Síťová šňůra, Otočný stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3200/10



Datum vydání 2009-11-17

Verze: 3.5.8

12 NC: 8670 000 42183
EAN: 87 12581 44258 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Informace o zemích podporujících systém DVB-T získáte u svého zástupce společnosti Philips.