

Philips
Professionelt LCD-TV

32"
LCD
integreret digitalt

32HF5335D



Avanceret design med enestående værdi

Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Med dette moderne og energibesparende HD Ready TV til hotelbranchen kan du nyde fordelene ved digitalt TV og være helt klar til fremtiden. Dine gæster vil få en varm velkomst og en fantastisk billedoplevelse.

Mest rentabel

- Smartloader™ til hurtig kopiering
- Låsning af installationsmenu
- Kompatibel med VESA-beslag

Bæredygtig og sikker

- Grønt logo for lavt strømforbrug
- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Integreret DVB-T-tuner til digitalt TV og radio

Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
- Drejefod med tyverisikring
- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Velkomstmeldelse

En velkomstmeldelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Integreret DVB-T-tuner

Den integrerede DVB-T-tuner giver dig mulighed for at modtage digitale, jordbaserede TV-kanaler, ud over de eksisterende analoge kanaler. Den giver også dine gæster mulighed for at lytte til digitale radiostationer med lyd af høj kvalitet uden ekstra investeringer i radiomodtagere.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændig naturtro billeder med utrolige detaljer fra enhver HD-kilde.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydbehandlingsteknologi, der øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere og skaber en mere intens oplevelse. Incredible Surround™

giver dine gæster mulighed for at opleve total surround med større dybde og bredde i lyden, uden brug af flere højttalere.

Drejefod

Dette LCD-TV har en drejefod, som giver dine gæster mulighed for at justere TV'et, så de kan se TV fra ethvert sted i rummet. Drejefoden kan fastgøres til et bord eller et andet møbel for at sikre TV'et yderligere mod tyveri.

SmartLoader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut kopiere TV-indstillinger og programmering af analoge kanaler fra et TV-apparat til et andet. Funktionen sikrer ensartethed på dine TV-apparater og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

VESA-beslag

En ensartet branchestandard for væg/loftsmontage angivet af Video Electronics Standards Association. Det giver stor fleksibilitet i forhold til monteringen og stor valgfrihed i forbindelse med monteringsbeslag

Grønt logo

Philips giver det grønne logo til vores mest miljøvenlige og sikre produkter, så du kan være tryk ved, at du foretager det rigtige valg også for miljøet. Hardwaren på dette TV til bl.a. hotelbranchen er baseret på en forbruger-TV-model, som er certificeret af eksterne auditører til at være (mere end) mindst 10 % mere energibesparende end andre produkter på markedet i samme produktkategori. Bedre energibesparelse reducerer ikke bare indvirkningen på miljøet, men mindsker også driftsomkostningerne (se www.philips.com/sustainability)

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: 3D-kamfilter, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Aktiv kontrol, Contrast Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Farvetransientsforbedring, Forbedring af luminanstransient, Pixel Plus HD
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmmkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 × 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 × 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformater: 640 × 480i - 1Fh, 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576i - 1Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Programnavn, Sortering, Kopiering af TV-indstillinger, Tastaturlås, Adgang til menuen Sikkerhed
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Sidestyling, Nem digital/analog omskiftning
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Velkomstmmeddelelse
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: Batterityverisikring, registrering af lavt batteriniveau
- Fjernbetjeningstype: RC19335038/01 (RC2890)
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Andet udstyr: Kensington-lås, Kan konverteres til

forbruger-TV

- Tekst-TV-funktioner: Linje med programoplysninger, 4 favoritsider
- Tekst-TV-sprog: Kyrillisk, Østeuropæisk, Vesteuropæisk

Lyd

- Equalizer: 7-bånds
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring, Automatisk lydniveau, Incredible Surround

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Common Interface, Hovedtelefonudgang
- Ext 3: Audio L/R ind, CVBS-indgang, S-Video-indgang
- Ext 4: Audio L/R ind, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Strøm

- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 140 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Garantibevis, Netledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Drejefod
- Ekstra tilbehør: SmartLoader 22AV1135

Mål

- Bredde: 805 mm
- Højde: 546 mm
- Dybde: 115 dB mm
- Produktvægt: 15,5 kg
- Bredde (med stand): 805 mm
- Højde (med stand): 609 mm
- Dybde (med stand): 210 mm
- Produktvægt (+ stand): 17,5 kg
- Bredde (emballage): 877 mm
- Højde (emballage): 641 mm
- Dybde (emballage): 267 mm
- Vægt inkl. emballage: 20,5 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com