



Philips  
Náhradný filter na čistenie  
vody z vodovodu

Micro X-Pure

WP3922

# Čistá voda pripravená s ľahkosťou

## Filter Micro X-Pure

Zdokonalený filtračný systém založený na membráne z dutých vlákien a meniča iónov, ktorý odstraňuje baktérie, škodlivé organické zlúčeniny, chlór a olovo. Zlepšuje chuť a vôňu a zachová vo vašej vode prospešné minerály.

### Čistá voda

- Odstraňuje baktérie, rozpustené olovo a škodlivé organické zlúčeniny

### Bez námahy

- Pokročilý mechanizmus Quick Twist umožňuje jednoduchú výmenu filtra

# PHILIPS

## Technické údaje

### Čistiaci systém

- Odstraňovanie baktérií: 99,99 %
- Odstraňovanie zakalenosti: 3000 litrov alebo približne 1 rok
- Odstraňovanie prchavých organických zložiek
- Odstraňovanie chlóru: > 75 %
- Odstraňovanie pesticídov
- Odstraňovanie hormónov

### Dizajnové špecifikácie

- Materiály: plast
- Farba(y): biela
- Hmotnosť výrobku: 180 g
- Rozmery produktu (D x Š x V): 60 x 64 x 105 mm

### Špecifikácie filtra

- Hlavné komponenty filtra: membrána z dutých vlákien, granulovaný aktivovaný uhlík GAC,

- ionomeničová živica, predfiltrácia usadenín
- Životnosť filtra: 1500 l alebo približne 3 mesiace

### Akosť vstupnej vody

- Min. vstupný tlak vody: 0,7 bary(ov)
- Max. vstupná teplota vody: 50 °C
- Max. vstupný tlak vody: 3,5 bary(ov)

### Všeobecné technické údaje

- Prietok vody: 1.6 l/min
- Prietok vody: 5 °C

### Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

### Krajina pôvodu

- Vymeniteľný filter: Japonsko

## Hlavné prvky

### Filter Micro X-Clean

Filter Micro X-Clean predstavuje multi-filtračný systém. Skladá sa z technologicky pokročilej membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje viac ako 300 miliárd mikropórov pre efektívne odstraňovanie 99,99 % všetkých baktérií, meniča iónov na odstraňovanie škodlivého rozpusteného olova, jemného granulovaného aktívneho uhlia, ktoré odstraňuje škodlivé vedľajšie produkty chlórovania, škodlivé znečisťujúce látky ako prchavé organické chemikálie, a poľnohospodárske znečisťujúce látky ako pesticíd CAT. Odstraňuje aj nepríjemný chlór, zlú chuť a zápachy. Filter uchováva v pitnej vode prospešné minerály, ktoré sú životne dôležité pre ľudské zdravie.

### Výmena filtra Quick Twist

Pokročilý mechanizmus výmeny filtra Quick Twist umožňuje rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra a prináša tak do zariadenia na čistenie vody dôvtip a jednoduchosť.

