

# PHILIPS

Prečišćivač vode iz  
slavine

Micro X-Pure

Digitalni

WP3822



## Jednostavno do čiste vode

uz upozorenje o održavanju čistoće

Kompaktni i sofisticirani prečišćivač vode koji pruža bezbednu čistu vodu tako što uklanja bakterije, rastvoreno olovo i štetna organska jedinjenja zahvaljujući X-Pure mikrofilteru. Njegov precizni ekran vas obaveštava kada tačno treba da zamenite filter.

### Čista voda

- Uklanja bakterije, rastvoreno olovo i štetna organska jedinjenja

### Na lak način

- Jak mlaz, maksimalno 2 litra u minuti
- LCD ekran vas obaveštava kada da zamenite filter

### Jednostavnost

- Quick Fit adapteri za brzo i lako montiranje na vašu česmu
- Napredni Quick Twist mehanizam za laku zamenu filtera

# Važne karakt.

## Micro X-Clean filter

Micro X-Clean je sistem višestruke filtracije. On se sastoji od visokotehnološke membrane od šupljih vlakana, koja se sastoji od više od 300 milijardi mikropora za efikasno uklanjanje 99,99% svih bakterija, izmenjivača jona za uklanjanje štetnog rastvorenog olova, fino granuliranog aktivnog uglja za uklanjanje štetnih sporednih proizvoda hlorisanja, štetnih industrijskih zagađivača kao što su isparljive organske hemikalije i poljoprivrednih zagađivača kao što je pesticid CAT. On takođe uklanja neprijatan hlor, loš ukus i ružne mirise. Filter čuva dobre minerale u vodi za piće koji su važni za ljudsko zdravlje.

## Elektronski PureProtect alarm

Elektronski merač protoka na vašem prečišćivaču vode pokazuje na LCD ekranu preostali kapacitet filtera u litrima. Trepćući signal se aktivira jednom kada filteru istekne radni vek i tačno vas obaveštava kada je potrebna zamena filtera.

## Jak mlaz

Ovaj kompaktni prečišćivač vode ima maksimalnu brzinu protoka od 2 litra u minuti, što gotovo ne utiče na normalan protok vode. Jednostavnim okretanjem poluge za izbor vode, možete se odlučiti za mlaz ili raspršeni mlaz nefiltrirane vode, ili za raspršeni mlaz filtrirane vode.

## Quick Fit adapteri za česmu

Ovaj napredni prečišćivač vode dolazi sa nekoliko QuickFit adaptera napravljenih po meri, kako bi vam pomogli da lako i jednostavno instalirate prečišćivač na svoju česmu. Pravi smisao i jednostavnost.

## Funkcija Quick Twist za brzo odvijanje filtera

Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.

# Specifikacije

## Sistem prečišćavanja

**Uklanjanje zamućenosti:** 3000 litara ili oko 1 godine

**Uklanjanje bakterija:** 99,99 %

**Uklanjanje isparljivih organskih jedinjenja**

**Uklanjanje pesticida**

**Uklanjanje hlora:** >75 %

**Uklanjanje hormona**

## Specifikacije dizajna

**Materijali:** plastika

**Boja(e):** bela i srebrna

**Težina proizvoda:** 390 g

**Dimenzije proizvoda (D x Š x V):** 93 x 144 x 112 mm

## Specifikacije filtera

**Vek trajanja filtera:** 1500 l ili oko 3 godine

**Glavne komponente filtera:** membrana od šupljih vlakana, granulirani aktivni ugalj GAC, smola za razmenu jona, predfilter taloga

## Ulazni uslovi vode

**Min. ulazni pritisak vode:** 0,7 bara

**Maks. ulazni pritisak vode:** 3,5 bara

**Maks. ulazna temperatura vode:** 50 °C

## Opšte specifikacije

**Dodaci:** 8 adaptera za brzu montažu na slavinu, PureProtect alarm kodiran bojom

**Zamenska patrona sa filterom:** WP3922

**Izbor vode:** filtriran raspršen mlaz, nefiltriran raspršen mlaz, nefiltriran mlaz

**Brzina protoka vode:** 1.6 l/min

**Brzina protoka vode:** 5 °C

## Održivost

**Pakovanje:** > 90% recikliranog materijala

**Korisnički priručnik:** 100% reciklirani papir

## Zemlja porekla

**Rezervni filter:** Japan

**Prečišćivač vode:** Japan

