



Philips
Професионален LED
телевизор

42" Signature

LED лампи
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



42HFL7008D

Осмелете се да бъдете различни!

с OXIGEN и Ambilight

Красив като картина на стената. Наслаждавайте се на най-новия, изключително тънък светодиоден телевизор и потапящото въздействие на Ambilight. С пълния набор функции за хотели и Philips OXIGEN този телевизор е създаден да задоволи най-високите изисквания.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
- Интегрирана IPTV система за оптимално персонализирана интерактивност
- Easy 3D за наистина поглъщащо 3D филмово изживяване
- Serial Xpress Protocol за интерактивни системи
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите

Philips OXIGEN – уникална свързаност и управление

- Philips OXIGEN за най-новата свързаност и най-добра обща стойност
- Приложения от Smart TV с множество специализирани услуги за хотели
- Управление на приложенията за добавяне, сортиране и изтриване на приложения с минимални усилия
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка

PHILIPS

Акценти

Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

Easy 3D



Easy 3D ви дава дълги часове комфортно гледане на 3D, осигурявайки картина без трептене и с по-малко "призрачни" изображения. Съвместимите 3D очила са леки и не се нуждаят от батерии. Наслаждавайте се на 3D у дома, лесно, още днес!

Приложения от Smart TV

Philips Smart TV ви предлага постоянно растяща гама от приложения – от YouTube, до приложения за социални мрежи и много други. Специализираната версия е предназначена за използване в хотели и има няколко допълнителни предимства, като надеждно изтриване на информацията за госта след използване на приложенията и предотвратяване на опасността вашият бизнес да пострада от незаконно

съдържание. Позволявайки на гостите да използват приложения и "телевизия на запис" дори от родната си страна, приложенията от Smart TV нямат равни в развлеченията.

Интегриран Wi-Fi

С интегрирания Wi-Fi на вашия Smart телевизор Philips имате безжичен достъп до цяла една вселена от съдържание.

Управление на приложенията

Управлението на приложенията ви позволява да предоставите на гостите си телевизионните приложения на мечтите им. Можете да добавяте, изтривате и сортирате всички приложения, както пожелаете. Още по-хубаво е това, че сега можете да клонирате тези настройки към друг телевизор, без да трябва да го настройвате! Дори можете да създавате различни профили и да ги промените в движение. Искате ли да предоставите високоскоростните видеоприложения в луксозните стаи и приложенията с ниска скорост в останалите? Няма проблем. Управлението на приложенията гарантира на вас и гостите ви безпроблемна работа.

Интегрирана IPTV

По-малко разходи и по-малко кабели. С нашите нови Smart телевизори можете да изградите своята хотелска система направо на телевизора. Интерактивни канали, "видео по заявка", интерактивни менюта и информация за хотела, както и системи за поръчки онлайн - всичко това е възможно без свързване на външно устройство към телевизора. Освен предаването на съдържание чрез коаксиални телевизионни кабели, сега можете да използвате и вашата свързана към интернет мрежа, за да изпращате желаните ТВ канали или "видео по заявка" направо на телевизора. Нашата партньорска мрежа може да ви осигури персонализирания портал, който желаете.

Часовник на екрана

С нашия нов часовник на екрана гостите лесно могат да разберат местното време. С едно натискане на бутон часовникът се

показва на екрана на телевизора, комбинирайки подобрена видимост и пониска консумация на енергия.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN е цялостно решение, което ви осигурява всичко необходимо за телевизията в хотела. Иновативните функции са проектирани така, че да предоставят както на гостите, така и на професионалистите, най-новото в областта на свързаността, осигурявайки най-ниската стойност на притежаване. Свързаността OXIGEN предлага достъп до приложения в облака и гарантира, че мобилните устройства могат да комуникират с телевизора, докато инструментите за отдалечено управление, както и допълнителните възможности за получаване на приходи, оптимизират печалбата през целия жизнен цикъл на продукта.

Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare дава на клиентите ви свободата да се забавляват с желаното съдържание на голям телевизионен екран, безжично и безпроблемно. С подхода ни за създаване на отворени системи, ние поддържаме потребители както на iOS, така и на Android, и непрекъснато разширяваме нашата съвместимост. Нашето надеждно споделяне гарантира защита на тази базирана на DLNA система, така че гостите ви да не бъдат безпокоени от никого. Снимки, филми, музика – всичко може да бъде споделяно и използвано за развлечение чрез SimplyShare на телевизора!



Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Ambilight Spectra 2, Адаптиране към цвета на стената
- Система за осветяване Ambilight: LED широк цвят

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 42 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 107 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 400 cd/m²
- Подобрене на картината: Активен контрол + светлинен сензор, Цифрово шумопотискане, Подобрител на преходите в яркостта, Динамично подобрене на контраста, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)
- Обработка на цветовете: 4 трилиона цвята (14-битово RGB)

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

Приложения за Smart TV

- Управление: IXP контрола
- Net TV: Онлайн приложения, За HotelTV, позволява конфигуриране
- SimplyShare: DMP, защитено сдвояване
- Други: HbbTV

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Oxigen

- Приложения от Smart TV: приложения в облака за HotelTV
- SmartInstall: офлайн редакция на канал, офлайн редакция на настройки, отдалечена инсталация, създаване на SmartInfo, надстройка на софтуера
- Управление на приложенията: Множество профили за приложения от SmartTV
- SmartInfo: на базата на браузър, интерактивни шаблони
- Secure Simply Share: DMP, Защитено сдвояване

Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), PLL цифрова настройка, Автом. инсталиране на канали (ACI), Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата, Клонирание на настройките на телевизора през RF
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL),

- 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Бутони за управление, на гърба, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник, Часовник на екрана
- Подобрения в часовника: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране, Приветствие, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: Разтег. екран филм.16:9, Широк екран, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща", ЕСП от IP мрежи
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, ThemeTV, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Вид дистанционно управление: 22AV1109B/10 (RC6)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF, Фърмуер, надстройван през IP
- Подобрения за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите

Спецификации

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Безопасност: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрене на басите, Incredible Surround

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, ИЧ изход, Съединител RJ-48, ИЧ верига Fast Infrared, Захранване през SCART, USB 2.0
- Брой HDMI връзки: 4
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Други връзки: Антена IEC75, Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за високоговорител в банята, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен)
- Безжична локална мрежа: 802.11 b/g/n

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz

- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 47 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 66 kWh

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Шарнирна стойка за маса, Гаранционна карта, Постояннотоков адаптер за електрозахранване
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00

Размери

- Ширина на изделието: 957 мм
- Височина на изделието: 579 мм
- Дълбочина на изделието: 35,3 мм
- Тегло на изделието: 12 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 957 мм
- Височина на изделието (със стойката): 630 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 196 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 14.9 кг
- Ширина на кутията: 1042 мм
- Височина на кутията: 710 мм
- Дълбочина на кутията: 130 мм
- Тегло с опаковката: 18,2 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 400 мм



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 3.1.4

EAN: 87 12581 67728 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.