

Philips
Kan met waterfilter

Microfiltratie

GAC + ionenwisselaarhars
1,5 l reservoir voor gefilterd
water

AWP2920



Schoon water in een handomdraai

Microfiltratiesysteem vermindert de hoeveelheid lood en chloor

Deze kan met waterfilter heeft een meertraps microfiltratiesysteem. Dit vermindert de hoeveelheid VOS en pesticiden, verwijdert tot 99% van het chloor en lood en maakt water zachter. Zo geniet u van gezond en smakelijk drinkwater*.

Schoner water

- Vermindert effectief de hoeveelheid lood, pesticiden, VOS en chloor

In een handomdraai

- De digitale timer herinnert u eraan wanneer u het filter moet vervangen
- De stofbestendige tuit houdt water vers en schoon
- Ergonomisch handvat voor comfortabele grip en draaggemak
- Gooi het eendelige filter na gebruik gewoon weg

PHILIPS

Kan met waterfilter
Microfiltratie GAC + ionenwisselaarhars, 1,5 l reservoir voor gefilterd water

Specificaties

Filtratieprestaties

- Verwijdering van bacteriën: N.v.t
- Vermindering van oplosbaar lood: Ja, tot 99%*
- Chloorreductie: Ja, tot 99%*
- Vermindering van waterhardheid

Filterspecificaties

- Filtratiecapaciteit: 200 l
- Hoofdmateriaal van filter: Granulaire geactiveerde koolstof (GAC), Ionenwisselaarhars

Watercondities invoer

- Waterkwaliteit invoer: Kraanwater
- Waterdruk invoer: (atmosferisch) 0-1 bar
- Watertemperatuur invoer: 5-38 °C

Algemene specificaties

- Doorstroomsnelheid: 0,25 l/min
- Vervangende filtercassette: AWP200/AWP201

Land van herkomst

- Filter: China
- Kan: China

AWP2920/10

Kenmerken

Eindelijk wegwerpfilter

Gooi het eendelige filter gewoon weg wanneer het einde van de levensduur is bereikt. Het eendelige design voorkomt secundaire verontreiniging.

Stofbestendige tuit

De stofbestendige tuit houdt het water vers en schoon door te voorkomen dat er stof in de wateruitlaat komt.

Ergonomisch handvat

Het handvat heeft een ergonomisch design en ligt zeer comfortabel in de hand, zodat u de kan eenvoudig kunt dragen.

Digitale timer

De digitale timer herinnert u eraan wanneer u het filter moet vervangen voor het beste resultaat.

Viertraps microfiltratie

Het viertraps filtratiesysteem bestaat uit niet-geweven materiaal, granulaire geactiveerde koolstof, hars en nog een laag niet-geweven materiaal. Dit vermindert effectief de hoeveelheid pesticiden en microplastic, verwijdert tot 99% van het lood* en chloor en maakt water zachter. Zo geniet u van heerlijk en puur drinkwater.



Publicatiedatum
2023-11-01

Versie: 3.3.1

EAN: 48 97099 30174 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* **Gebaseerd op testresultaten van de internationale certificeringsinstantie BV onder laboratoriumomstandigheden. De vermindering van oplosbaar lood is nog steeds 88% na afloop van de levensduur van het filter.