

Philips
Profesionálny LCD
televízor

32" (81 cm)
displej LCD
HD Ready (s podporou HD)

32HF5445



Univerzálny a interaktívny hotelový televízor

LCD televízor Philips s HD Ready

Tento štýlový a energeticky efektívny hotelový televízor je plne pripravený na interaktívne aplikácie. Vaši hostia si vychutnajú skvelý divácky zážitok, ktorý môže byť zdokonalený prenosom hudby až do kúpeľne a upraviteľnou uvítacou správou.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie
- Uzamknutie inštalačného menu
- Konektor pre externé reproduktory a dodatočný zdroj napájania

Pripravený na systém a na technológie budúcnosti

- Rozširujúci box SmartCard Xpress s kompatibilitou pre interaktívne systémy
- Vzdialená inovácia softvéru

Udržateľné a bezpečné

- Systém SmartPower na úsporu energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- Uvítacia správa na obrazovke
- Otočný stojan s ochranou proti krádeži
- Pixel Plus HD pre lepšie detaily, hĺbku a čistotu

PHILIPS

Hlavné prvky

Vzdialená inovácia softvéru

Softvér televízora, ktorý ovláda špecifické hotelové funkcie, možno vzdialene inovovať pomocou certifikovaného poskytovateľa systému.

Rozširujúci box SmartCard Xpress

Voliteľný rozširujúci box SmartCard Xpress sa môže nainštalovať na zadnej strane TV prijímača a umožňuje pripojenie dekodérov a aplikačných kariet od iných výrobcov k televízoru, čím zvyšuje jeho funkčnosť. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie Serial Xpress Control (s podporou protokolov UART a RS232) a kontrolné rozhranie SmartPlug.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD je technológia spracovania obrazu, ktorá umožňuje divákovi sledovať obsah, ktorý je živý, prirodzený a reálny. Výsledkom je obraz ostrý ako britva s

neuveriteľnými detailmi a hĺbkou z akéhokoľvek zdroja HD.

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Otočný stojan

Tento LCD TV sa dodáva s otočným stojanom, ktorý umožňuje hosťom nastaviť TV tak, aby mohli pozerieť TV z ktorejkoľvek pozície v miestnosti. Stojan sa môže zaistiť k stolu alebo nábytku, aby poskytoval dodatočné zabezpečenie pred ukradnutím.

Ovládač Wireless SmartLoader

Zabezpečuje možnosť jednoducho a bezšnúrovo kopírovať všetky nastavenia programovania z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Externé reproduktory a zdroj napájania

Televízor je vybavený konektorom zvukového výstupu na jednoduchú inštaláciu externých reproduktorov (napríklad v kúpeľniach), čím sa znižuje potreba investícií do externých zariadení. Vďaka prídavnému integrovanému zdroju napájania nie je potrebné samostatné napájanie interaktívneho systému. Ak sa zariadenie používa samostatne, prídavný zdroj možno vypnúť na dosiahnutie úspory energie.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Systém SmartPower



Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborami preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 81 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 1500:1
- Dokonalejšie zobrazenie: 3D hrebeňový filter, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Aktívne ovládanie, Zvýšenie kontrastu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Digitálna redukcia šumu, Potláčanie rušivých signálov, Progresívne riadkovanie, Vylepšenie prechodu farieb, Vylepšené prechody jasu, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamický kontrast obrazovky: 7500:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet predvolených kanálov: 125
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Jemné ladenie, Názov programu, Bezdrôtové inteligentné načítavanie, Uzamknutie klávesnice, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Časovač vypnutia, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Uvitacia správa
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 7 širokouhlých režimov
- Diaľkové ovládanie: ochrana proti krádeži batérie, zistenie slabšej batérie
- Typ diaľkového ovládača: RC2886
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Ďalšia užitočná funkcia: Možno zmeniť na štandardný TV prijímač, Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Vzdialená inovácia softvéru hotel. TV, Lokálna inovácia celkového softvéru TV
- Jazyky teletextu: Cyrilika, Východoeurópsky, Západoeurópsky

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Konektor pre externý reproduktor, HM prepojenie, Dodatočné sieťové napájanie 12 V/1 W, Pripravený na jednotku SmartCard Xpress, Rýchle infračervené pripojenie, Rozhranie Serial Xpress, Rozhranie SmartPlug Xpress, Zapnutie cez rozhranie scart

- Počet Scart konektorov: 2
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-video
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Slúchadlový výstup, PC-vstup VGA
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Vstup S-video
- Ext 4: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 150 W
- Systém SmartPower - vysoké nastavenie: 70 W
- Systém SmartPower - nízke nastavenie: 118 W
- Spotreba - aktívny pohotovostný režim: 19 W
- Spotreba - pasívny pohotovostný režim: 2 W
- Systém SmartPower - stredné nastavenie: 90 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Záručný list, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Otočný stojan s ochranou proti krádeži
- Voliteľné príslušenstvo: Bezdrôtový ovládač SmartLoader 22AV1135, Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR

Rozmery

- Šírka prístroja: 805 mm
- Výška prístroja: 546 mm
- Hĺbka prístroja: 112 mm
- Hmotnosť výrobku: 14 6 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 805 mm

Technické údaje

- Výška zostavy (so stojanom): 610 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 210 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 17.47 kg
- Šírka krabice: 877 mm
- Výška krabice: 641 mm
- Hĺbka krabice: 267 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 20.7 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 100 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 5.0.6

EAN: 87 12581 32863 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com