

Philips
profesyonel flat TV

42 inç
plazma

42HF7443



System Prepared Flat TV

ile PixelPlus

Sistemde kullanıma hazır olan bu Plazma TV, canlı renklerle bıçak keskinliğinde bir görüntü ve geniş bir izleme açısı sunar. Opsiyonel SmartCard XPress ünitesi ile birleştiğinde etkileşimli servisler ve ev içi eğlenceye tam hazır hale gelir.

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- Güvenlik Menüsü Erişimi
- Ön Kontrol Kilitleme
- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı
- Uzaktan Kumandada Düşük Pil Düzeyi Algılaması
- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Daha iyi ayrıntı, derinlik ve netlik için Pixel Plus
- Aktif Kontrol, kaynağı ne olursa olsun görüntü kalitesini optimuma getirir

Hazırlanmış Etkileşimli Sistem, Geleceğe Uyumlu

- Opsiyonel Ekstra Güç Kaynağı (12V)

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

Ön Kontrol Kilitleme

TV fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Güvenlik Menüsü Erişimi

Özel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden tesisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim sağlar

Zayıf Pil Düzeyi Algılaması

Bu özellik, uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi gerektiğini haber vererek rahatsız edici aramalar ve gereksiz pil değiştirmeleri engellemiş olur.

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözücülerin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekorderleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Opsiyonel Ekstra Güç Kaynağı (12V)

(Opsiyonel) Ekstra Güç kaynağı, TV seti kapalıyken Genişletme Yuvası, Saat Göstergesi ve Uyandırma Alarminin çalışmasını sağlar.

Üst sürümlere geçiş olanağı

Üst sürümlere geçiş olanağı sağlayan yazılım mimarisi, TV'nin geleceğe uyumlu olduğunu ve yeni teknolojilere ve gelişmelere uyumlu olacağını garantiler ve yatırımınızı korumaya almış olur.

Pixel Plus

Pixel Plus, satır ve piksel sayısını artıran bir dijital görüntü işleme teknolojisidir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin, sonuç her zaman çok daha net, çok daha ayrıntılı ve derin görüntülerdir.

Aktif Kontrol

Aktif Kontrol, gürültü ve netlik geliştirmelerinin saniyede 60 kez gibi bir hızda sürekli olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Görüntü ayarını dakikada 3.000 kez düzelterek Aktif Kontrol Plus seyir deneyiminin optimum hale gelmesini sağlar.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 107 cm
- Ekran çözünürlüğü: 852 x 480p
- Parlaklık: 1500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Aşamalı Tarama, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Keskinlik Ayarı, Renk Geliştirme, Renk Geçiş İyileştirme
- Kontrast oranı (tipik): 13000:1 (dinamik)
- Ekran tipi: WVGA Plazma panel
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- Ekran geliştirme: Eskimeyi önleyici devre, Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Video Formatları: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: PLL Dijital Ayar, İnce Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme, Gelişmiş Otel Modu
- Kullanım Kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Ekran Menüsü, Yandan Kontrol
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Comfort: Otel özellikleri
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 7 Geniş Ekran Modu
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886

- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca
- VESA Montaj: 800 x 400 mm
- Teletext geliştirme: Hızlı metin

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, HM-Link, SmartCard Xpress kutusuna hazır
- Scart sayısı: 2
- Ön / Yan bağlantılar: S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, DVI-I, PC Ses girişi

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V +/-%10
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 450 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, RF anten kablosu, Duvara montaj aparatı
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz SmartLoader 22AV1120, Uzaktan Kurulum RC2573GR

Boyutlar

- Set Genişliği: 1240 mm
- Set Yüksekliği: 680 mm
- Set Derinliği: 104 mm
- Kutu genişliği: 1321 mm
- Kutu yüksekliği: 939 mm
- Kutu derinliği: 330 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 47 kg
- Set ağırlığı: 42 kg



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com