

Philips
Flat TV profesional

42"
plasma

42HF7443



Flat TV preparado para sistemas con PixelPlus

Este televisor de plasma preparado para sistema ofrece una imagen nítida con colores intensos y un amplio ángulo de visión. Combinado con la unidad SmartCard XPress opcional, está completamente preparado para servicios interactivos y de entretenimiento de interior.

Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo

- Diseño compacto y estilizado que encaja en cualquier habitación

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Programación de canal de encendido
- Acceso a menú de seguridad
- Bloqueo de controles frontales
- Limitación de volumen
- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Detección de batería baja para el mando a distancia
- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida

Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- Pixel Plus para más detalles, profundidad y claridad
- Active Control optimiza la calidad de la imagen sea cual sea la fuente.

Preparado para sistema interactivo, preparado para el futuro

- Fuente de alimentación adicional opcional (12 V)

PHILIPS

Destacados

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Limitación de volumen

Esta función permite predefinir el rango de volumen en el que el va a funcionar el televisor para impedir ajustes de volumen excesivos y evitar molestias a los demás huéspedes.

Bloqueo de controles frontales

Impide el acceso no autorizado a funciones del televisor

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

Acceso a menú de seguridad

Proporciona acceso condicional a los ajustes de instalación y configuración a través de un código especial o mando a distancia principal.

Detección de pila baja

Esta función informa de la necesidad de cambiar las pilas del mando a distancia, lo que evita llamadas molestas y cambios de pila innecesarios.

Unidad SmartCard Xpress

La unidad opcional SmartCard Xpress se puede montar en la parte posterior del televisor y permite que decodificadores y tarjetas de aplicaciones de otros proveedores interactúen con el televisor, añadiendo nuevas funciones a éste. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos, a través de la interfaz de control Serial Xpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Fuente de alimentación adicional opcional (12 V)

La fuente de alimentación adicional (opcional) garantiza el funcionamiento de la ranura de

expansión, la pantalla del reloj y la alarma de despertador cuando el televisor está apagado.

Software actualizable

La arquitectura de software actualizable garantiza que el televisor pueda utilizarse en el futuro y sea compatible con nuevas tecnologías y desarrollos, garantizando la inversión.

Pixel Plus

Pixel Plus es una tecnología de procesamiento digital de la imagen que incrementa el número de líneas y el número de píxeles. El resultado es unas imágenes asombrosamente nítidas con una riqueza de detalles y una profundidad increíbles, en todo momento y desde cualquier fuente.

Active Control

Active Control garantiza que las mejoras de ruido y nitidez se realizan de forma continua 60 veces por segundo. Ajustando continuamente los valores de la imagen más de 3.000 veces por minuto, Active Control Plus garantiza una experiencia de visualización optimizada.

Diseño compacto y estilizado

Su estilizado y compacto diseño ahorra espacio y queda bien en cualquier lugar.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 42 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 107 cm
- Resolución de pantalla: 852 x 480p
- Brillo: 1500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 13000:1 (dinámico)
- Mejora de la imagen: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Escaneado progresivo, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Contrast Plus, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Mejora de transición de luminancia, Ajuste de la nitidez, Mejora del color, Mejora de la transición del color
- Tipo de pantalla de visualización: Panel de plasma WVGA
- Ángulo de visión (horizontal): 160 grado
- Realce de pantalla: Circuito antiagotamiento, Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Sintonización digital PLL, Sintonización fina, Nombre del programa, Carga inteligente inalámbrica, Modo avanzado de hotel
- Fácil de usar: Smart Picture, Control inteligente del sonido, Visualización en pantalla, Control lateral
- Reloj: Temporizador
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel
- Ajustes del formato de pantalla: Formato automático, 7 modos de pantalla panorámica
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RC2886
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán
- Montaje VESA: 800 x 400 mm
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround, Nicam estéreo
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Conector RJ12, Conector RJ45, HM-Link, Preparado para unidad SmartCard Xpress
- Número de euroconectores: 2
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de S-vídeo, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio, Salida de auriculares
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75, DVI-I, Entrada de audio para PC

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA +/-10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 450 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual del usuario, Cable para antena RF, Soporte para montaje en pared
- Accesorios opcionales: SmartLoader 22AV1120 inalámbrico, Mando distancia de configuración RC2573GR

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1240 mm
- Altura del dispositivo: 680 mm
- Profundidad del dispositivo: 104 mm
- Anchura de la caja: 1321 mm
- Altura de la caja: 939 mm
- Profundidad de la caja: 330 mm
- Peso incluido embalaje: 47 kg
- Peso del dispositivo: 42 kg



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com