

Philips
Profesjonalny telewizor
LED

26" EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL3008D



Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

strony z informacjami i zdalna instalacja

Ten wydajny energetycznie telewizor LED jest wyposażony we wszystkie funkcje, jakie powinien mieć telewizor hotelowy. Zapewnij swoim gościom możliwość kupowania materiałów premium, udostępnij im strony z informacjami hotelowymi i skorzystaj z najnowszej technologii zdalnego sterowania umożliwiającej bezproblemową instalację.

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy

- Wspaniałe obrazy na ekranie LED przy niskim poborze mocy
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Zintegrowany panel połączeń
- Zegar wyświetlany na ekranie dla optymalnej wygody gości
- Pełne tryby: hotelu, opieki medycznej i więzienia

Dla każdego coś miłego

- SmartInfo umożliwia dostęp do stron z informacjami o hotelu, również w trybie offline
- Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala jeszcze bardziej przeżywać muzykę
- Zgodność z systemami wzywania pomocy umożliwia wykorzystanie w sektorze opieki zdrowotnej

Trwałość i bezpieczeństwo

- Niskie zużycie energii
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

A

PHILIPS

Zalety

Zgodność z MyChoice

MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Zintegrowany panel połączeń

Zintegrowany panel połączeń umożliwia gościom łatwe podłączanie własnych urządzeń do Twojego telewizora bez konieczności korzystania z panelu zewnętrznego.

LED



Ten telewizor, wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię podświetlenia LED, łączy w sobie atrakcyjny, minimalistyczny wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także najniższe zużycie energii w swojej kategorii.

Ponadto technologia podświetlenia LED nie wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu można cieszyć się niskim zużyciem energii, wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem, ostrością i żywymi kolorami.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzone przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

SmartInfo

SmartInfo umożliwia przekazanie gościom informacji o hotelu lub mieście za

pośrednictwem hotelowego systemu informacji. Goście mają dostęp do hotelowych stron z informacjami, które można regularnie i w prosty sposób zmieniać, aby na bieżąco otrzymywali wszystkie informacje dotyczące wydarzeń w hotelu.

SmartInstall

SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiegają bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

Zegar wyświetlany na ekranie

Dzięki zegarowi wyświetlanemu na ekranie goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.



Ekologiczna etykieta energetyczna

Firma Philips od wielu lat aktywnie pracuje nad ograniczeniem zużycia energii w swoich telewizorach, zarówno po ich włączeniu, jak i w trybie gotowości. W efekcie większość telewizorów firmy Philips uzyskała etykietę energetyczną UE w 2010 r. Im bardziej zielona etykieta, tym mniejsze zużycie energii, niższe rachunki za prąd i większa dbałość o środowisko.



LED



SmartInfo



SmartInstall



MyChoice



HEALTHCARE
MODE



Integrated Connectivity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Długość przekątnej ekranu: 26 cali / 66 cm
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 350 cd/m²
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamiczny kontrast ekranu: 100 000:1

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- Telewizja cyfrowa: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- System TV: PAL, SECAM
- Odtwarzanie wideo: PAL, SECAM, NTSC

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Funkcje poprawy dźwięku: Automatyczne ustawianie poziomu głośności, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Wyraźne brzmienie

Możliwości połączeń

- Gniazda boczne: Wyjście słuchawek, Gniazdo wspólnego interfejsu (CI-CI+), USB, Wejście HDMI
- Gniazda z tyłu: Antena IEC75, Wejście HDMI, Wejście / wyjście IR (gniazdo mini jack 3,5 mm), Złącze SCART, Komponentowe wejście wideo + L / R, wejście VGA, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), Złącze usługi

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Auto system strojenia (ATS), Auto instalacja kanałów (ACI), Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostore, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Klonowanie ustawień telewizora za pomocą fal radiowych, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu, Blokada klawiatury
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Tylny panel kontrolny, Graficzny interfejs użytkownika
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Komunikat powitalny, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy
- Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodność z panelem przyłączeniowym, Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Blokada pobierania oprogramowania metodą OTA, SmartInstall,

- MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (sceny)
- Tryb ograniczony: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Zegar: Zegar wyświetlany na ekranie, Timer-budzik, Melodie budzenia, Wyłącznik czasowy
- Funkcje dotyczące zegara: Synchronizacja czasu za pomocą TXT/DVB
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Automatyczne wybieranie formatu
- Pilot zdalnego sterowania: Wskaźnik niskiego poziomu baterii, Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizowanie oprogramowania za pomocą fal radiowych
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington

Opieka medyczna

- Kontrola: Zgodny z systemami wzywania pomocy, Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki, Wyciszenie niezależnego głośnika głównego
- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Odtwarzane formaty wideo: Obsługa kodeków: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, AVI, MKV
- Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Odtwarzane formaty obrazów: JPEG, BMP, GIF, PNG

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Etykieta energetyczna UE: 28 W
- Klasa energetyczna: A
- Roczne zużycie energii: 41 kWh
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna
- Energooszczędny tryb gotowości
- SmartPower Eco

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 628,2 x 392,3 x 46,9 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 628,2 x 434 x 159,7 mm
- Waga produktu: 5,25 kg
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 100 x 100 mm

Akcesoria

- Przewody: Wejście / wyjście IR (przewód mini jack 3,5 mm–RJ-48)
- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania 22AV1108B/12, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód zasilający, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 22AV8573/00



Data wydania 2014-08-09

Wersja: 4.2.21

12 NC: 8670 001 00096
EAN: 87 12581 67705 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com