



Philips 4000 series
Televisor Smart LED Full
HD con Digital Crystal
Clear

127 cm (50")
Full HD 1080p
DTV

50PFD4009

Puro entretenimiento

Televisor LED Full HD delgado

Disfrutá del televisor LED Full HD serie 4009 Philips con la tecnología Digital Crystal Clear que ofrece imágenes extremadamente vívidas, combinada con un diseño minimalista. Llevá uno a tu hogar para vivir una experiencia de visualización memorable en cualquier habitación.

Controle el uso compartido y la grabación en la gran pantalla

- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de PC

El entretenimiento cobra vida

- Perfect Motion Rate (PMR) de 120 Hz: máxima nitidez de movimientos
- Digital Crystal Clear para realzar la calidad de imagen
- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Tres entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada
- USB para reproducción multimedia

PHILIPS

Destacados

Entrada de PC

Utilice el televisor como monitor. Solo tiene que conectarlo mediante un cable/conversor HDMI-DVI o un cable VGA y listo.

Televisor LED Full HD



La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero usted espera lo mejor. Imagine detalles increíblemente nítidos con un brillo alto, un contraste increíble, una definición de los movimientos nítida, unos colores y unas imágenes realistas, además de un bajo consumo. No busque más. El televisor LED Full HD ofrece más detalle que los HDTV estándar. Y un mayor detalle en la imagen significa una experiencia visual más intensa para usted.

PMR de 120 Hz



Para imágenes en movimiento precisas, suaves y naturales, Philips creó PMR, nuestro estándar para medir la nitidez de las imágenes en movimiento. Perfect Motion Rate es el resultado de la combinación de nuestro procesamiento de video único con el número de cuadros por segundo, la frecuencia de actualización de cada cuadro, la perfección de las capacidades de atenuación y la tecnología de retroiluminación. Un número más alto de PMR contribuye a un contraste más alto y mejor claridad de movimiento, lo que representa una imagen superior para el espectador.

Digital Crystal Clear

Disfrute imágenes increíblemente claras desde cualquier fuente. Este paquete de innovaciones de imagen perfecciona digitalmente la calidad de la imagen a niveles de contraste, color y nitidez óptimos.

Tres entradas HDMI con Easylink

Evite los líos de cables gracias a un solo cable que transporta las señales de video y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos EasyLink de Philips, solo necesitará un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en su televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theatre.

USB (fotos, música, video)

Conecte su Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del lateral del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Pantalla: LED Full HD
- Tamaño diagonal de pantalla: 50 pulgadas / 127 cm
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Relación de aspecto: 16:9
- Brillo: 330 cd/m²
- Optimización de la imagen: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 120 Hz

Interacción inteligente

- Facilidad de uso: Botones multifunción
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, 16:9
- Guía de programación electrónica*: Guía electrónica de programación de 8 días

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 8 W
- Optimización del sonido: Control de graves y agudos, Ecualizador, Surround increíble

Conectividad

- Cantidad de conexiones HDMI: 3
- Cantidad de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Cantidad de puertos USB: 1
- Otras conexiones: Antena tipo F, Salida de audio digital (coaxial), Salida de auriculares, Entrada PC VGA + entrada I/D audio

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de video: AVI, DAT, MOV/MKV, MP4, MPG, TS, VOB
- Formatos de reproducción de música: MP3, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, PNG

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DTV
- Reproducción de video: NTSC, PAL

Alimentación

- Alimentación: 90 a 264 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Funciones de ahorro de energía: Timer de apagado automático
- Consumo energético: 130 W

Dimensiones

- Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 1250 x 770 x 163 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 1127 x 650 x 71 mm
- Dimensiones del aparato con soporte incluido (An x Al x Pr): 1127 x 709 x 260 mm
- Peso del producto: 15 kg
- Peso del producto (+ soporte): 18 kg
- Peso con embalaje incluido: 21,5 kg
- Montaje en pared compatible: ajustable 400 x 300 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 pilas AAA, Soporte para la mesa, Guía de inicio rápida, Manual del usuario



Fecha de publicación
2014-02-13

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 001 13622
EAN: 87 12581 71738 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Consumo de energía anual en kWh, basado en el consumo de energía del televisor encendido durante 4 horas diarias los 365 días. El consumo real de energía dependerá del uso que se le dé al televisor.

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.