



Philips
LCD TV

20" (51 cm)
displej LCD

20HF5474



nemocničný TV s plochou obrazovkou

so zabudovaným budíkom a FM rádiom

Tento LCD TV so zabudovanými hodinami (budíkom) ponúka veľa špecializovaných funkcií, ktoré zvýšia pohodlie hostí a znížia celkové náklady majiteľa. A vďaka voliteľnej jednotke SmartCard Xpress je táto súprava úplne pripravená na systém.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie
- Konektor pre externý reproduktor
- Kompatibilné s upevnením štandardu VESA
- Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov
- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- Vstavané FM rádio

Pripravený na systém a na technológie budúcnosti

- Rozširujúci box SmartCard Xpress s kompatibilitou pre interaktívne systémy
- Prídavný integrovaný napájací zdroj

Maximálne pohodlie hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Uvítacia správa na obrazovke

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- Crystal Clear III prináša obraz s vylepšenou kvalitou

PHILIPS

Hlavné prvky

Ovládač Wireless SmartLoader

Zabezpečuje možnosť jednoducho a bezšnúrovo kopírovať všetky nastavenia programovania z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaistí rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Vstavaný displej s hodinami

Vstavaný displej s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, eliminuje potrebu investícií do dodatočných hodín s káblami a zapájaním. Automatická synchronizácia času cez teletext a uchovanie nastavení budíka v prípade krátkodobých výpadkov napájania ešte viac zvýšia pohodlie vašich hostí

Vstavané FM rádio

Vstavané FM rádio ponúka host'om dodatočný komfort bez potreby dodatočných investícií do rádioprijímačov.

Konektor pre externý reproduktor

Konektor zosilneného zvuku pre ľahkú inštaláciu externých reproduktorov (ako napríklad pre kúpelne), ktorý odstraňuje potrebu investovať do externého vybavenia

Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov

Zvolením možnosti uzamknutia alebo odomknutia prístupu k predným a bočným ovládacím prvkom televízora sa v ponuke nastavení zablokuje neautorizovaný prístup do ponuky televízora, čím sa hotelierovi ušetrí námaha a čas, ktorý by strávil opätovnou inštaláciou.

Upevnenie - štandard VESA

Jednotný priemyselný štandard pre zariadenia na upevnenie na stenu/strop, ktorý stanovila asociácia Video Electronics Standards Association. Tento štandard prináša vysokú flexibilitu pri možnostiach upevnenia a veľký výber upevňovacích konzol.

Rozširujúci box SmartCard Xpress

Voliteľný rozširujúci box SmartCard Xpress sa môže nainštalovať na zadnej strane TV prijímača a umožňuje pripojenie dekodérov a aplikačných kariet od iných výrobcov k televízoru, čím zvyšuje jeho funkčnosť. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie Serial Xpress

Control (s podporou protokolov UART a RS232) a kontrolné rozhranie SmartPlug.

Príd. integrovaný napájací zdroj

Vďaka prídavnému integrovanému napájacímu zdroju už nie je potrebný samostatný zdroj napájania pre interaktívny systém. V prípade samostatného používania môžete prídavný zdroj vypnúť a šetriť tak energiu.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predídze rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinuje celú škálu vylepšení, ktoré poskytujú: 2D hrebeňový filter, dynamický kontrast, funkciu Blue Stretch, vylepšenie zelenej farby, takže dostanete prirodzene vyzerajúce farby.

Technické údaje

Obráz/Displej

- Pomer strán: 4:3
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 20 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 51 cm
- Rozlíšenie panela: 640 x 480p
- Jas: 450 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 800:1
- Dokonalejšie zobrazenie: 2D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Crystal Clear III, Progresívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti
- Typ obrazovky: LCD VGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 16 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF, FM
- TV systém: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet predvolených kanálov: 125
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov programu, Bezdrôtové inteligentné načítavanie
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Rádio FM, Bočné ovládanie, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez PDC/TXT
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Kompresia 16:9, 4:3, Rozťahnutie 4:3
- Diaľkové ovládanie: TV
- Typ diaľkového ovládača: RC2886
- OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina
- Teletext: 10-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie

- Upevnenie VESA: 100 x 100 mm
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Virtual Dolby Surround
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Konektor pre externý reproduktor, HM prepojenie, Dodatočné sieťové napájanie 12 V/1 W, Pripravený na jednotku SmartCard Xpress
- Počet Scart konektorov: 1
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, DVI-I, FM anténa, Počítačový zvukový vstup

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 55W Normal operation W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Manuál používateľa
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Bezdrôtový SmartLoader 22AV1120

Rozmery

- Šírka prístroja: 506 mm
- Výška prístroja: 446 mm
- Hĺbka prístroja: 77 mm
- Hmotnosť výrobku: 8,2 kg
- Šírka krabice: 684 mm
- Výška krabice: 500 mm
- Hĺbka krabice: 213 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 10,4 kg
- Šírka (bez základne): 506 mm
- Výška (so základňou): 490 mm
- Hĺbka (so základňou): 246 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 3.0.7

EAN: 87 10895 92603 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com