

Philips
profesjonell flat-TV

26"
LCD

26HF9472



Systemklargjort flat-TV

Spesielt utformet for underholdning på rommet

Denne LCD-TVen med integrert klokke (med alarm) gir et knivskarpt bilde med levende farger og stor visningsvinkel. Sammen med den valgfrie SmartCard XPress-enheten er den klargjort for interaktive tjenester og underholdning på rommet.

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Automatisk kanalinnstilling
- Tilgang til sikkerhetsmeny
- Låsing av frontkontroller
- Volumbegrensning
- Velkomstmelding på skjermen
- Integrert klokkevisning med vekking og meldingsalarm
- Innebygd FM-radio
- Kontakt for ekstern høyttaler
- Trådløs SmartLoader for rask kloning

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

PHILIPS

Høydepunkter

Integrert klokkevisning

Med den innebygde klokkevisningen, som også er et vekkerur, trenger du ikke noen ekstra klokke med ledninger og tilkoblinger i rommet. Automatisk synkronisering av klokkeslett via tekst-TV og funksjon for å beholde alarminnstillinger ved korte strømbrudd gir gjestene ekstra komfort

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Låsing av frontkontroller

Forhindrer uautorisert tilgang til TV-funksjoner

Automatisk kanalinnstilling

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

Tilgang til sikkerhetsmeny

Gir betinget tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger via en spesialkodet fjernkontroll eller hovedfjernkontroll

Innebygd FM-radio

Den integrerte FM-radioen gir gjestene ekstra komfort uten at du må investere i ekstra radiomottakere.

Kontakt for eksterne høyttalere

Forsterket lydkontakt for enkel installasjon av eksterne høyttalere (for eksempel på badet), noe som fjerner behovet for å investere i eksternt utstyr

SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

Ekstra integrert strømforsyning

Med den ekstra integrerte strømforsyningen trenger du ikke en separat strømforsyning til et interaktivt system. Ved frittstående bruk kan den ekstra strømforsyningen slås av for å spare strøm.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgrensesnittet er kompatibelt med alle større underholdningstjenester. Protokollene gjør det mulig å koble TVen til eksterne dekodere, set-top-bokser og PC-baserte løsninger. Støtter UART- og RS232-protokollene.

Oppgraderbar programvare

Den oppgraderbare programvarearkitekturen gjør TVen tidløs og kompatibel med ny teknologi og utvikling som sikrer investeringen din.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

LCD WXGA-skjerm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en HD-oppløsning på 1280 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Paneloppløsning: 1280 x 768 p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Progressive scan, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Fargetransientforbedring (CTI), Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Luminance Transient Improver, Skarphetsjustering, 2D-kamfilter, Aktiv kontroll
- Kontrastforhold (typisk): 400:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 25 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: FM, Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 127
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Fininnstilling, Programnavn, PLL digital søking
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjevning, FM-radio, Smart Picture, Smart Sound, Visning på skjermen
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Skjermformatjusteringer: 7 Widescreen-modi, Autoformat
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC2886

- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Smart Sound
- Musikkeffekt: 20 W

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: RJ12-kontakt, RJ45-kontakt
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, Y/C
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, FM-antenne, PC inn VGA + lyd v/h inn, Analog audio venstre/høyre ut

Drift

- Strømnett: AC 90 V –240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 111 W
- Effektforbruk i standby: < 3 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Bordstativ

Mål

- Produktvekt: 15 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 19 kg
- Kantfarge: Pearl White Silver (front) High Gloss White (bak)
- Produktmål (BxDxH): 788 x 439 x 113
- Ytre mål, eske (BxDxH): 863 x 587 x 285
- Høyde (med base): 504 millimeter
- Dybde (med base): 270 millimeter



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 8.0.11

EAN: 87 10895 83854 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com