

Philips  
speil-TV med Miravison og  
Digital Crystal Clear

30"  
LCD

30HM9202



## Speil-TV med multimedieskjerm

Med den nyeste høydefinerte LCD-skjermen

En elegant TV som du kan henge på veggen, er nå en realitet. Når den er avslått, er den et speil. Når den er på, gir den deg den beste bildekvaliteten du finner i denne klassen, hjemme eller på hotellrommet.

### Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Unik Miravison-teknologi
- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

### Enestående, naturlige bilder

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Digital Natural Motion for jevn bevegelse for bilder

### Utmerket lydproduksjon

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse
- Unike, nye, slanke høyttalere gir bedre stereoytelse.

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Bilde/skjerm

- Sideforhold: 15:9
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 350:1
- Diagonal skjermstørrelse: 30 tomme / 76 cm
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Digitalt kamfilter, Active Control + lyssensor, 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Widescreen Plus
- Skjermforbedring: Antialdringskrets, Anti-refleksbehandlet skjerm
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Paneloppløsning: 1280 x 768 p
- Svartid (typisk): 12 ms

### Støttet skjermoppløsning

- **Datamaskinformater**

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
- **Videoformater**

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480p	2Fh

### Lyd

- Lydforbedringer: Smart Sound
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W

### Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

### Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk volumutjevning,

Automatisk lagring, PLL-digital innstilling, Plug-and-Play

- Enkel bruk: Visning på skjermen, Smart Picture-kontroll
- Fjernkontrolltype: SIN-type nummer tbc
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell
- Skjermformatjusteringer: 6 widescreen-modi, Autoformat, Bytte av teksting og overskrift

### Tuner/mottak/sending

- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)

### Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS inn/ut, Y/C
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, Antenne IEC75, PC inn VGA + lyd v/h inn

### Effekt

- Effektforbruk: 185 W
- Effektforbruk i standby: < 3 W
- Lysnett: AC 220-240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: +5 -/+ 40 °C

### Mål

- Produktvekt: 25 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 30 kg

### Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Veggmonteringsbrakett

## Produkt høydepunkter

### Miravison

Ved å bruke et rettighetsbeskyttet polariseringsdeksel gjøres et dekorativt speil om til en flat-TV med alle funksjoner når den slås på. Unik og stilig.

### Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

### LCD WXGA-skjerm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en HD-oppløsning på 1280 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bilde kvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

### Digital Natural Motion

Philips utviklet Digital Natural Motion for å fjerne stroboskopeffekter for bevegelige motiver. Digital Natural Motion beregner bevegelsen i bildet og korrigerer for motivets hastighet og retning både i kringkastings- og filmmateriale (for eksempel DVD). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den produserer en sensasjon av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

### Unike, nye, slanke høytalere

Nyt forbedret balansert lyd og stereoytelse slik du aldri har hørt det før. De slanke høytalere bruker patentert teknologi med et hifi-lignende magnetsystem og unike høytalermembraner.



Utgivelsesdato  
2007-11-09

Versjon: 1.0

12 NC: 8670 000 22044  
EAN: 87 10895 86930 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)