



Philips
profesionální Flat TV

15"
LCD

15HF5234



plochý televizor Hospitality Flat TV

s bezdrátovým klonováním pro rychlou instalaci

Kompaktní, tenký a stylový. Tento televizor Hospitality LCD s úhlopříčkou 38 cm nabízí vše, co potřebujete, aby se vaši hosté cítili jako doma. Zároveň šetří čas a udržuje nízké provozní náklady pro majitele hotelu.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Možnost přeměny na TV pro spotřebitele
- Uzamčení předních/bočních ovlád. prvků
- Zabudované FM rádio

Maximální pohodlí hosta

- Omezení hlasitosti
- Programování kanálů pro zapnutí

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- Technologie Crystal Clear III přináší přirozený obraz ve zvýšené kvalitě
- Hřebenový filtr 2D zaostruje obrázky pro lepší detail
- Virtual Dolby Surround pro zvukový zážitek jako v kině

PHILIPS

Přednosti

Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Uzamčení předních/bočních ovládacích prvků

Výběrem volby uzamčení nebo odemčení v nabídce nastavení získáte přístup k ovládání na přední a boční straně televizoru. Neoprávněný přístup k nabídce televizoru je chráněn, což šetří čas zaměstnanců hotelu a práci s reinstalací.

Zabudované FM rádio

Zabudované FM rádio nabízí hostům dodatečné pohodlí bez dalších investic do rádiových přijímačů.

Možnost přeměny na TV pro spotřebitele

Snadná přeměna televizoru z komerčního provozu na nastavení pro spotřebitele pro další prodej.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Programování kanálů pro zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

Technologie Crystal Clear III

Technologie Crystal Clear III kombinuje celou řadu vylepšení pro lepší obraz. Mezi vylepšeními jsou digitální hřebenový filtr 2D, dynamický kontrast Dynamic Contrast, vylepšení reprodukce modré a zelené barvy, které vám vždy přinesou ty nejpřirozenější odstíny barev.

Hřebenový filtr 2D

Digitální hřebenový filtr 2D odděluje kolorimetrický rozdíl (barvu) od svítivosti (jasu) ve videosignálu, nezávisle je zpracovává, a tím zlepšuje rozlišení obrazu a minimalizuje jeho zkreslení.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technologie zpracování zvuku pro dokonalejší prostorové zvukové efekty. Vytvoří stejný dojem jako systém Dolby Pro Logic bez přídavných zadních reproduktorů. Budete zcela vtazeni do děje na televizní obrazovce.

Specifikace

Obrázek/displej

- Poměr stran: 4:3
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 15 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 38 cm
- Rozlišení panelu: 1024 x 768p
- Jas: 450 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 500:1
- Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 2D, Active Control, Zdokonalení barev, Technologie Crystal Clear III, Progressive scan, Nastavení ostrosti
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej XGA
- Reakční doba (typická): 16 ms
- Úhel sledování (horizontální): 140 stupěň
- Úhel sledování (vertikální): 125 stupěň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF, FM
- systém TV příjmu: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 99
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatická instalace kanálů (ACI), funkce Autostore, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Funkce Wireless Smart Loading
- Snadné použití: Rádio VKV, Ovládání na boku přístroje, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: Kompresce 16:9, 4:3, Funkce 4:3 Expand
- Dálkový ovladač: Televize
- Typ dálkového ovladače: RCFE05SMU00
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Španělština

- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Držák (standard VESA): 100 x 100 mm
- Vylepšení teletextu: 4 oblíbené stránky, Český teletext

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 2 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby Surround
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet konektorů Scart: 1
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, Vstup S-video
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Další připojení: Anténa IEC75, DVI-I, Audio vstup pro PC

Napájení

- Napájení ze sítě: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 42W Normal operation W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka
- Volitelné příslušenství: Funkce Wireless SmartLoader 22AV1120

Rozměry

- Šířka přístroje: 375 mm
- Výška přístroje: 337 mm
- Hloubka přístroje: 62 mm
- Hmotnost výrobku: 4 kg
- Šířka balení: 454 mm
- Výška balení: 391 mm
- Hloubka balení: 215 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,8 kg
- Šířka (se základnou): 375 mm
- Výška (se základnou): 375 mm
- Hloubka (se základnou): 169 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com