

Philips  
profesjonell flat-TV

20"  
LCD

20HF7462



## Systemklargjort flat-TV

Spesielt utformet for underholdning på rommet

Stilig og kompakt utforming med integrert LCD-klokke (med alarm). Utstyrt med avansert hotellmodus og kompatibel med den tidløse, valgfrie Smartcard Xpress-utvidelsesenheten som tillater bruk av interaktive løsninger fra tredjepartsleverandører.

### Enestående, naturlige bilder

- LCD VGA-skjerm med forbedret definisjon, 640 x 480p
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- 2D-kamfilter gir skarpere og mer detaljerte bilder

### Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Automatisk kanalinnstilling
- Tilgang til sikkerhetsmeny
- Låsing av frontkontroller
- Volumbegrensning
- Velkomstmelding på skjermen
- Integrert klokkevisning med vekking og meldingsalarm
- Innebygd FM-radio
- Trådløs SmartLoader for rask kloning

### Forberedt for interaktivt system, fremtidskompatibelt

- Ekstra integrert strømforsyning

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Integrert klokkevisning

Med den innebygde klokkevisningen, som også er et vekkerur, trenger du ikke noen ekstra klokke med ledninger og tilkoblinger i rommet. Automatisk synkronisering av klokkeslett via tekst-TV og funksjon for å beholde alarminnstillinger ved korte strømbrudd gir gjestene ekstra komfort

## Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

## Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

## Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

## Låsing av frontkontroller

Forhindrer uautorisert tilgang til TV-funksjoner

## Automatisk kanalinnstilling

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

## Tilgang til sikkerhetsmeny

Gir betinget tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger via en spesialkodet fjernkontroll eller hovedfjernkontroll

## Innebygd FM-radio

Den integrerte FM-radioen gir gjestene ekstra komfort uten at du må investere i ekstra radiomottakere.

## SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

## Ekstra integrert strømforsyning

Med den ekstra integrerte strømforsyningen trenger du ikke en separat strømforsyning til et interaktivt system. Ved frittstående bruk kan den ekstra strømforsyningen slås av for å spare strøm.

## Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgrensesnittet er kompatibelt med alle større underholdningstjenester. Protokollene gjør det mulig å koble TVen til eksterne dekodere, set-top-bokser og PC-baserte løsninger. Støtter UART- og RS232-protokollene.

## Oppgraderbar programvare

Den oppgraderbare programvarearkitekturen gjør TVen tidløs og kompatibel med ny teknologi og utvikling som sikrer investeringen din.

## Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

## LCD VGA-skjerm, 640 x 480p

Denne VGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en forbedret oppløsning på 640 x 480p.

## 2D-kamfilter

2D-kamfilteret skiller krominans- (farge) fra luminansinformasjon (lysstyrke) i videosignalet for uavhengig behandling for å forbedre bildeoppløsningen og minimere forvrengningen.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 51 cm
- Paneloppløsning: 640 x 480p
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Progressive scan, 2D-kamfilter, Skarphetsjustering, Aktiv kontroll, Digital støyreduksjon, Crystal Clear III, Fargetransientforbedring (CTI)
- Kontrastforhold (typisk): 350 : 1
- Skjermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 25 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 127
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

## Anvendelighet

- Enkel installering: Fininnstilling, PLL digital søking, Programnavn
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, Smart Picture, Smart Sound, FM-radio, Visning på skjermen
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC2886
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Smart Sound
- Musikkeffekt: 20 W

## Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: RJ12-kontakt, RJ45-kontakt
- Front-/sidetilkoblinger: Hodetelefonutgang, S-video inn, CVBS inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, FM-antenne

## Drift

- Strømnett: AC 90 V –240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: < 3 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Fjernkontroll, Nettledning, Brukerhåndbok

## Mål

- Produktvekt: 8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 10 kg
- Kantfarge: Silver Frost
- Produktmål (BxDxH): 477 x 435 x 86
- Ytre mål, eske (BxDxH): 580 x 528 x 185
- Høyde (med base): 461 millimeter
- Dybde (med base): 217 millimeter



Utgivelsesdato  
2024-04-05

Versjon: 10.0.13

EAN: 87 10895 82862 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)