

Philips  
LCD TV

32" (81 cm)

displej LCD  
HD Ready (s podporou HD)

32HF7444



## Pripravený systém s TV s plochou obrazovkou

s najnovšou LCD obrazovkou s vysokým rozlíšením

HD Ready televízor so špeciálnymi funkciami pre oblasť hotelierstva, ktorý vyniká kvalitou obrazu a funkčnosťou. V kombinácii s voliteľnou jednotkou na karty SmartCard Xpress je tento TV dokonale pripravený na interaktívne služby a oblasť zábavy v miestnostiach.

### Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie
- Konektor pre externý reproduktor
- Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Detekcia slabej batérie pre diaľkový ovládač

### Pripravený na systém a na technológie budúcnosti

- Rozširujúci box SmartCard Xpress s kompatibilitou pre interaktívne systémy
- Prídavný integrovaný napájací zdroj
- Ovládacie rozhranie Serial Xpress™

### Maximálne pohodlie hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Uvítacia správa na obrazovke

### Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HD signálov

**PHILIPS**

## Hlavné prvky

### Ovládač Wireless SmartLoader

Zabezpečuje možnosť jednoducho a bezpečne kopírovať všetky nastavenia programovania z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

### Konektor pre externý reproduktor

Konektor zosilneného zvuku pre ľahkú inštaláciu externých reproduktorov (ako napríklad pre kúpeľne), ktorý odstraňuje potrebu investovať do externého vybavenia

### Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov

Zvolením možnosti uzamknutia alebo odomknutia prístupu k predným a bočným ovládacím prvkom televízora sa v ponuke nastavení zablokuje neautorizovaný prístup do ponuky televízora, čím sa hotelierovi ušetrí námaha a čas, ktorý by strávil opätovnou inštaláciou.

### Detekcia slabej batérie

Táto funkcia informuje o potrebe výmeny batérií v diaľkovom ovládači, čím sa predchádza nepríjemnostiam a zbytočným výmenám batérií.

### ESP™

Funkciu možno vybrať v ponuke s nastaveniami. Televízor môže byť po stanovenom čase automaticky vypnutý, čím sa

šetrí energia a zvyšuje sa jeho životnosť. Voliteľný rozsah je od 0 do 99 hodín.

### Rozširujúci box SmartCard Xpress

Voliteľný rozširujúci box SmartCard Xpress sa môže nainštalovať na zadnej strane TV prijímača a umožňuje pripojenie dekodérov a aplikačných kariet od iných výrobcov k televízoru, čím zvyšuje jeho funkčnosť. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie Serial Xpress Control (s podporou protokolov UART a RS232) a kontrolné rozhranie SmartPlug.

### Príd. integrovaný napájací zdroj

Vďaka prídavnému integrovanému napájaciu zdroju už nie je potrebný samostatný zdroj napájania pre interaktívny systém. V prípade samostatného používania môžete prídavný zdroj vypnúť a šetriť tak energiu.

### Ovládanie Serial Xpress™

Ovládacie rozhranie Serial Xpress™ je kompatibilné so všetkými hlavnými zábavnými službami. Protokoly umožňujú spojenie televízora s externými dekodérmi, prijímačmi jednotkami digitálnej televízie (set-top box) a riešeniami založenými na počítačoch. Podporuje protokoly UART a RS232.

### Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

### Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predídete rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

### HD Ready (s podporou HD)



Vychutnajte si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako napríklad HDTV koncové prijímače alebo disky Blu-ray. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka kvalitu obrazu prevyšujúcu kvalitu dosiahnutú technológiou progresívneho riadkovania. Je v súlade s prísnyimi štandardmi vydanými organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obraz s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu signálu s vysokým rozlíšením. Je vybavený univerzálnym pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže zobrazit' signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 80 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 1600:1 (dynamický)
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Zvýšenie kontrastu, Digital Crystal Clear, Digitálna redukcia šumu, Potláčanie rušivých signálov, Progressívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet predvolených kanálov: 125
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov programu, Bezdrôtové inteligentné načítavanie
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Bočné ovládanie, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 7 širokouhlých režimov, Automatický formát
- Diaľkové ovládanie: TV
- Typ diaľkového ovládača: RC2886
- OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina
- Teletext: 10-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Upevnenie VESA: 200 x 100 mm
- Obrázok v obrázku: Picture in graphics
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Virtual Dolby Surround
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Dynamické zlepšenie basov

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

## Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Konektor pre externý reproduktor, HM prepojenie, Dodatočné sieťové napájanie 12 V/1 W, Pripravený na jednotku SmartCard Xpress
- Počet Scart konektorov: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup, Vstup S-video
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-video
- Iné pripojenia: Anténa IEC75

## Príkon

- Napájanie zo siete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 120W Normal operation W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Manuál používateľa
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Bezdrôtový SmartLoader 22AV1120

## Rozmery

- Šírka prístroja: 924 mm
- Výška prístroja: 507 mm
- Hĺbka prístroja: 119 mm
- Hmotnosť výrobku: 18 9 kg
- Šírka krabice: 1000 mm
- Výška krabice: 690 mm
- Hĺbka krabice: 240 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 22 kg
- Šírka (bez základne): 924 mm
- Výška (so základňou): 550 mm
- Hĺbka (so základňou): 222 mm



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 5.0.6

EAN: 87 10895 92607 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)