



Philips
professzionális LCD TV

20"-es
LCD
Beépített digitális

20HF5335D



Továbbfejlesztett kialakítás, kiemelkedő tulajdonságok

Philips Digital Hospitality LCD TV

A korszerű és energiatakarékos Hospitality TV-készülékkel kihasználhatja a digitális televíziózás előnyeit, vagyis készen áll a jövő kihívásaira. Vendégei szívélyes fogadtatásban és kiváló látványélményben részesülhetnek.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- SmartLoader a gyors másoláshoz
- Csatornabeállító menü zárolása
- VESA-szerelésre alkalmas

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Integrált DVB-T hangolóegység a digitális TV- és rádiókészülékhez
- HDCP tartalomvédelem

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- Digital Crystal Clear az élénk, filmszerű képekhez
- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez

PHILIPS

Fénypontok

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Integrált DVB-T hangolóegység

Az integrált DVB-T hangolóegység segítségével a meglévő analóg csatornák mellett vehet digitális földi sugárzású TV-csatornákat is. Vendégei kiváló hangminőségben hallgathatnak digitális rádióállomásokat anélkül, hogy külön rádióvevőt kellene beszerezni.

HDCP

A HDCP-vel védett tartalom lejátszása - SD- és HD-tartalom esetében is - támogatott. A nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem (HDCP) olyan szerzői jog-védelmi rendszer, mely megakadályozza az ily módon védett tartalmak (például filmek vagy koncertfelvételek) jogosulatlan másolását.

SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes TV-beállítás és analóg csatornaprogramozás egyszerűen, alig egy perc alatt átmásolható egy másik TV-re. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

VESA-szerelés

A Video Electronics Standards Association által kiadott egységes ipari szabvány falí és mennyezeti szereléshez. Rugalmas szerelési lehetőségeket biztosít, és a rögzítőelemek széles választékát kínálja.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear képfeldolgozó technológia digitálisan beállítja és javítja a képminőséget: optimális kontraszt-, szín- és élesség szintet állít be, ezzel filmszerű képeket produkál.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround™ hangfeldolgozó technológia megnöveli a két hangszóró közötti virtuális távolságot, ezzel még erőteljesebb élményt produkál. Az Incredible Surround™ jóvoltából a vendégek nagyobb hangméllység és

-szélesség mellett élvezhetik a teljes térhangzást, további hangszórók felszerelése nélkül.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 4:3
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 20 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 51 cm
- Panel felbontása: 640 x 480p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Képjávitás: 3D fésűszűrő, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Active Control, Contrast Plus, Dinamikus kontrasztjavítás, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, Színátmenet-javítás, Fényerősségátmenet-javító, Digital Crystal Clear, Élességállítás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD VGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 4000:1
- Válaszidő (tipikus): 25 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Programozható csatornák száma: 100
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Programnév, Rendezés, TV-beállítások másolása, Billentyűzár feloldása, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Egyszerűen átkapcsolható Dig/Analog üzemmódok, Oldalsó kezelőszervek
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Üdvözlő üzenet
- Képernyőformátum beállítás: 16:9-es összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
- Távezérlő: akkumulátoros lópásgátló védelem, alacsony töltésszint érzékelése
- Távezérlő típusa: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, Átalakítható fogyasztói TV-vé
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal
- Teletext nyelvek: Cirill betűs, Kelet-európai, Nyugat-európai

Hang

- Hangszínszabályzó: 7 sáv
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Sztereoó
- Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész, Fejhallgató-kimenet
- Ext 3: Audió L/R bemenet, CVBS be, S-video be
- Ext 4: Audió L/R bemenet, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 58 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Garancialevél, Hálózati tápkábel, Távezérlő, Elemek a távezérlőhöz, Asztali állvány
- Opcionális tartozékok: SmartLoader 22AV1135

Méretetek

- Készülék szélessége: 495 mm
- Készülék magassága: 419 mm
- Készülék mélysége: 88 mm
- Termék tömege: 6,8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 495 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 467 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 185 mm
- Termék tömege (+állvány): 8,8 kg
- Doboz szélessége: 602 mm
- Doboz magassága: 202 mm
- Doboz mélysége: 552 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 10,6 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com