



Philips
widescreen flat-TV med
Crystal Clear III

23"

LCD HD-klargjort

23PFL5322



Subject to change

Forbedre seeropplevelsen

Dette er en fantastisk ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil i kvalitetsutførelse. Den har Crystal Clear III for naturlige, levende bilder og suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen, 16:9
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 700:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (h / v): 160 / 160 grader
- Diagonal skjermstørrelse: 23 tomme / 58 cm
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Bildeforbedring: Crystal Clear III, Contrast Plus, Aktiv kontroll, Fargetemperaturjustering, Skarphetsjustering
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- **Datamaskinformater**

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 75 Hz
800 x 600	60, 75 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
- **Videoformater**

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydforbedringer: Dynamisk bassforbedring
- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Anvendelighet

- Klokke: Sleep Timer
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, FM-radio, Menykontroll, Visning på skjermen, Programliste,

- Smart Picture, Smart Sound, Toppkontroller
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: Racer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF, FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Tunervisning: PLL

Tilkoblingsmuligheter

- Ext I Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Andre tilkoblinger: PC-lyd inn

Strøm

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Lysnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 77 W
- Effektforbruk i standby: < 2 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Kabinettfarge: Black High Gloss
- Mål på apparat (B x H x D): 590 x 420 x 106 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 590 x 467 x 193 mm
- Produktvekt: 7,9 kg
- Produktvekt (+stativ): 9,4 kg
- Eskemål (B x H x D): 752 x 512 x 208 mm
- VESA-veggfeste kompatibel: 100 x 100 mm

Produkthøydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klargjort

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

stereo system						transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM	
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 11.0.10

12 NC: 8670 000 30536
EAN: 87 12581 33909 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com