

Philips
spejl-TV med Miravision og
Digital Crystal Clear

30"

LCD

30HM9202



Spejl-TV med multimedieskærm

med den nyeste High-Definition LCD-skærm

Et elegant designet TV, som du kan hænge på væggen, er nu en realitet. Når det er slukket, fungerer det som et spejl. Når det er tændt, har det en førsteklasses billedkvalitet til dit Home eller Hotel Entertainment-system.

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Unik Miravision-teknologi
- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Betagende naturlige billeder

- High-Definition LCD WXGA-skærm, opløsning 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- Digital Natural Motion giver naturlige levende billeder

Fantastisk lydgenivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf
- Unikke nye flade højttalere giver en bedre stereolyd.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedformat:** 15:9
- **Lysstyrke:** 450 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 350:1
- **Diagonal skærmstørrelse:** 30 tomme / 76 cm
- **Skærmtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Billedforbedring:** Digital Crystal Clear, Progressive scanning, Kamfilter, digitalt, Aktiv kontrol + lysføler, 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, WideScreen Plus
- **Større skærmopløsning:** Anti-ældning kredsløb, Anti-refleksbehandlet skærm
- **Betragningsvinkel (vandret):** 176 grader
- **Panelopløsning:** 1280 x 768 p
- **Svartid (typisk):** 12 ms

Understøttet skærmopløsning

- **Computer-formater**

Opløsning	Opdateringshastighed
640 X 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
- **Videoformater**

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480p	2Fh

Lyd

- **Lydforbedring:** Smart Sound
- **Lydsystem:** Virtual Dolby Surround
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 15 W

Højttalere

- **Indbyggede højttalere:** 2 mW

Komfort

- **Nem installation:** Automatisk lydstyrkeregulering, Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and

Play

- **Brugervenlighed:** On-Screen Display, Smart Picture Control
- **Fjernbetjeningstype:** SIN-typenr.
- **Tekst-TV:** 10 siders smarttekst
- **Billede i billede:** Twin Page Text
- **Fjernbetjening:** Multifunktionel
- **Skærmformat-justeringer:** 6 WideScreen formater, Automatisk format-omskiftning, Skift af undertekster og overskrift

Tuner/modtagelse/transmission

- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- **TV-system:** PAL, SECAM
- **Videoafspilning:** NTSC, PAL, SECAM
- **Antenneindgang:** 75 ohm koaksial (IEC75)

Tilslutningsmuligheder

- **Ext 1 SCART:** CVBS-indgang/udgang, RGB
- **Ext 2 SCART:** CVBS-indgang/udgang, S-Video (Y/C)
- **Andre tilslutninger:** Analog audio L/R ud, Antenne IEC75, PC-indgang VGA + lydindgang L/R

Strøm

- **Strømforbrug:** 185 W
- **Standby effektforbrug:** <3 W
- **Strømsik:** 220 - 240 VAC +/-10%
- **Omgivende temperatur:** +5 - +40 grader C

Mål

- **Vægt:** 25 kg
- **Vægt inkl. emballage:** 30 kg

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Vægmonteringsstativ

Interessante produkter

Miravison

Ved brug af en original polarisator, forvandles et dekorativt spejl til et fladskærms-TV, når der tændes for det. Unik og elegant.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

LCD WXGA-skærm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver en HD-opløsning på 1.280 x 768 pixel. Den viser strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede vil give dig en endnu bedre video- og TV-oplevelse.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedforbedringer, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

Digital Natural Motion

Philips har opfundet Digital Natural Motion for at fjerne den uro, der kan forekomme ved visning af levende billeder. Digital Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (DVD). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjttalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV- og filmoplevelse.

Unikke nye flade højttalere

Nyd en mere afbalanceret lyd og stereogengivelse, end du nogensinde tidligere har hørt. De flade højttalere anvender patenteret teknologi, som bl.a. omfatter et HiFi-magnetsystem og unikke højttalermembraner.



Udgivelsesdato
2007-11-09

Version: 1.0

12 NC: 8670 000 22044
EAN: 87 10895 86930 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com