

Philips  
Професионален LED  
телевизор



26" MediaSuite  
LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

26HFL5008D

## Свързване и контрол

с Philips OXIGEN и системна съвместимост

С този енергийно ефективен LED телевизор за хотели се наслаждавате на всички предимства на свързаността по последна дума на техниката, при което сте сигурни, че отдалеченото инсталлиране и управление гарантират най-ниската стойност на притежаване.

### Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- Интегрирана IPTV система за оптимално персонализирана интерактивност
- Serial Xpress Protocol за интерактивни системи
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Вграден свързващ панел
- Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите

### Philips OXIGEN – уникална свързаност и управление

- Philips OXIGEN за най-новата свързаност и най-добра обща стойност
- Приложения от Smart TV с множество специализирани услуги за хотели
- Управление на приложенията за добавяне, сортиране и изтриване на приложения с минимални усилия
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталлиране и поддръжка
- Secure SimplyShare – за стрийминг на филми и музика към телевизора

**PHILIPS**

# Акценти

## Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

## Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват без проблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

## Управление на приложенията

Управлението на приложенията ви позволява да предоставите на гостите си телевизионните приложения на мечтите им. Можете да добавяте, изтривате и сортирате всички приложения, както пожелаете. Още по-хубаво е това, че сега можете да клонирате тези настройки към друг телевизор, без да трябва да го настройвате! Дори можете да създавате различни профили и да ги променяте в движение. Искате ли да предоставите високоскоростните видеоприложения в луксозните стаи и приложенията с ниска скорост в останалите? Няма проблем. Управлението на приложенията гарантира на вас и гостите ви безпроблемна работа.

## Интегрирана IPTV

По-малко разходи и по-малко кабели. С нашите нови Smart телевизори можете да изградите своята хотелска система направо на телевизора. Интерактивни канали, "видео по заявка", интерактивни менюта и информация за хотела, както и системи за поръчки онлайн - всичко това е възможно без свързване на външно устройство към телевизора. Освен предаването на съдържание чрез коаксиални телевизионни

кабели, сега можете да използвате и вашата свързана към интернет мрежа, за да изпращате желаните ТВ канали или "видео по заявка" направо на телевизора. Нашата партньорска мрежа може да ви осигури персонализирания портал, който желаете.

## Интегриран Wi-Fi

С интегрирания Wi-Fi на вашия Smart телевизор Philips имате безжичен достъп до цяла една вселена от съдържание.

## LED лампи



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор съчетава красива минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картина и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

## Часовник на экрана

С нашия нов часовник на экрана гостите лесно могат да разберат местното време. С едно натискане на бутон часовникът се показва на экрана на телевизора, комбинирайки подобрена видимост и пониска консумация на енергия.

## Philips OXIGEN

Philips OXIGEN е цялостно решение, което ви осигурява всичко необходимо за телевизията в хотела. Иновативните функции са проектирани така, че да предоставят както на гостите, така и на професионалистите, най-новото в областта на свързаността, осигурявайки най-ниската стойност на притежаване. Свързаността OXIGEN предлага достъп до приложения в облака и гарантира, че мобилните

устройства могат да комуникират с телевизора, докато инструментите за отдалечно управление, както и допълнителните възможности за получаване на приходи, оптимизират печалбата през целия жизнен цикъл на продукта.

## Secure SimplyShare

Secure SimplyShare дава на клиентите ви свободата да се забавляват с желаното съдържание на голям телевизионен еcran, безжично и без проблемно. С подхода ни за създаване на отворени системи, ние поддържаме потребители както на iOS, така и на Android, и непрекъснато разширяваме нашата съвместимост. Нашето надеждно споделяне гарантира защита на тази базирана на DLNA система, така че гостите ви да не бъдат беспокойни от никого. Снимки, филми, музика – всичко може да бъде споделяно и използвано за развлечение чрез SimplyShare на телевизора!

## Приложения от Smart TV

Philips Smart TV ви предлага постоянно растяща гама от приложения – от YouTube, до приложения за социални мрежи и много други. Специализираната версия е предназначена за използване в хотели и има няколко допълнителни предимства, като надеждно изтриване на информацията за госта след използване на приложенията и предотвратяване на опасността вашият бизнес да пострада от незаконно съдържание. Позволявайки на гостите да използват приложения и "телевизия на запис" дори от родната си страна, приложенията от Smart TV нямат равни в развлеченията.

## SmartInfo

SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града чрез интелигентния потребителски интерфейс (SmartUI). Гостите имат достъп до тази интерактивна страница за хотела, дори когато телевизорът не е свързан към вътрешната ви мрежа или интернет. Редовно и лесно можете да променяте информацията, за да бъдат гостите винаги информирани за всичко най-ново във вашия хотел.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Pixel Plus HD, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- Възпроизвеждане от IP мрежи: IGMP мултикаст

## Приложения за Smart TV

- Управление: IXP контрола
- Net TV: Онлайн приложения, За HotelTV, позволява конфигуриране
- SimplyShare: DMP, защитено сдвоеване
- Други: HbbTV

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC,

## MP3

- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Oxygen

- Приложения от Smart TV: приложения в облака за HotelTV
- SmartInstall: офлайн редакция на канал, офлайн редакция на настройки, отдалечена инсталация, създаване на SmartInfo, надстройка на софтуера
- Управление на приложенията: Множество профили за приложения от SmartTV
- SmartInfo: на базата на браузър, интерактивни шаблони
- Secure Simply Share: DMP, Защитено сдвоеване

## Комфорт

- Лесно инсталариране: Plug & Play, Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), PLL цифрова настройка, Автом. инсталариране на канали (ACI), Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клониране на настройките на телевизора през USB, Заключване на менюто за инсталариране, Защитен достъп до менюто, Заключване на клавиатурата, Клониране на настройките на телевизора през RF
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Бутони за управление, на гърба, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник, Часовник на екрана
- Подобрения в часовника: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране, Приветствие, Индикатор за съобщение, Канал за включване, Ограничаване

- на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: Разтегл. еcran фильм.16:9, Широк екран, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща", ЕСП от IP мрежи
- Дистанционно управление: разпознаване на източена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, ThemeTV, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Вид дистанционно управление: 22AV1109B/12 (RC6)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, субблок
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF, Фърмуер, надстройван през IP
- Подобрения за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите

## Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Безопасност: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител

# Спецификации

на нивото на звука, Incredible Surround

## Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, ИЧ изход, Съединител RJ-48, ИЧ верига Fast Infrared, Захранване през SCART, USB 2.0, Външно захранване 12 V/15 W
- Брой HDMI връзки: 3
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за високоговорител в банята, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (коаксиален)
- Безжична локална мрежа: 802.11 b/g/n

## Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 27 W
- Консумация на енергия годишно: 41 kWh

## Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна карта
- Допълнителни аксесоари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00

## Размери

- Ширина на изделието: 628 mm
- Височина на изделието: 392 mm
- Дълбочина на изделието: 47 mm
- Тегло на изделието: 5,3 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 628 mm
- Височина на изделието (със стойката): 434 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 160 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 5,6 kg
- Ширина на кутията: 680 mm
- Височина на кутията: 485 mm
- Дълбочина на кутията: 126 mm
- Тегло с опаковката: 7 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 mm



Дата на издаване  
2024-03-31

Версия: 4.1.5

EAN: 87 12581 67720 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните им притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато нами технически алтернативи съществуващи клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

\* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.