



Philips  
Profesyonel LCD TV

20 inç  
LCD  
entegre dijital

20HF5335D



## Uygun fiyata gelişmiş tasarım

### Philips Dijital Otel LCD TV

Bu modern ve enerji verimliliği sağlayan HD Ready özelliğine sahip Otel TV ile dijital televizyonun sağladığı yararların tadını çıkaracak, geleceğe tümüyle hazır olacaksınız. Konuklarınız ise sıcak bir karşılamanın ve mükemmel bir izleme deneyiminin keyfine varacaklar.

#### En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için SmartLoader
- Kurulum menüsü kilitleme
- VESA montaj uyumlu

#### Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

#### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Ekranda karşılama mesajı
- Dijital TV ve Radyo için entegre DVB-T tuner
- HDCP içerik koruması

#### Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Sinema benzeri, daha canlı görüntüler için Digital Crystal Clear
- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™

# PHILIPS

## Özellikler

### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### Entegre DVB-T tuner

Entegre DVB-T tuner, mevcut analog kanallarla birlikte Global Dijital TV kanallarına ulaşabilmenizi de sağlar. Ayrıca, radyo alıcılarına harcama yapmadan, misafirlerin dijital radyo istasyonlarını yüksek ses kalitesiyle dinlemelerine olanak sağlar.

### HDCP

Hem SD hem de HD içerik için HDCP korumalı içerik oynatma desteklenmektedir. Yüksek bant genişliği Dijital İçerik Koruması (HDCP), telif hakkıyla korunan içeriğin (filmler ve konserler gibi) izinsiz olarak kopyalanmasını engellemeye yardımcı olan bir telif hakkı koruma sistemidir.

### SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

### VESA montaj

Duvar/tavan montajı için Video Electronics Standards Association tarafından bir birleşik endüstri standardı belirlenmiştir. Bu da montaj olanaklarında büyük bir esneklik, çok çeşitli montaj destekleri arasından seçim yapabilme olanağı sağlar.

### Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)

Digital Crystal Clear, kontrastı, rengi ve keskinlik düzeyini en iyi hale getirerek görüntü kalitesini dijital olarak ayarlayan ve artıran, böylece daha canlı, sinemadakine benzer görüntüler sağlayan bir işleme teknolojisidir.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıran ve daha gerçekçi bir deneyim yaratan bir ses işleme teknolojisidir. Incredible Surround™, ek hoparlörler

kullanmaksızın konuklarınızın daha derin ve geniş sesli tam bir surround duygusunun keyfini çıkarmalarını sağlar.

### Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

### Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlümlü bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3
- Çapraz ekran boyutu (inç): 20 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 51 cm
- Ekran çözünürlüğü: 640 x 480p
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: 3D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Dinamik kontrast geliştirme, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Renk Geçiş İyileştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Digital Crystal Clear, Keskinlik Ayarı
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Ekran tipi: LCD VGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 25 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal \*
- Kanal Hafıza Sayısı: 100
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Program Adı, Sıralama, TV ayarlarının kopyalanması, Klavye kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Dijital/Analog modlar arasında kolay geçiş, Yandan Kontrol
- Comfort: Otel özellikleri, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı
- Ekran Format Ayarları: 16:9 sıkıştırma, 4:3, 4:3 genişletme
- Uzaktan Kumanda: pil hırsız koruması, zayıf pil algılama
- Uzaktan kumanda tipi: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin

- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, Tüketici TV'sine dönüştürülebilir
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı
- Teletext dilleri: Kiril, Doğu Avrupa, Batı Avrupa

## Ses

- Ekolayzır: 7 bant
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Stereo
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Geliştirme, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlantı

- Scart sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: Ortak Arayüz, Kulaklık çıkışı
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, S-video girişi
- Ext 4: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Güç

- Şebeke elektriği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 58 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Garanti Belgesi, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Masa üstü stand
- İsteğe bağlı aksesuarlar: SmartLoader 22AV1135

## Boyutlar

- Set Genişliği: 495 mm
- Set Yüksekliği: 419 mm
- Set Derinliği: 88 mm
- Ürün ağırlığı: 6,8 kg
- Set genişliği (stant ile): 495 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 467 mm
- Set derinliği (stant ile): 185 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 8,8 kg
- Kutu genişliği: 602 mm
- Kutu yüksekliği: 202 mm
- Kutu derinliği: 552 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,6 kg
- Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com