

Philips  
Professional LED LCD-TV

40" Signature

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL7382A



## Bli en del av handlingen

med Ambilight i ultratynn design

Opplev det siste ultratynne fra Philips: En TV som er som et maleri på veggen. Kombinasjonen av kraftfull LED-bildeytelse og Ambilights oppslukende egenskaper gjør at gjestene dine alltid er en del av handlingen.

### Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

### Skille gjesteopplevelsene

- Volumbegrensning
- Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
- 100 Hz Clear LCD, 2 ms ytelse for enestående bevegelsesskarphet
- Ambilight Spectra 2 gir en mer intens seeropplevelse

### Avanserte hotelfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- Velkomstmelding på skjermen
- Programmerbar kanal som vises når TVen slås på
- Integrert tilkoblingspanel
- Avansert EPG og kanalliste
- Låse installasjonsmenyen

# PHILIPS

## Høydepunkter

### LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

### Ambilight Spectra 2



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørker skjermen ved å projisere en lysglød på 2 av sidene til TVen, fra baksiden av skjermen på veggen rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og skarpheten på lyset, slik at det passer til bildet. Dette gir en altoppslukende seeropplevelse. Med Ambilight Spectra 2 blir filmene virkelig levende.

### Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

### 100 Hz Clear LCD (2 ms)



100 Hz Clear LCD gir ekstremt skarpe bevegelser. Den doble bildehastighetsinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som med vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 2 millisekunder. Nå kan du glede deg over klare og levende bilder også av raske bevegelser på skjermen.

### Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

### Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

### Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer

maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

### Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

### Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

### Programmerbar kanal som vises når TVen slås på

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

### Avansert EPG og kanalliste

Attraktiv EPG og kanalliste som har intuitive knapper med tydelig veiledningsgrafikk, slik at det er enkelt å finne den riktige kanalen.

### Én samlet kanalliste

Én integrert kanalliste for digitale og analoge kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst mellom analoge og digitale kanaler.

# Spesifikasjoner

## Ambilighet

- Ambilighet-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Kabinettfarge: Sølvbørstet dekorfront med svart kabinett
- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Aktiv kontroll + lyssensor, Digital støyreduksjon, Luminance Transient Improver, Dynamisk kontrastforbedring, 100 Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Programnavn, Automatisk programnavngiving, Sortering
- Enkel i bruk: Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Volumbegrensning
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, uskalert (1080p punktfor-punkt), Autoformat
- Multimedia: USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10W)
- Lydsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll
- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, PC-lyd inn
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- Ext 3: Audio v/h inn, YPbPr

## Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,15\text{ W}</math>
- Effektforbruk (typisk): 84 W
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>0,01</math>
- Årlig energiforbruk: 122,64 kWh
- Spor av bly: Ja\*

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Dreibart bordstativ, Hurtigstartveiledning, Garantibevis
- Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

## Mål

- Bredde, apparat: 966 millimeter
- Høyde, apparat: 593 millimeter
- Dybde, apparat: 41,5 millimeter
- Produktvekt: 13 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 966 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 641 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 242 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 16 kg
- Eskebredde: 1150 millimeter
- Eskehøyde: 682 millimeter
- Eskedybde: 158 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 18,5 kg

### Rear connectors



### Side



### Rear bottom connectors



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 3.0.2

EAN: 87 12581 55803 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.

\* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.