



Philips
Flat TV con Crystal Clear
III

15 pulg.
LCD

15PF5121



Potencia tu experiencia visual

con Crystal Clear III

Te presentamos un estupendo televisor que no sólo destaca por su gran calidad de imagen y sonido sino también por su estilo muy moderno con un acabado de calidad. Incluye tecnología Crystal Clear III para ofrecer imágenes naturales, más vivas y una acústica excepcional gracias al sistema Virtual Dolby Surround.

Imágenes naturales y con una gran nitidez

- Pantalla LCD XGA de alta definición, 1024 x 768p
- Crystal Clear III: imágenes naturales de mejor calidad
- Active Control optimiza la calidad de la imagen sea cual sea la fuente.

Reproducción de sonido extraordinaria

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación

Diseñado para tu mayor comodidad

- Radio FM incorporada para disfrutar de tus emisoras favoritas
- La entrada para PC e permite usar el televisor como monitor
- Control inteligente de imagen y sonido para personalizar la visualización

Para un rendimiento avanzado

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Pantalla XGA LCD, 1024 x 768 p

Esta pantalla XGA, dotada de los últimos avances en tecnología LCD, tiene una resolución panorámica de alta definición de 1024 x 768 píxeles y la capacidad de reproducir imágenes sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante de alta definición permite disfrutar al máximo del ocio.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una gama completa de mejoras que ofrecen una mejor imagen. Incluye filtro de peine 2D, contraste dinámico, Blue stretch y mejora del verde para conseguir siempre los colores más naturales.

Active Control

Active Control garantiza que las mejoras de ruido y nitidez se realizan de forma continua 60 veces por segundo. Ajustando continuamente los valores de la imagen más de 3.000 veces por minuto, Active Control Plus garantiza una experiencia de visualización optimizada.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido Surround. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces adicionales. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Radio FM

Radio FM incorporada capaz de almacenar 40 presintonías. Los nombres de emisoras en la pantalla simplifican la navegación; también se incluye un práctico protector de pantalla con reloj que se puede utilizar mientras se escucha la radio.

Entrada para PC

Con la entrada PC puedes conectar el televisor a un ordenador y usarla como monitor.

Control inteligente de sonido e imagen

Los modos presintonizados de Philips para el control inteligente del sonido y la imagen

proporcionan un acceso directo con un solo botón del mando a distancia. Puedes seleccionar los ajustes de sonido e imagen optimizados para los distintos modos de imagen y de sonido.

Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de gran ancho de banda sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. DVI-I es actualizable ya que se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor). La entrada DVI-I también es compatible con las señales analógicas PC VGA.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 500:1
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visualización (h / v): 140 / 125 grado
- Tamaño pant. en diagonal: 15 pulgada / 38 cm
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix XGA
- Resolución de panel: 1024 x 768 p
- Mejora de la imagen: Filtro de peine 2D, Active Control, Ajuste de temperatura de color, Contrast Plus, Crystal Clear III, escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Mejora de pantalla: Pantalla recubierta antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 2 W
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves
- Sistema de sonido: Mono, Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround

Sintonizador/Recepción/Transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/

- K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, VHF, FM
- Número de presintonías: 100
- Pantalla del sintonizador: PLL
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Conectividad

- Euroconector externo 1: L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Número de euroconectores: 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75, DVI-I, Antena FM, Entrada de audio para PC

Comodidad

- Reloj: Temporizador
- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema sintonización automática (ATS), almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Ordenar
- Facilidad de uso: Nivelador automático de volumen (AVL), Radio FM, Control de menús, Visualización en pantalla, Lista de programas, control inteligente de la imagen, control inteligente del sonido
- Mando a distancia: Televisor
- Tipo de mando a distancia: RCFE05SMU00
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3, 4:3 expandido
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, Línea de información de programa

Accesorios

- antena FM: Antena FM
- Accesorios incluidos: Guía de configuración rápida, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Soporte para la mesa, Manual de usuario, Cable de alimentación

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 375 x 337 x 62 mm
- Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.): 375 x 375 x 169 mm
- Peso incluido embalaje: 5,8 kg
- Peso del producto: 4 kg
- Peso del dispositivo: 4 kg
- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 454 x 391 x 215 mm
- Color de la carcasa: Silver Frost / Negro brillante

Alimentación

- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 42 W
- Alimentación: 90-240 CA
- Consumo en modo de espera: 1,5 W

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Fecha de emisión
2009-06-11

Versión: 3.0.10

12 NC: 8670 000 23468
EAN: 87 10895 94333 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com