

Philips
Professionell LED LCD-TV

40 tum Signature

Lysdiod
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL7382A



Bli en del av handlingen!

med Ambilight i en ultratunn design

Upplev det senaste i en ultratunn TV från Philips – som en målning på väggen. Se till att dina gäster alltid är en del av handlingen i en kombination av kraftfulla LED-bildprestanda och uppslukande Ambilight.

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Olika gästupplevelser

- Volymbegränsning
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- 100 Hz Clear LCD, 2 ms prestanda för suverän rörelseskärpa
- Ambilight Spectra 2 breddar tittarupplevelsen

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Programmerbar startkanal
- Integrerad anslutningspanel
- Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista
- Läsning av installationsmenyn

PHILIPS

Funktioner

LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

Ambilight Spectra 2



Lägg till en ny dimension i tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 2. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på två sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight justerar automatiskt färgen och styrkan på ljuset så att det matchar bilden. Det skapar en uppslukande tittarupplevelse. Med Ambilight Spectra 2 blir filmerna verkligen levande!

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

100 Hz Clear LCD (2 ms)



100 Hz Clear LCD skapar otrolig rörelseskärpa. Den dubbla bildhastigheten ger dubbelt så hög rörelseskärpa som traditionella LCD-skärmar, vilket ger en prestanda med en svarstid på 2 millisekunder. Nu kan du njuta av klara bilder även i snabba sekvenser.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Programmerbar startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista

Den tilltalande kanallistan innehåller intuitiva knappar med en tydlig förklarande grafik så att du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg
- Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 40 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 102 cm
- Skåpets färg: Framsida i borstat silver med svart skåp
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Active Control + ljussensor, Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Dynamisk kontrastförbättring, 100 Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Färgbehandling: 4 miljarder färger (14 bitars RGB)

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden *, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Programnamn, Automatisk namngivning av program, Sortering
- Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Volymbegränsning
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Inte skalförändrad (1080p, punkt-för-punkt), Autoformat
- Multimedia: USB, automatisk inkörning
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljudsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Hörlur ut, Ingång för datorljud
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr

Effekt

- Nätsström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,15\text{ W}$
- Strömförbrukning (medel): 84 W
- Strömförbrukning i av-läge: $\leq 0,01$
- Årlig strömförbrukning: 122,64 kWh
- Förekomst av bly: Ja*

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

Mått

- Bredd: 966 mm
- Höjd: 593 mm
- Djup: 41,5 mm
- Produktvikt: 13 kg
- Bredd (med stativ): 966 mm
- Höjd (med stativ): 641 mm
- Djup (med stativ): 242 mm
- Produktvikt (+stativ): 16 kg
- Lådbredd: 1150 mm
- Lådhöjd: 682 mm
- Låddjup: 158 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18,5 kg

Rear connectors



Side



Rear bottom connectors



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.0.2

EAN: 87 12581 55803 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 timmar per dag, 365 dagar om året.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.