



Philips
profesyonel flat TV

20 inç
LCD

20HF5474



Otel Flat TV

dahili saat ve FM radyo ile

Dahili (alarmlı) saati olan kullanıcı dostu bu LCD TV, konuklarınızın konforunu arttıran ve toplam sahip olma maliyetini azaltan birçok benzersiz özelliğe sahiptir. Opsiyonel SmartCard Xpress ünitesi, bu TV'nin sistem için tamamen hazır olmasını sağlar.

En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader
- Harici hoparlör konektörü
- VESA montaj uyumlu
- Ön/Yan kontrol kilidi
- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Dahili FM radyo

Sistem için hazır ve gelecek için uyumlu

- Etkileşimli sistemler için SmartCard Xpress Kutusu
- Entegre ek güç kaynağı

Konuklarınız için maksimum konfor

- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı

Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Crystal Clear (Kristal Netlik) III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir

PHILIPS

Özellikler

Wireless SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır

Dahili FM radyo

Entegre FM tuner, radyo alıcılarına fazladan bir yatırım yapmadan konuklarınıza daha büyük bir rahatlık sağlar.

Harici hoparlör konektörü

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses konektörleri, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

Ön/Yan kontrol kilidi

Ayarlar menüsünden TV'nin ön veya yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir, böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.

VESA montaj

Duvar/tavan montajı için Video Electronics Standards Association tarafından bir birleşik endüstri standardı belirlenmiştir. Bu da montaj olanaklarında büyük bir esneklik, çok çeşitli montaj destekleri arasından seçim yapabilme olanağı sağlar.

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözücülerin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici

dekorasyonları ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Entegre ek güç kaynağı

Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ise enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestten rahatsız olmasını engeller.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Crystal Clear (Kristal Netlik) III

Crystal Clear (Kristal Netlik) III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmeniz için bir 2D Tarama filtresi, Dinamik kontrast, Mavi yayma ve Yeşil gelişimlerini içerir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3
- Çapraz ekran boyutu (inç): 20 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 51 cm
- Ekran çözünürlüğü: 640 x 480p
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Crystal Clear III, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Ekran tipi: LCD VGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 16 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF, FM
- TV sistemi: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radyo Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), FM Radyo, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Entegre LCD Saat Göstergesi
- Saat Geliştirmeleri: PDC/TXT üzerinden Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri
- Ekran Format Ayarları: 16:9 sıkıştırma, 4:3, 4:3 genişletme
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca

- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, Harici Hoparlör konektörü, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır
- Scart sayısı: 1
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, DVI-I, FM Anteni, PC Ses girişi

Güç

- Şebeke elektriği: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 55W Normal operation W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Kablosuz SmartLoader 22AV1120

Boyutlar

- Set Genişliği: 506 mm
- Set Yüksekliği: 446 mm
- Set Derinliği: 77 mm
- Ürün ağırlığı: 8,2 kg
- Kutu genişliği: 684 mm
- Kutu yüksekliği: 500 mm
- Kutu derinliği: 213 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,4 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 506 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 490 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 246 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 3.0.7

EAN: 87 10895 92603 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com