

Philips
Flat TV profesional

37"

LCD HD Ready

37HF7444



HD
ready

WIRELESS SMART
LOADER

SmartCard-Xpress™

EXTRA LOUDSPEAKER
CONNECTION

WELCOME

VOLUME LIMITATION

SECURITY
LOCK

MENU LOCK

Flat TV cu sistem de integrare

cu cel mai nou ecran LCD de înaltă definiție

Televizorul care îmbunătățește orice cameră de hotel. Complet dotat pentru aplicații specifice industriei hoteliere. În combinație cu unitatea SmartCard Xpress opțională, acest televizor este pe deplin pregătit pentru servicii interactive și divertisment în camerele de hotel.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Conector pentru boxe externe
- Blocare controale frontale/laterale
- Telecomandă cu funcție de detectare a bateriilor descărcate
- ESP™ (Energy Savings Programmability)

Pregătit pentru sistem și compatibil cu tehnologiile noi

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Interfață Serial Xpress™ Control

Confort maxim pentru oaspeți

- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HDTV

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- **Dimensiune diagonală ecran:** 37 inch / 94 cm
- **Raport lungime/lățime:** 16:9, Ecran lat
- **Tip ecran:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Rezoluție panou:** 1366 x 768p
- **Luminozitate:** 500 cd/m²
- **Raport contrast (uzual):** 1200:1 (dinamic)
- **Timp de răspuns (uzual):** 8 ms
- **Caracteristici superioare imagine:** Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Scanare progresivă, Ajustare definiție
- **Caracteristici superioare ale ecranului:** Ecran cu strat antireflex
- **Unghi de vizionare (O / V):** 178 / 178 grad

rezoluție de afișare acceptată

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Formate calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Intrare antenă:** 75 ohm, coaxial (IEC75)
- **Număr de canale presetate:** 125
- **Mărci de tunere:** hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- **Afișare tuner:** PLL
- **Sistem TV:** PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Redare video:** NTSC, PAL, SECAM

Sunet

- **Putere de ieșire (RMS):** 2 x 15W
- **Sistem audio:** Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- **Caracteristici superioare sunet:** Echilibrare automată volum, Dynamic Bass Enhancement

Boxe

- **Difuzoare încorporate:** 2

Conectivitate

- **Caract. de conectivitate superioare:** Conector RJ12, Conector RJ45, Conector pentru boxe

externe, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress

- **Număr de mufe SCART:** 2
- **Ext 1 SCART:** Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- **Ext 2 SCART:** Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- **AV 3:** YPbPr
- **AV 4:** HDMI
- **AV 5:** HDMI
- **Conexiuni frontale/laterale:** Intrare audio, Intrare S-video
- **Alte conexiuni:** Antenă IEC75

Comoditate

- **Confort:** Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep
- **Ușor de instalat:** Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Încărcare inteligentă wireless
- **Ușor de utilizat:** Regl. automată volum AVL, Control lateral, Control inteligent al imaginii, Control inteligent al sunetului
- **Imagine în imagine:** Picture in Graphics
- **Telecomandă:** TV
- **Tip telecomandă:** RC2886
- **Ajustări format ecran:** 7 moduri panoramice, formatare automată
- **Teletext:** Smart Text (10 pagini)
- **Caracteristici superioare teletext:** Fast text
- **Limbi OSD:** Engleză, Franceză, Germană
- **Montare VESA:** 800 x 400 mm
- **Alte avantaje:** Blocare Kensington

Alimentare

- **Sursă de alimentare principală:** 110 - 240 V, 50/60 Hz
- **Consum:** 180 W - funcționare normală W
- **Temperatură ambientală:** 5° C - 40° C

Dimensiuni

- **Culoare carcasă:** Bicolor: negru - argintiu Silver Frost
- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 1100 x 609 x 97 mm
- **Greutate produs:** 25,1 kg
- **Dimensiuni carcasă (L x Î x A):** 1167 x 821 x 330 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 31,5 kg

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Telecomandă, Manual de utilizare, Suport de fixare pe perete
- **Accesorii opționale:** Configurare telecomandă RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Caracteristici principale produs

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

Blocare controale frontale/laterale

Selectând în meniul de configurare opțiunea de blocare sau deblocare a accesului la controalele frontale sau laterale ale televizorului, se previne accesarea neautorizată a meniului televizorului, economisindu-se astfel timpul și efortul hotelierului pentru reinstalare.

Detectare a bateriilor descărcate

Această funcție vă informează despre necesitatea înlocuirii bateriilor pentru telecomandă, prevenind apelurile de service și înlocuirea inutilă a bateriilor.

ESP™

Această funcție poate fi selectată din meniul de configurare. Televizorul poate fi oprit automat după o anumită perioadă de timp, pentru a economisi energie și a prelungi durata de viață a produsului. Intervalul care poate fi selectat este cuprins între 0 și 99 de ore.

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodarea și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Serial Xpress™ Control

Interfața Serial Xpress™ Control este compatibilă cu toate standardele de divertisment principale. Protocoalele incluse asigură conectarea la decodare externe, set-top box-uri și soluții PC, precum și compatibilitatea UART și RS232.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

HD Ready

Savurați imagini de calitate superioară cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru noile standarde HD, HDTV, Blue-ray DVD sau HDVD. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 5.0.6

12 NC: 8670 000 23517
EAN: 87 10895 92610 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com