



Philips
Profesionální televizor
LCD

20"
LCD
integrováný digitální

20HF5335D



Vylepšený design a vynikající hodnota

Televizor LCD Philips Digital Hospitality

S tímto moderním televizorem Hospitality s nízkou spotřebou si můžete užít výhody digitální televize a být plně připraveni na budoucnost. Vaši hosté si mohou vychutnat vřelé přivítání a skvělý zážitek ze sledování.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce SmartLoader pro rychlé klonování
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Kompatibilní s držákem (standard VESA)

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Uvítací zpráva na displeji
- Integrovaný tuner DVB-T pro digitální televizi a rádio
- Ochrana obsahu připojení HDCP

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- Technologie Digital Crystal Clear pro živější obraz jako v kině
- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem

PHILIPS

Přednosti

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Integrovaný tuner DVB-T

Integrovaný tuner DVB-T vám kromě existujících analogových kanálů umožňuje přijímat kanály digitálního pozemního televizního vysílání. Lze rovněž poslouchat digitální rádiové stanice ve vysoké zvukové kvalitě, aniž by bylo nutné investovat zvlášť do radiopřijímačů.

Připojení HDCP

Podporováno je přehrávání chráněného obsahu HDCP, a to jak SD, tak HD. High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) je systém chránící autorská práva, který pomáhá zabránit nedovolenému kopírování obsahu chráněného autorskými právy (např. filmy či koncerty).

Smartloader

Nabízí možnost zkopírování nastavení televizoru a programování analogových kanálů z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné

nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

Držák (standard VESA)

Jednotný průmyslový standard pro montáž zařízení na zeď/strop stanovený normalizační asociací Video Electronics Standards Association. To nabízí větší pružnost v možnostech montáže a široký výběr držáků.

Technologie Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je technologie zpracování obrazu, která digitálně přizpůsobuje a rozšiřuje kvalitu obrazu tak, že optimalizuje úroveň kontrastu, barev a ostrosti. Výsledkem je živější obraz jako v kině.

Incredible Surround™

Funkce Incredible Surround™ je technologie pro zpracování zvuku, která rozšiřuje virtuální vzdálenost dvěma reproduktory a vytváří

skutečně pohlcující zážitek. Díky funkci Incredible Surround™ si mohou vaši hosté vychutnat úplný prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou, a to bez použití dodatečných reproduktorů.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 20 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 51 cm
- Rozlišení panelu: 640 x 480 pixelů
- Jas: 450 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 800:1
- Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 3D, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Active Control, Contrast Plus, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Zdokonalení barevných přechodů, zdokonalení přechodů jasu, Technologie Digital Crystal Clear, Nastavení ostrosti
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej VGA
- Dynamický kontrast obrazovky: 4000:1
- Reakční doba (typická): 25 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupňů
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupňů
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *
- Počet kanálů předvoleb: 100
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatické pojmenování programů, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické ladění (ATS), funkce Autostore, Jemné ladění, Název programu, Řazení, Klonování nastavení televizoru, Zámek klávesnice, Zabezpečení přístupu do nabídky
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Snadné přepnutí mezi dig. a anal. rež., Ovládání na boku přístroje
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Uvítací zpráva
- Nastavení formátu obrazovky: Komprese 16:9, 4:3, Funkce 4:3 Expand
- Dálkový ovladač: ochrana před krádeží baterie, detekce slabé baterie
- Typ dálkového ovladače: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington, Možnost

- přeměny na TV pro spotřebitele
- Vylepšení teletextu: 4 oblíbené stránky, Informace o programu
- Jazyky teletextu: Azbuka, Východoevropský, Západoevropský

Zvuk

- Ekvalizér: 7 pásem
- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Stereo
- Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet konektorů Scart: 2
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Běžné rozhraní, Výstup pro sluchátka
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Konektor Ext 4: Vstup audio L/P, YPbPr
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI

Napájení

- Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 58 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Záruční list, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Stojan na nábytek
- Volitelné příslušenství: SmartLoader 22AV1135

Rozměry

- Šířka přístroje: 495 mm
- Výška přístroje: 419 mm
- Hloubka přístroje: 88 mm
- Hmotnost výrobku: 6,8 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 495 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 467 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 185 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 8,8 kg
- Šířka balení: 602 mm
- Výška balení: 202 mm
- Hloubka balení: 552 mm
- Hmotnost včetně balení: 10,6 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 100 x 100 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com