



Philips
Profesjonell LCD-TV med
Pixel Plus HD

32"

LCD HD-klargjort

32HF5445



Den allsidige og interaktive hotell-TVen

Philips HD-klar LCD-TV

Denne stilige og energibesparende hotell-TVen er fullstendig forberedt på interaktivitet. Gjestene får en flott seeropplevelse valgfritt forbedret med musikk på badet og en tilpasset velkomstmelding.

Systemklar og fremtidskompatibel

- Ekstern programvareoppgradering
- Kompatibel SmartCard Xpress-boks for interaktive systemer

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- Pixel Plus HD for bedre detaljer, dybde og klarhet
- Velkomstmelding på skjermen
- Dreiestativ med tyverisikring

Best på totale eierkostnader

- Trådløs SmartLoader for rask kloning
- Ekstern høyttalerkontakt og ekstra strømforsyning
- Låse installasjonsmenyen

Bærekraftig og sikker

- SmartPower for energisparing
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinet



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Diagonal skjermstørrelse:** 32 tomme / 81 cm
- **Sideforhold:** 16:9, Widescreen
- **Skjermtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Paneloppløsning:** 1366 x 768p
- **Lysstyrke:** 500 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 1500:1
- **Dynamisk skjermkontrast:** 7500:1
- **Visningsvinkel (h / v):** 178 / 178 grader
- **Svartid (typisk):** 8 ms
- **Bildeforbedring:** 3D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive Scan, Fargetransientforbedring, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- **Skjermforbedring:** Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- **Antenneinnngang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **Antall forhåndsinnstilte kanaler:** 125
- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- **Tunervisning:** PLL
- **TV-system:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Videoavspilling:** NTSC, PAL, SECAM

Lyd

- **Lydsystem:** Nicam-stereo, Stereo
- **Utgangseffekt (RMS):** 2 x 10 W
- **Lydforbedringer:** Automatisk volumtjvning, Incredible Surround

Høytalere

- **Innebygde høytalere:** 2

Tilkoblingsmuligheter

- **Antall Scart-kontakter:** 2
- **Ext 1 Scart:** Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- **Ext 2 Scart:** Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- **Ext 3:** Audio v/h inn, CVBS inn, S-video inn
- **Ext 4:** Audio v/h inn, YPbPr
- **Ext 5:** HDMI

- **Ext 6:** HDMI
- **Andre tilkoblinger:** Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA
- **Forbedring av tilkoblingsmuligheter:** RJ12-kontakt, RJ45-kontakt, Kontakt for eksterne høyttalere, HM-Link, Ekstra strømforsyning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-boks klar, Rask infrarød sløyfe, Serielt Xpress-grensesnitt, SmartPlug Xpress-grensesnitt, Slå på smart

Anvendelighet

- **Komfort:** Hotellgjest-funksjoner, Sleep timer, Slå på kanal, Volumbegrensning, Velkomstmelding
- **Enkel installering:** Avansert hotellmodus, Fininnstilling, Programnavn, Trådløs Smart-lasting, Tastaturlås, Tilgang til sikkerhetsmeny
- **Enkel bruk:** Automatisk volumtjvning, Smart Picture, Smart Sound
- **Skjermformatjusteringer:** 4:3, 7 Widescreen-modi
- **Tekst-tv:** 1000-siders hypertekst
- **Tekst-tv-spåk:** Kyrillisk, Øst-europeisk, Vest-europeisk
- **Fjernkontroll:** batteri, tyverisikret, lav batteri-indikasjon
- **Fjernkontrolltype:** RC2886
- **Fastvareoppgraderbar:** Eksterne oppgrad., hotell-TV-prog.vare, Lokal oppgradering, total TV-prog.vare
- **Andre praktiske funksjoner:** Konvertibel til forbruker-TV, Kensington-lås

Strøm

- **Lysnett:** 100-240 V, 50/60 Hz
- **Effektforbruk:** 150 W
- **Aktivt standby-forbruk:** 19 W
- **Passivt standby-forbruk:** 2 W
- **SmartPower høy-modus:** 90 W
- **SmartPower medium-modus:** 90 W
- **SmartPower lav-modus:** 118 W
- **Omgivelsestemperatur:** 5 °C til 40 °C

Mål

- **Kabinettfarge:** To farger – sølv og høyglanset svart
- **Mål på apparat (B x H x D):** 805 x 546 x 112 mm
- **Mål for apparat med stativ (B x H x D):** 805 x 610 x 210 mm
- **Eskemål (B x H x D):** 877 x 641 x 267 mm
- **Produktvekt:** 14,6 kg
- **Produktvekt (+stativ):** 17,47 kg
- **Vekt, inkl. emballasje:** 20,7 kg
- **VESA-veggfeste kompatibel:** 200 x 100 mm

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Garantibevis, Nettledning, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Dreiestativ med tyverisikring
- **Valgfritt tilbehør:** Trådløs SmartLoader 22AV1135, Oppsett av fjernkontroll RC2573GR

Grønne spesifikasjoner

- **Sikkerhet:** Flammesikkert kabinett

ProduktHødepunkter

Eksterne programvareoppgradering

TV-programvaren som kontrollerer hotellspesifikke funksjoner, kan oppgraderes eksternt via en sertifisert systemleverandør.

SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD er en bildebehandlingsteknologi som lar deg se innhold som er levende og naturlig. Resultatet er fantastisk knivskarpe bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, fra alle HD-kilder.

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Dreiestativ

Denne LCD-TVen leveres med et dreiestativ som gir gjestene mulighet til å justere TVen slik at de kan se på TV fra hvor som helst i rommet. Stativet kan festes til et bord eller andre møbler for å gi ekstra beskyttelse mot tyveri.

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Eksterne høyttalere og strømforsyning

TVen er utstyrt med en forsterket lydkontakt for enkel installasjon av eksterne høyttalere (for eksempel på badet). Dette fjerner behovet for investeringer i eksternt utstyr. Den ekstra, integrerte strømforsyningen fjerner behovet for en separat strømforsyning for et interaktivt system. Hvis den brukes alene, kan den ekstra strømforsyningen slås av for å spare strøm.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

SmartPower

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 5.0.6

12 NC: 8670 000 28845
EAN: 87 12581 32863 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com