



Philips
professzionális,
síkképernyős TV

15"-es
LCD

15HF5234



Hospitality Flat TV

vezeték nélküli másolással a gyors telepítés érdekében

Kompakt, lapos és elegáns. A 15"-es LCD TV mindent megad, hogy vendégei otthon érezzék magukat. Ugyanakkor időt és pénzt takarít meg a szállodaüzemeltetőnek.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
- Csatornabeállító menü zárolása
- Háztartási TV-készülékké átalakítható
- Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása
- Beépített FM rádió

A vendégek maximális kényelme

- Hangerő-korlátozás
- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- A finomabb részletek kiemeléséhez 2D fésűszűrő élesíti a képet.
- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása

Ha a beállítás menüben kiválasztja az elülső vagy oldalsó TV-kezelőszervek zárolását vagy a feloldását, a TV-menühöz nem férhetnek hozzá jogosulatlan személyek, így a szállodaüzemeltető időt takarít meg és nem kell újrategesztelni a rendszert.

Beépített FM rádió

A beépített FM rádióval a vendégek még jobban érezhetik magukat, és nem kell rádióvevőt vásárolniuk.

Háztartási TV-készülékké átalakítható

A TV az utólagos értékesítés során könnyedén átalakítható háztartási készülékből kereskedelmi üzemre.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

2D színélesítés

A krominancia (szín) és a luminancia (fényerősség) információkat 2D fésűs szűrő különíti el a független feldolgozás érdekében, hogy javuljon a képfelbontás és minimálisra csökkenjen a torzítás.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 15 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 38 cm
- Panel felbontása: 1024 x 768p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Képjavítás: 2D színélesztés, Active Control, Színkiemelés, Crystal Clear III, Progresszív pásztázás, Élességállítás
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD XGA aktív mátrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 16 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 140 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 125 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video formátumok: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF, FM
- TV-rendszer: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 99
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading
- Egyszerű használat: FM rádió, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 16:9-es összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
- Távvezérlő: TV

- Távvezérlő típusa: RCFE05SMU00
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, spanyol
- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- VESA tartó: 100 x 100 mm
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, gyorstext

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 1
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audio L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, DVI-I, PC audio be

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 42W Normal operation W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1120

Méret

- Készülék szélessége: 375 mm
- Készülék magassága: 337 mm
- Készülék mélysége: 62 mm
- Termék tömege: 4 kg
- Doboz szélessége: 454 mm
- Doboz magassága: 391 mm
- Doboz mélysége: 215 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,8 kg
- Szélesség (talppal): 375 mm
- Magasság (talppal): 375 mm
- Mélység (talppal): 169 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com