

Philips
Profesjonalny płaski
telewizor

23 cale
LCD

23HF9472



Gotowy do działania płaski telewizor

Przeznaczony do hotelowych systemów rozrywkowych

Telewizor ciekłokrystaliczny z wbudowanym zegarem (budzikiem) oferujący ostry obraz o żywych kolorach i szeroki kąt widzenia. W połączeniu z opcjonalną przystawką SmartCard XPress urządzenie to jest gotowe do współpracy z usługami interaktywnymi i hotelowymi systemami rozrywkowymi.

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Programowanie początkowego kanału
- Zabezpieczenie dostępu do menu
- Blokada przedniego panelu sterowania
- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie
- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- Wbudowane radio FM
- Złącze głośników zewnętrznych
- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień

Żywe, naturalne i bardzo ostre obrazy

- Wyświetlacz LCD WXGA o wysokiej rozdzielczości 1280 x 768 pikseli
- Digital Crystal Clear to żywy obraz jak w kinie
- Active Control optymalizuje jakość obrazu niezależnie od źródła

PHILIPS

Zalety

Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami. Automatyczna synchronizacja czasu przez telegazetę oraz funkcja zachowywania ustawień budzika w przypadku zaniku prądu gwarantują gościom dodatkowy komfort.

Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłoby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

Blokada przedniego panelu sterowania

Uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do funkcji telewizora.

Programowanie początkowego kanału

Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania reklam we własnym zakresie i wyświetlania programów informacyjnych, dzięki możliwości

wyświetlenia zaprogramowanego kanału po włączeniu telewizora.

Zabezpieczenie dostępu do menu

Zapewnia warunkowy dostęp do ustawień instalacyjnych i konfiguracyjnych na podstawie specjalnego kodu lub nadrzędnego pilota.

Wbudowane radio FM

Wbudowane radio FM oferuje gościom zwiększony komfort i pozwala uniknąć dodatkowych inwestycji w odbiorniki.

Złącze głośników zewnętrznych

Złącze wzmacnionego sygnału audio ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych.

Przystawka SmartCard Xpress

Montowana z tyłu telewizora opcjonalna przystawka SmartCard Xpress umożliwia współpracę dekoderek i kart aplikacji różnych producentów z odbiornikiem telewizyjnym, udostępniając nowe funkcje w telewizorze. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekoderek i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub SmartPlug.

Dodatkowy wbudowany zasilacz

Dzięki dodatkowemu wbudowanemu zasilaczowi nie ma potrzeby stosowania osobnego zasilania dla systemu interaktywnego. W przypadku pracy w trybie samodzielnym dodatkowy zasilacz można wyłączyć, co pozwala oszczędzać energię.

Sterowanie Serial Xpress™

Interfejs sterowania Serial Xpress™ jest zgodny ze wszystkimi najważniejszymi płatnymi usługami rozrywkowymi. Protokoły umożliwiają podłączenie do telewizora zewnętrznych dekoderek, przystawek i rozwiązań wykorzystujących komputery. Interfejs obsługuje protokoły UART i RS232.

Możliwość aktualizacji oprogramowania

Podlegająca aktualizacji architektura oprogramowania zapewnia zgodność telewizora z wprowadzanymi w przyszłości nowymi technologiami i rozwiązaniami, gwarantując bezpieczeństwo zainwestowanych środków.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear to komplet innowacyjnych funkcji poprawy obrazu, które cyfrowo regulują jego parametry w celu uzyskania optymalnego poziomu kontrastu, koloru i ostrości. Obraz zupełnie jak w kinie.

Wyświetlacz LCD WXGA, 1280 x 768p

Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD WXGA oferuje rozdzielczość HD 1280 x 768 pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

Funkcja Active Control

Funkcja Active Control ogranicza zakłócenia i optymalnie reguluje ostrość 60 razy na sekundę. Dzięki ciągłej regulacji ustawień obrazu, ponad 3 000 razy na minutę, funkcja Active Control Plus zapewnia zawsze optymalną jakość obrazu.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 23 cali
- Przekątna ekranu (cm): 58 cm
- Rozdzielczość panelu: 1280 x 768 p
- Jasność: 450 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, Skanowanie progresywne, Filtr grzebienny 2D, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Luminance Transient Improver, Regulacja ostrości, Funkcja Active Control
- Współczynnik kontrastu (typowy): 400:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 25 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 176 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 176 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: FM, Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 127
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Dostrajanie, Nazwa programu, Cyfrowa pętla strojenia PLL
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Radio FM, Smart Picture, Smart Sound, Wyświetlanie na ekranie
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem
- Ustawienia formatu ekranu: 7 trybów panoramicznych, Automatyczne wybieranie formatu
- Pilot: Telewizor

- Typ pilota zdalnego sterowania: RC2886
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 100 mm
- Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Nicam Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Smart Sound
- Moc muzyczna: 20 W

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze RJ45
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście CVBS
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Y/C
- Inne połączenia: Antena IEC75, Antena FM, Wejście PC VGA + wejście audio L/P, Wyjście analogowe audio L/P

Moc

- Zasilanie sieciowe: 90–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 97 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: ≤ 3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Pilot, Instrukcja obsługi, Podstawa na biurko

Wymiary

- Waga produktu: 11,2 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 14 kg
- Kolor osłony: Srebrnobiały perłowy (przód), biały o wysokim połysku (tył)
- Wymiary produktu (S x G x W): 691 x 370 x 87
- Wymiary zewnętrzne kartonu (S x G x W): 765 x 573 x 261
- Wysokość (z podstawą): 433 mm
- Głębokość (z podstawą): 240 mm

