



Philips
Flat TV με Crystal Clear III

20"
LCD

20PF5121



Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με Crystal Clear III

Πρόκειται για μια θαυμάσια, νέα τηλεόραση που δεν παρέχει απλώς εξαιρετική εικόνα και ήχο αλλά επίσης σύγχρονο και ποιοτικό φινίρισμα. Διαθέτει τεχνολογία Crystal Clear III για φυσικές, ζωντανές εικόνες και Virtual Dolby Surround για εξαιρετικό ήχο.

Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

- Οθόνη LCD VGA ενισχυμένης ευκρίνειας, 640 x 480p
- Crystal Clear III για φυσικές, εξαιρετικής ποιότητας εικόνες
- Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Λεπτές και κομψές γραμμές που εναρμονίζονται με το χώρο σας

- Κομψός σχεδιασμός που χωρά σε κάθε δωμάτιο

Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση

- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή
- Smart Picture & Smart Sound για προσωπικό ήχο και εικόνα

Για εξελεγμένη απόδοση

- Το DVI-I προσφέρει άψογη εικόνα και συνδεσιμότητα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD VGA, 640 x 480p

Αυτή η οθόνη VGA με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD έχει βελτιωμένη ανάλυση στα 640 x 480p.

Crystal Clear III

Το Crystal Clear III συνδυάζει Κτενοειδές Φίλτρο 2D, Δυναμική Αντίθεση, Blue stretch και Βελτίωση πράσινου ώστε να έχετε πάντα χρώματα που φαίνονται πέρα για πέρα φυσικά.

Active Control

Το Active Control διασφαλίζει συνεχή βελτίωση θορύβου και ευκρίνειας σε συχνότητα 60 φορές το δευτερόλεπτο. Προσαρμόζοντας συνεχώς τη ρύθμιση εικόνας πάνω από 3,000 φορές το λεπτό, διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση

του περιβάλλοντος ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Ραδιόφωνο FM

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο 40 προεπιλεγμένων σταθμών. Εύκολη πλοήγηση με την εμφάνιση των ονομάτων των σταθμών. Εύχρηστο ρολόι.

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Έξυπνη εικόνα και έξυπνος ήχος

Οι προεπιλεγμένες λειτουργίες της Philips για Smart Picture και Smart Sound σας παρέχουν άμεση πρόσβαση μέσω ενός μόνο

πλήκτρου του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να επιλέξετε βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου για τις διάφορες λειτουργίες εικόνας και ήχου.

Είσοδος DVI-I

Η είσοδος DVI-I συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB ευρείας ζώνης. Παρέχει άψογη, καθαρή εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα. Υποστηρίζει προστασία από αντιγραφή HDCP συσκευές αναπαραγωγής DVD και συσκευές εγγραφής HD. Η είσοδος DVI-I έχει διαχρονική λειτουργικότητα καθώς μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις συσκευές HDMI (απαιτείται καλώδιο μετατροπής). Η είσοδος DVI-I υποστηρίζει επίσης μετατροπή αναλογικών σημάτων PC σε αναλογικά σήματα VGA.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 500:1
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 20 ίντσα / 51 εκ.
- Τύπος οθόνης: LCD VGA Active Matrix TFT
- Βελτίωση εικόνας: Crystal Clear III, Προοδευτική σάρωση, Δυσδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control, Ρύθμιση ευκρίνειας, Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος, Contrast Plus
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανάκλαστική επικάλυψη
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 160 / 120 βαθμούς
- Ανάλυση οθόνης: 640 x 480 p
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
720 x 400	70Hz

Φορμά βίντεο

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720 p	3Fh

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Ισοσταθμιστής: 5 ζώνες

Ευκολία

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Ακριβής ρύθμιση, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση

- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Ραδιόφωνο FM, Έλεγχος μενού, Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος προγραμμάτων, Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart Sound
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05SMU00
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Συμπίεση 16:9, 4:3, Επέκταση 4:3
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.
- Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM, Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Οθόνη δέκτη: PLL
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 1
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Κεραία FM, Είσοδος ήχου PC
- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 1,5 W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5° C έως 40° C
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 90-240

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 684 x 500 x 213 χιλ.

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Ημερομηνία έκδοσης
2019-06-26

Έκδοση: 3.0.8

12 NC: 8670 000 23475
EAN: 87 10895 94344 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

- Έγχρωμο περίβλημα: Silver Frost / High Gloss Black
- Διαστάσεις (με βάση) (Π x Υ x Β): 506 x 490 x 246 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 506 x 446 x 77 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 8,1 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 10,3 κ.
- Βάρος προϊόντος: 8,1 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Κάρτα εγγραφής, Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιου, Εγχειρίδιο χρήσεως
- Κεραία FM: Κεραία FM