

飞利浦 1000 series  
具有数码晶彩技术的  
LED 背光源技术的液晶  
电视

32 英寸  
高清

32PFL1335



## 享受美好的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

### 音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声

### 便捷的连接

- USB 连接让您欣赏丰富的多媒体内容

### 上佳画质

- 数码晶彩技术提供鲜艳的影院级图像
- LED 技术确保色彩鲜艳自然

# PHILIPS

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸: 32 英寸 / 81 厘米
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 高清 /LED
- 面板分辨率: 1366 x 768
- 画面效果增强: 2D/3D 降噪, 3D 梳状滤波器, 3/2 - 2/2 移动下拉, 数码降噪
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

## 支持的显示分辨率

电脑格式	分辨率	刷新率
	640 x 480	60 赫兹
	800 x 600	60 赫兹
	1024 x 768	60 赫兹
	1360 x 768	60 赫兹
	1280 x 1024	60 赫兹

  

视频格式	分辨率	刷新率
	480i	60 赫兹
	480p	60 赫兹
	576i	50 赫兹
	576p	50 赫兹
	720p	50、60 赫兹
	1080p	50、60 赫兹
	1080i	50、60 赫兹

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2x8W
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声

## 便利性

- 时钟: 定时关机
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 灵智图像, 灵智声音, 自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 全屏, 电脑扩展

## 16:9

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 连接增强: 捷联技术

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I
- 视频播放: PAL, NTSC

## 连接

- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- USB: USB 2.0 x 2
- EasyLink (HDMI-CEC): 系统待机, EasyLink, 单键式播放, 系统信息 (菜单语言)
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)

## 电源

- 环境温度: 0 ° C 至 40 ° C
- 主电源: 220 伏; 50 赫兹
- 功耗: 55 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

## 尺寸

- 兼容的墙架: VESA 100x100 毫米

## 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单, 快速入门指南
- 用户手册: 简体中文

# 产品亮点

## 超宽环绕立体声

超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

## 数码晶彩技术

数码晶彩技术是一种画面创新技术, 这种技术采用数码方式通过优化对比度、色彩和清晰度, 从而调节和优化画面质量。看起来就像逼真的影院级图像。

## USB (多媒体)

您可以通过 USB 连接器访问大多数 USB 闪存盘 (USB 存储类设备) 中的 JPEG 照片、MP3 音乐和一些特定格式的视频文件。您只需将 USB 插入电视侧面的插槽, 借助易用的屏幕浏览器访问多媒体内容。您现在可以轻松地欣赏和分享视频、照片和音乐了!

## LED 技术

白色 LED 属固态元件, 能够更迅速地达到充分、恒定的亮度, 缩短亮起时间。LED 中不含汞物质, 因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制, 从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡, 它还能提供非凡的色彩再现。



发行日期 2019-06-18

版本: 8.0.1

12 NC: 8670 001 00451  
EAN: 69 52897 20126 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)