

Philips
Televizor profesional cu
LED-uri

- Studio TV de 32"
- LED
- MPEG DVB-T/C 2/4

32HFL2808D



Valoare deosebită într-un design modern

cu tehnologia LED economică

Cu acest televizor economic LED destinat industriei hoteliere, vă veți bucura de instalarea eficientă prin clonare USB și caracteristici dedicate industriei hoteliere, precum blocarea meniului și a comenzilor.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- USB pentru redare multimedia
- Panou de conectivitate integrat
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Consum redus de energie
- Limitarea volumului
- Blocarea meniului de instalare
- Blocare controale frontale/laterale

A

PHILIPS

Repere

Clonare USB

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de

energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografiile, videoclipurile și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.



Specificații

Imagine/Ecran

- Afișaj: Televizor cu tehnologie HD LED
- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1
- Culoare carcasă: Negru

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Incredible Surround, Control înalte și joase, Sunet clar

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de USB-uri: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, USB 2.0
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire SP/DIF (coaxial), intrare PC VGA, Interfață comună Plus (CI+)

Confort

- Ușor de instalat: Sistem de reglare automată (ATS), Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale (analog + DVB-T sau C), On Screen Display, Listă de programe, Control lateral
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pagina de întâmpinare (.png), Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep

- Mod închisoare: TXT, blocare subtitrare USB
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Autocompletare, Autozoom, Nescalat
- Telecomandă: 22AV1107A/12
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB

Asistență medicală

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: Ieșire căști

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Containere: AVI, MKV
- Formate redare muzică: AAC, MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Alimentare eticheta energetică UE: 41 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Consum anual de energie: 59 kW h
- Consum în standby: < 0,3 W
- Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie în modul oprit: < 0,3 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 743 x 451 x 88,5 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 743 x 489 x 185 mm
- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 915 x 585 x 145 mm
- Greutate produs: 6,3 kg
- Greutate produs (+ stativ): 6,9 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,5 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 100 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță



Data apariției 2013-07-25

Versiune: 9.1.6

12 NC: 8670 001 01791
EAN: 87 12581 68308 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com