



Philips
LCD Pixel Plus HD -TV
ammattikäyttöön

32"

LCD HD Ready

32HF5445



Monipuolinen vuorovaikutteinen Hospitality-TV

Philips HD Ready LCD -TV

Tyylikäs ja energiaa säästävä Hospitality TV on valmis vuorovaikutteisuuteen. Vieraat voivat nauttia täydellisestä katseluelämyksestä sekä musiikista kylpyhuoneessa.

Tervetuliaisviesti on muokattavissa.



Järjestelmävalmius ja päivitettävä

- Ohjelmiston etäpäivitys
- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikutteisille järjestelmille

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- Pixel Plus HD antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Kiertonivelteline, jossa on varkaudenesto

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Ulkoinen kaiutinliitäntä ja ylimääräinen virtalähde
- Asennusvalikon lukitus

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- SmartPower säästää energiaa
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm
- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-FTF)
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 1500:1
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 7500:1
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvanparannus: 3D-kampasuodatin, 3:2/2:2-liikemuunto, Active Control, Contrast Plus, Dynaaminen kontrastisäätö, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaistisuuden poisto, Progressive Scan -toiminto, CTI (Color Transient Improvement), LTI (Luminance Transient Improver), Pixel Plus HD
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

tuettu näyttöresoluutio

Videoformaattit	Virkistystaajuus
640 x 480i	1 Fh
640 x 480p	2 Fh
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh
1 280 x 720p	3 Fh
1 920 x 1 080i	2 Fh

Tietokoneformaattit	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1 024 x 768	60, 70, 75 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Virittimen/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Esiasetetun kanavien määrä: 125
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- Virittimen näyttö: PLL
- TV-järjestelmä: televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Stereo
- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Incredible Surround -ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 2
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- Ext 3: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, S-video-tulo
- Ext 4: Äänitulo v/o, YPbPr

- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC-tulo, VGA
- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, HM-liikki, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W, Käyttövalmis SmartCard Xpress -yksikkö, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Serial Xpress -liitäntä, SmartPlug Xpress -liitäntä, Scart-liitäntä

Käytön mukavuus

- Käyttö mukavuus: Hotelli-asiakastoiminto, Unijastin, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Tervetuliaisviesti
- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti, Painikkeiden lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-ääni
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 7 laajakuvatila
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Tekstitelevision kielet: Kyrillinen, Itäeurooppalainen, Länsieurooppalainen
- Kaukosäädin: akun varkaudenesto, lataus vähissä -ilmainen
- Kaukosäätimen tyyppi: RC2886
- Päivitettävä ohjelmisto: Hotelli-TV:n ohjelmiston etäpäivitys, TV:n ohjelmiston paikallinen päivitys
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Muuntuu tavalliseksi televisioksi, Kensington-lukko

Virta

- Verkkovirta: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 150 W
- Aktiivinen valmiustilakulutus: 19 W
- Passiivinen valmiustilakulutus: 2 W
- Korkea SmartPower-tila: 70 W
- Normaali SmartPower-tila: 90 W
- Alhainen SmartPower-tila: 118 W
- Ympäristön lämpötila: 5 °C - 40 °C

Mitat

- Rungon väri: Kaksivärinen - hopea/kiiltävä musta
- Laitteen mitat (L x K x S): 805 x 546 x 112 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 805 x 610 x 210 mm
- Laatikon mitat (L x K x S): 877 x 641 x 267 mm
- Tuotteen paino: 14,6 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 17,47 kg
- Paino pakattuna: 20,7 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 100 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Takuuvihko, Virtajohto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Kiertonivelteine, varkaudenesto
- Lisätarvikkeet: Langaton SmartLoader 22AVI 135, Kaukosäädin RC2573GR

Green-sarjan tekniset tiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Tärkeimmät ominaisuudet

Ohjelmiston etäpäivitys

Sertifioitujen järjestelmien valmistajat voivat päivittää TV:n hotellikäyttöominaisuuksia ohjaavan ohjelmiston etäsijainnista.

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeerihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD on kuvankäsittelytekniikka, jonka ansiosta kuvasäätö näyttää eloisalta, luonnolliselta ja todenmukaiselta. Tuloksena on partaveitsenterävä, uskottoman yksityiskohtainen ja syvä kuva mistä tahansa HD-lähteestä.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Kiertonivelteine

Tämän LCD-TV:n mukana toimitetaan kiertonivelteine, jonka avulla asiakkaat voivat katsoa televisiota kaikkialla huoneessa. Teline voidaan kiinnittää pöytään tai muuhun huonekaluun, mikä ehkäisee varkauksia.

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aika ja kustannuksia.

Ulkoiset kaiutin ja virtalähde

Televiiossa on vahvistettu ääniliitäntä, jonka avulla ulkoiset kaiuttimet on helppo asentaa esimerkiksi kylpyhuoneisiin. Ulkoista laitteistoa ei tarvitse hankkia. Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvottoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

SmartPower

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajattelua. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 5.0.6

12 NC: 8670 000 28845
EAN: 87 12581 32863 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com