

Philips  
Profesjonalny telewizor  
LCD

**26 cali**  
LCD  
HD Ready

**26HF7875**



Jedyny w swoim rodzaju interaktywny telewizor dla hoteli

## Telewizor LCD Philips z gniazdem SmartCard

Ten stylowy, energooszczędny telewizor dla hoteli z wbudowanym gniazdem SmartCard jest naszym najlepiej zabezpieczonym rozwiązaniem interaktywnym. Zapewnia gościom wspaniałe wrażenia wizualne i muzykę nawet w łazience oraz funkcję spersonalizowanego powitania.

### **Korzystne koszty eksploatacji**

- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Złącze głośników zewnętrznych i dodatkowy zasilacz

### **Trwałość i bezpieczeństwo**

- Funkcja oszczędności energii SmartPower
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

### **Integralne rozwiązanie systemowe i funkcjonalność przez wiele lat**

- Zabezpieczone gniazdo SmartCard
- Zdalna aktualizacja oprogramowania

### **Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości**

- Komunikat powitalny na ekranie
- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- Digital Crystal Clear to żywy obraz jak w kinie
- Obrotowa podstawa antykradzieżowa

**PHILIPS**

## Zalety

### Zdalna aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie do telewizora, które steruje określonymi funkcjami hotelowymi, może być aktualizowane zdalnie przez certyfikowanego dostawcę systemu.

### Zintegrowane gniazdo SmartCard

Zintegrowane gniazdo SmartCard umożliwia dostawcom usług dodawanie nowych funkcji do odbiornika telewizyjnego za pośrednictwem kart aplikacji, bez konieczności instalowania dodatkowych przystawek i połączeń. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekoderek i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania SerialXpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub interfejsu SmartPlug.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear to technologia przetwarzania obrazu, która cyfrowo reguluje i poprawia jakość obrazu, optymalizując poziom kontrastu, koloru i ostrości. Obraz zupełnie jak w kinie.

### Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami. Automatyczna synchronizacja czasu przez telegazetę oraz funkcja zachowywania ustawień budzika w przypadku zaniku prądu gwarantują gościom dodatkowy komfort.

### Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

### Podstawa obrotowa

Ten telewizor LCD jest wyposażony w podstawę obrotową, która umożliwia gościom regulowanie telewizora w taki sposób, aby można było oglądać telewizję z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Podstawę można przymocować do stołu lub mebla, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.

### Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

### Głośniki zewnętrzne i zasilanie

Telewizor jest wyposażony w złącze wzmocnionego sygnału audio, które ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia

kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych. Dzięki dodatkowemu wbudowanemu zasilaczowi nie ma potrzeby stosowania osobnego zasilania dla systemu interaktywnego. W przypadku pracy w trybie samodzielnym dodatkowy zasilacz można wyłączyć, co pozwala oszczędzać energię.

### SmartPower



Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

### Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 26 cali
- Przekątna ekranu (cm): 66 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebieniowy 3D, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Funkcja Active Control, Funkcja Contrast Plus, Dynamiczna poprawa kontrastu, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Digital Crystal Clear
- Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Dynamiczny kontrast ekranu: 4000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 160 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 150 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

### Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 125
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

### Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy,

Dostrajanie, Nazwa programu, Bezprzewodowe inteligentne ładowanie, Blokada klawiatury, Zabezpieczenie dostępu do menu

- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem, Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD
- Funkcje dotyczące zegara: Synchron. czasu za pomocą PDC/TXT
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Komunikat powitalny, Wskaźnik otrzymania wiadomości
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, 7 trybów panoramicznych
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington, Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Zdalna aktualizacja oprogramowania telewizora dla hoteli, Lokalna aktualizacja oprogramowania telewizora
- Języki telegazety: Cyrylica, Wschodnioeuropejski, Zachodnioeuropejski

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- System dźwięku: Nicam Stereo, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround

### Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

### Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze RJ45, Złącze głośników zewnętrznych, Łącze HM, Dodatkowy zasilacz 12 V/1 W, Możliwość instalacji SmartCard Xpress, Szybka kontrola w pętli podczterwieni, Interfejs Serial Xpress, Interfejs SmartPlug Xpress, Włączanie przez przewód Scart, Gniazdo rozszerzeń SmartCard
- Liczba złącz Scart: 2

- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście słuchawkowe, PC-In VGA
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wejście S-video
- Ext 4: Wejście audio L/P, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 120 W
- SmartPower w trybie wysokim: 58 W
- SmartPower w trybie niskim: 103 W
- Czynny pobór mocy w trybie gotowości: 18 W
- Bierny pobór mocy w trybie gotowości: 2 W
- SmartPower w trybie średnim: 73 W

### Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna, Przewód zasilający, Obrotowa podstawa antykradzieżowa
- Akcesoria opcjonalne: Wireless SmartLoader 22AV1135, Konfigurowalny pilot RC2573GR, RC2886 (pilot zdalnego sterowania)

### Wymiary

- Szerokość urządzenia: 682 mm
- Wysokość urządzenia: 473 mm
- Głębokość urządzenia: 111 mm
- Waga produktu: 11,19 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 682 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 536 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 200 mm

## Dane techniczne

- Waga produktu (z podstawą): 13.93 kg
- Szerokość pudełka: 836 mm
- Wysokość pudełka: 212 mm
- Głębokość pudełka: 592 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 16,7 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 100 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)