

Philips
Flat TV profesional

26"

LCD HD ready

26HF7874



Flat TV versátil para hostelería

con ranura para tarjeta SmartCard integrada y reloj

Este TV elegante con pantalla LCD HD Ready con ranura para SmartCard integrada está totalmente preparado para servicios interactivos y entretenimiento de interior. Las funciones específicas de hostelería mejoran la comodidad de los huéspedes y a su vez reducen los costes de propiedad.

El mejor coste para su inversión

- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
- SmartPower para ahorrar energía
- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje
- Conector para altavoz externo

Preparado para sistemas y para avances futuros

- Ranura de seguridad para SmartCard para sistemas interactivos
- Interfaz de control Serial Xpress™
- Fuente de alimentación adicional integrada

Máxima comodidad para los huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- Mensaje de bienvenida en pantalla

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

SmartPower

La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50%, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

Pantalla de reloj integrada

La pantalla de reloj integrada, que también es una alarma de despertador, elimina la necesidad de realizar una inversión para disponer de un reloj adicional con cables y conexiones en la habitación. La sincronización automática de la hora a través del teletexto, y la conservación de los ajustes de la alarma durante breves cortes de luz, aumentan la comodidad de los huéspedes.

Conector para altavoz externo

Conector de audio para instalar fácilmente altavoces externos (por ejemplo, en aseos), evitando así la necesidad de inversiones en equipos adicionales.

Ranura para SmartCard integrada

La ranura para tarjeta SmartCard integrada permite a terceros añadir nueva funcionalidad al televisor a través de tarjetas de aplicaciones, sin necesidad de cajas ni de conexiones externas adicionales. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a los sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través de la interfaz de control SerialXpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Control Serial Xpress™

La interfaz de control Serial Xpress™ es compatible con los principales servicios de entretenimiento. Los protocolos permiten la conexión del televisor con decodificadores externos, sintonizadores y soluciones basadas en ordenador. Compatible con los protocolos UART y RS232.

Fuente de alimentación adic. integrada

La fuente de alimentación adicional integrada evita la necesidad de disponer de una fuente de alimentación separada para un sistema interactivo. Si se utiliza de forma independiente, se puede desactivar la fuente de alimentación adicional para ahorrar energía.

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda

subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 26 pulgada / 66 cm
- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1200:1 (dinámico)
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Mejora de pantalla: Pantalla recubierta antirreflectante
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado

Resolución de pantalla compatible

Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Número de presintonías: 125
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Pantalla del sintonizador: PLL
- Sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W RMS
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Mejora dinámica de graves

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Conector RJ12, Conector RJ45, Ranura de expansión para SmartCard, Conector de altavoz externo, HM-Link, Fuente alimentación adicional 12 V/1 W
- Número de euroconectores: 2

- Euroconector externo 1: L/R de audio, Entrada/salida de CVBS
- Euroconector externo 2: L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75

Comodidad

- Reloj: Temporizador, Reloj despertador, Pantalla LCD con reloj integrado
- Funciones de mejora del reloj: Tiempo sincronizado mediante PDC/TXT
- Confort: Funciones para huéspedes de un hotel
- Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Carga inteligente inalámbrica
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Picture in Picture: Picture in graphics
- Ajustes del formato de pantalla: 7 modos de pantalla panorámica, Formato automático
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán
- Montaje VESA: 200 x 100 mm
- Otra comodidad: bloqueo Kensington

Alimentación

- Red eléctrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 100 W funcionamiento normal W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

Dimensiones

- Color de la carcasa: Bicolor en negro y Silver Frost
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 804,5 x 438 x 114 mm
- Peso del producto: 13,4 kg
- Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.): 804,5 x 477 x 222 mm
- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 876 x 601 x 209 mm
- Peso incluido embalaje: 17 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Soporte para la mesa, Manual de usuario
- Accesorios opcionales: Mando distancia configuración RC2573GR, SmartLoader 22AV1120 inalámbrico



Fecha de emisión
2009-07-29

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 000 23563
EAN: 87 10895 92712 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com